

はじめに

本文書は、Intel® EtherExpress™ PRO/100モバイル・アダプタ 16-bit PC Cardを使用する場合の注意事項について記述しています。本文書およびユーザズ・ガイドでは、EtherExpress PRO/100モバイル・アダプタ 16-bit PC Cardを略してPRO/100 PC Cardと記述しています。

添付のドライバ・ディスク

以下の2枚の3.5インチディスクが付属しています。

1. ディスク1「インストール・ディスク」
(Disk1 Installation Disk)
2. ディスク2「ネットワーク・ドライバ・ディスク」
(Disk2 Network Drivers Disk)

最新のドライバ

最新のドライバは下記より入手することができます。

インターネット:

<http://www.intel.co.jp/jp/comm-net/network>

動作環境

PRO/100 PC Cardは、以下の環境をサポートしています。

PC-AT互換機

- Windows NT* 3.51, 4.0およびWindows* 95対応NDIS3ドライバ (M16A.SYS)
- DOS ODI ドライバ (M16AODI.COM)
- DOS NDIS2ドライバ (M16ANDIS.EXE)
- OS/2* NDIS2ドライバ (M16ANDIS.OS2)
- NetWare*サーバ・ドライバ (ODI3.3)(M16AODI.LAN)
- 診断テストユーティリティ (M16ATEST.EXE)
- Intelインストールプログラム (SETUP.EXE)

PC-98

- Windows NT 3.51, 4.0およびWindows 95対応NDIS3ドライバ (M16A.SYS)

PC-98でNDIS3以外のドライバをロードするとシステムがハングアップしますのでご注意ください。

Windows 95

PRO/100 PC Cardが検出された場合は、Windows 95の指示に従って、ドライバをインストールしてください。もし、PRO/100 PC Cardが検出されない場合は、コントロール・パネルにあるPCカード(PCMCIA)アイコンをクリックして、PC Cardサービスを使用可能な状態にしてください。

Windows 3.1

Disk1インストール・ディスクにあるSETUP.EXEを実行してドライバをインストールしてください。

READMEファイル

Disk2 ネットワーク・ドライバ・ディスクのルートディレクトリに「README.TXT」があります。

インテル・ホットラインサービス

添付のユーザズ・ガイドや、READMEファイルを読んで不明なことがある場合は下記にお問い合わせください。

- インターネット情報サービス :
<http://www.intel.co.jp/jp/comm-net/network>

- ファクス情報サービス : 0298-47-8886

ネットワーク製品に関する製品情報を24時間お届けします。

- オペレータサービス : 0298-47-0800

9:00 ~ 17:00 / 土曜、日曜、祭日を除く