

**Intel (R) ISM 8.40 руководство администратора (для Windows ОС)**

(Данная страница намеренно оставлена пустой.)

## Содержание

Intel® Server Manager 8.40 (установка административного компонента).....	1
Что нового в Intel® Server Manager 8.40 .....	3
Снижение общих затрат на владение (TCO).....	3
Требования к системе .....	5
Защита в Менеджер системы.....	8
Права пользователей.....	10
Документация для Менеджер системы.....	11
Использование панели задач .....	13
Поиск новых компьютеров .....	14
Добавление управляемых компьютеров .....	15
Выбор компьютера для управления .....	18
Понимание значков состояния компьютера.....	19
Использование групп.....	21
Применение выборочных атрибутов.....	23
Фильтрация списка отображения .....	23
Обновление списка компьютеров .....	24
Удаление компьютера из списка .....	25
Подключение к выбранным компьютерам .....	25
Использование настроек питания.....	26
Выгрузка и установка пакетов.....	29
Конфигурация настроек IPMI.....	32
Управление компьютерами из любого браузера .....	33
Управление компьютером, который использует старую версию Client Manager .	35
Сводка для компьютера.....	37
Просмотр системных данных.....	38
Управление активами.....	41
Управляющий модуль Веб-интерфейса .....	42
Слоты микроплат .....	42
BIOS .....	42
Корпус.....	43
Центральный процессор.....	44
Драйверы устройств.....	45
Экран.....	45
Диски.....	45
Переменные среды.....	46

Вентиляторы .....	47
Заменяемые элементы полей .....	47
Установленные приложения .....	48
Клавиатура и мышь .....	48
Модули управления .....	49
Память .....	49
Модемы .....	50
Системная плата .....	51
Мультимедиа .....	51
Сеть .....	52
Операционная система .....	54
Журнал событий ОС .....	54
Производительность .....	55
Порты .....	56
Домены питания .....	57
Модули питания .....	58
Источники питания .....	58
Процессы .....	59
Датчики .....	59
Службы .....	60
Устройства хранения .....	61
Температуры .....	62
Важные сведения о продукте .....	63
Напряжения .....	63
Отслеживание изменений конфигурации .....	65
Просмотр аппаратных событий .....	65
Просмотр архивов журналов событий оборудования .....	67
Использование системных отчетов .....	68
Экспорт системных данных .....	69
Просмотр журналов администратора и системы .....	70
Использование предупреждений .....	73
Использование формата стандартных предупреждений - ASF (Alert Standard Format) .....	76
Использование SNMP .....	77
Использование системы управления сообщениями .....	77
Настройка частоты опроса .....	78
Конфигурация IPMI .....	79

Контроль состояния.....	83
Использование значка панели задач.....	84
Выбор датчиков производительности.....	85
Предпочтения для предупреждений.....	87
Предпочтения списка компьютеров.....	91
Предпочтения поиска.....	92
Предпочтения аппаратных событий.....	94
Поддержка предыдущих версий.....	95
Поиск и устранение неисправностей.....	97
SNMP.....	100
Службы Менеджер системы.....	101
IPMI.....	101
Информация о версии.....	103
Преобразование градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.....	104
Глоссарий.....	105
Замечание об авторских правах и товарных знаках.....	117

(Данная страница намеренно оставлена пустой.)

# Введение в Intel® Server Manager 8.40

---

## Intel® Server Manager 8.40 (установка административного компонента)

С ростом компьютерной индустрии компьютерные системы становятся сложнее и труднее в обслуживании. Время, потраченное на обслуживание и ремонт компьютера за годы его работы, может увеличить его *общую стоимость владения (ТСО)* в сравнении с его начальной ценой.

Программа Intel Server Manager может помочь снизить ТСО, упрощая его обслуживание и устранение общих компьютерных проблем. Используйте ISM для следующих случаев:

- **Просмотр инвентаризации системы** — ISM предоставляет исчерпывающую информацию о конфигурации оборудования программного обеспечения компьютера.
- **Контроль состояния компьютера** — ISM сообщает, когда компьютер находится в предупредительном или критическом состоянии, основываясь на нескольких характеристиках состояния, таких как температура, вольтаж, свободная память и место на диске.
- **Получение предупреждений о системных событиях** — ISM может использовать различные способы оповещения о проблемах.
- **Контроль текущей или прежней производительности** — ISM позволяет вам следить за производительностью различных системных объектов таких, как диски, процессоры, память и служб. Вы можете настраивать действия для отправки предупреждений. Вы можете настроить предупредительные действия для параметров оповещений, выполняемых после достижения датчиком заданного числа раз верхнего или нижнего предельных значений.
- **Контроль текущих процессов** — ISM позволяет вам просматривать текущие процессы, статистику для многих процессов и останавливать любой или все процессы.
- **Контроль текущих служб** — ISM позволяет вам просматривать текущие службы, их состояние или настраивать действия предупреждений для оповещений об изменении состояния служб.
- **Дистанционное включение и выключение питания и перезагрузка компьютеров** — ISM включает дистанционное управление питанием с консоли администратора для поддерживаемых систем.
- **Контроль изменений конфигурации** — ISM может также генерировать предупреждения при изменении настроек оборудования или программного обеспечения компьютера. Например, система может предупредить о том, что из компьютера извлечена память или на нем устанавливается или удаляется приложение. USB могут контролироваться так, чтобы выполнялась генерация предупреждений в случае доступа устройству USB.

## Установка компонентов клиента, сервера и администратора

ISM содержит следующие модули, которые могут быть установлены:

- **Клиент** — компонент клиента позволяет конечному пользователю просматривать информацию и управлять предупреждениями для настольных и мобильных компьютеров. Этот компонент позволяет администратору управлять компьютером клиента, но не разрешает его конечным пользователям просматривать или управлять другими компьютерами.
- **Сервер** — установка сервера компонента сервера позволяет вам просматривать информацию и управлять предупреждениями для компьютера локального сервера. Этот компонент позволяет администратору управлять компьютером сервера, но не разрешает его конечным пользователям просматривать или управлять другими компьютерами.
- **Администратор** — установка компонента администратора позволяет управлять в сети удаленными компьютерами клиентов или серверов. Это значит, что вы можете просматривать информацию, генерировать отчеты, принимать предупреждения и удаленно включать/выключать другие управляемые компьютеры. Для удаленной перезагрузки, отключения или включения питания компьютеров компонент администратора должен быть установлен не менее чем на одном компьютере сети. Вы можете управлять компьютерами в сети из различных местоположений, открывая с помощью поддерживаемого браузера доступ к системе, на которой работает консоль администратора.

**Примечание.** Если вы попытаетесь запустить консоль после установки, а вместо этого ISM загрузит этот файл справки, возможно, вы не сконфигурировали правильно IP-адрес.

## Запуск ISM на нескольких платформах

ISM имеет версии для Windows и Linux. Независимо от платформы установки, консоль администратора может выполнять поиск и серверов и машин, работающих по управлению Windows или Linux. Консоль администратора, установленная на платформе Windows может выполнять управление компьютерами Windows и Linux, но консоль администратора, установленная на платформе Linux может управлять только компьютерами Linux. Модуль ISM может быть отображен и запущен с удаленного компьютера, работающего под управлением поддерживаемой операционной системы и с помощью указанного ниже браузера.

Компонент	Запускается удаленно в Internet Explorer под управлением Windows	Запускается удаленно в Mozilla под управлением Linux
Администратор для Windows	Да	Нет
Сервер для Windows	Да	Нет
Администратор для Linux	Да	Да
Сервер для Linux	Да	Да



## Что нового в Intel® Server Manager 8.40

Новые возможности в Intel® Server Manager 8.40:

- Поддержка Intel® Server Compute Blades SBXL52, SBX82, and SBX44 (управляется с помощью Intel Chassis Management Module SBCEMM).
- Поддержка внешнего управления для Intel Carrier Grade Servers TIGPR2U and TIGPT1U.
- Поддержка внутреннего управления для Intel® SE7230NH1-E, SE7525RP2 and SE7320EP2 Server Boards.
- Дополнительные локализации в немецком, упрощенном китайском, русском и немецком языках.
- Для обеспечения простого управления микро-серверами модули управления микроплатами (MM) отображаются в виде групп в списке "Мои компьютеры".
- Поддержка платформ Intel® EM64T операционной системой SuSE Linux Enterprise 9 (версия Intel EM64T) Red Hat Enterprise Linux 3, обновление 4 с поддержкой Intel EM64T.

## Снижение общих затрат на владение (ТСО)

Менеджер системы помогает снизить общие затраты на владение компьютером, предоставляя основные технологии управления в четырех ключевых областях: получение информации о состоянии компьютера в реальном времени, получение предупреждений и удаленное управление компьютером и сервером.





### Состояние компьютера

Неправильное обслуживание компьютеров может привести к их преждевременному ремонту. Тенденции к увеличению ТСО:

- Простои пользователей компьютеров.
- Аварийные ситуации, требующие немедленного вмешательства.

Используйте параметры состояния Менеджер системы для определения и планирования определенных задач по обслуживанию для снижения времени простоев и прерывания работы во время выполнения важных задач.

Для индикации состояния компьютеров в Менеджер системы используются графические значки. Например, далее приведены значки состояния настольного компьютера:

-  Нормальное
-  Предупредительное
-  Критическое
-  Недоступен



Активируемый



Неизвестно

Менеджер системы определяет состояние компьютера, отслеживая критические функции работы, например, пространство жесткого диска, доступную память, температуру и напряжение. При возникновении таких ситуаций, как недостаток места на диске, состояние компьютера изменяется таким образом, чтобы отобразить важность ситуации. Для оповещения о создавшейся ситуации высылаются предупреждения. В журнале оповещения также записывается информация об оповещениях системы Менеджер системы. Данная система раннего предупреждения позволяет оповестить о необходимости обслуживания до возникновения аварийных ситуаций.

## Предупреждения

Предупреждения играют важную роль в снижении ТСО. Ранние предупреждения, предоставляемые Менеджер системы, позволяют решать проблемы по мере их возникновения и даже до их возникновения.

При возникновении проблемы с компьютером (например, недостаток места на диске или открыт корпус компьютера) система Менеджер системы может оповестить о возникшем событии, выполнив одно или несколько *действий предупреждений*.

Менеджер системы может также генерировать предупреждения, если произошли изменения в конфигурации оборудования или программного обеспечения компьютера. Например, система может предупредить о том, что из компьютера извлечена память или на нем устанавливается конкретное программное обеспечение. Или вы можете отслеживать порты USB и получать предупреждения в случае доступа к этим портам.

## Удаленное управление компьютером

Система Менеджер системы также помогает снизить ТСО, устраняя необходимость перемещения к удаленным компьютерам. В зависимости от конфигурации сети и организации, где она развернута, администратор может затрачивать много времени на переходы к компьютерам для определения природы возникшей проблемы или конфигурации аппаратного и программного обеспечения.

Intel Server Manager позволяет просматривать подробную *информацию о системе* или создавать отчеты, копировать файлы (например, новые драйверы устройств), а также перезагружать компьютер и включать/выключать его питание в удаленном режиме. Менеджер системы также позволяет контролировать *производительность* системы.

## Управление сервером

Серверный модуль Менеджер системы обеспечивает поддержку конкретных серверных стандартов и задач, например, поддержку IPMI, контроль производительности как за прошлое время, так и в режиме реального времени, поддержку удаленных служб и процессы слежения и предупреждений. IPMI-поддержка позволяет снизить общие затраты на владение с помощью

автоматической системы предупреждений, автоматического закрытия и запуска системы, а также с помощью управления питанием и возможностями отслеживания активов. Вы можете просмотреть информацию о производительности за прошлое время для таких компонентов, как память и ЦП, а также настроить предупреждения о том, как и когда были достигнуты установленные предельные значения. Как администратор вы можете просматривать информацию о том, какие службы работают на каждом сервере, и определить их состояние.

## Требования к системе

**Примечание.** Обратитесь к документации платформы для проверки, что указанная далее версия операционной системы поддерживается компьютером, в который вы хотите установить Intel Server Manager. Некоторые серверные платы Intel могут не поддерживать указанные далее версии.

### Компьютеры администраторов

- Windows\* 2000 Professional пакет обновления 4, Windows 2000 Server пакет обновления 4, Windows XP Professional пакет обновления 2, Windows 2003 Server пакет обновления 1
- Минимальный объем памяти обусловленный ОС
- 350 МБ свободного дискового пространства для установки на консоль администратора(500 для установки на систему развертывания.)
- 40-100 МБ свободного дискового пространства для работы
- сервис SNMP и SNMP-ловушка
- Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 (для систем с Windows)
- Сетевой адаптер с правильно сконфигурированным протоколом TCP/IP  
**Примечание.** Если вы попытаетесь после установки загрузить консоль Intel Server Manager, но она не запустится (вместо этого будет открыт файл справки), возможно, вы неверно сконфигурировали IP-адрес.
- Internet Explorer 6.x пакет обновления 1 или более поздняя версия (для систем с Windows ОС)
- Проигрыватель Macromedia\* Flash - требуется для отображения некоторых графических элементов. ПО Adobe Acrobat\* Reader необходимо для чтения документации. Если эти программы не были установлены заранее, их можно выгрузить из Интернета.

Примечание: За полной информацией об установке пакетов, датчиках Im, конфигурации mysql и ftp обратитесь к руководству "Начало работы с Intel Server Manager 8.40" на компакт-диске ISM..

### Red Hat Enterprise Linux 3 (32-разрядная архитектура)

- bash-2.05b-29
- mozilla-1.4 (1.7 предпочтительно)
- mysql-3.23.58-2.3 (только консоль администратора Intel Server Manager)

- mysql-server-3.23.58 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- net-snmp-5.0.8-11
- openssl-0.9.7a-22.1
- perl-5.8.0-88.4
- perl-CGI-2.81-88.4
- perl-DBD-MySQL-2.1021-3 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- perl-DBI-1.32-5
- perl-Filter-1.29-3
- pygtk2-1.99.16-8
- python-2.2.3-5
- sudo-1.6.7p5-1
- sysstat-4.0.7-4
- xinetd-2.3.12-2.3E
- w3c-libwww-5.4.0-5 (необходимо для утилиты обновления One-boot Flash Update)
- lm\_sensors-2.9.1
- xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.FC3.13.i386.rpm

### RHEL 3 ES Update 4 (Intel EM64T Edition)

- bash-2.05b-29
- mozilla-1.4 (1.7 предпочтительно)
- mysql-3.23.58-2.3 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- mysql-server-3.23.58 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- net-snmp-5.0.8-11
- openssl-0.9.7a-22.1
- perl-5.8.0-88.4
- perl-CGI-2.81-88.4
- perl-DBD-MySQL-2.1021-3 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- perl-DBI-1.32-5
- perl-Filter-1.29-3
- pygtk2-1.99.16-8
- python-2.2.3-5
- sudo-1.6.7p5-1
- sysstat-4.0.7-4
- xinetd-2.3.12-2.3E

- lm\_sensors-2.9.1
- w3c-libwww-5.4.0-5 (необходимо для утилиты обновления One-boot Flash Update)
- xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.FC3.13.i386.rpm

### SuSE Enterprise Linux 9 SP1 (Intel EMT64)

- bash-2.05b-29
- mozilla-1.5 (1.7 предпочтительно)
- mysql-client-4.0.18 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- mysql-4.0.18-32.1 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- net-snmp-5.1-80.3
- openssl-0.9.7a-22.1
- perl-5.8.0-88.4
- perl-DBD-mysql-2.9003-22.1 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- perl-DBI-1.41-28.1
- python-2.3.3
- python-gtk-2.0.0
- python-gnome-2.0.3-2
- sudo-1.6.7p5-1
- sysstat-5.0.1-35.1
- xinetd-2.3.13-39.3
- compat-gcc-32-3.2.3-47.3 & -c++-
- compat-glibc-2.3.2-95.30
- compat-libgcc-296-2.96-132.7.2
- compat-libstdc++-matching above
- mysql-shared-4.0.18-32.1 (только консоль администратора Intel Server Manager)
- w3c-libwww-5.4.0-5 (необходимо для утилиты обновления One-boot Flash Update)
- xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.FC3.13.i386.rpm (необходимо для микросерверов Intel)
- libstdc++-3.2.3-47.i386.rpm (Disc 2 Update 4 ) (необходимо для микросерверов Intel)
- исходный код ядра (необходимо для перестроения драйверов OFU)

## Защита в Менеджер системы

Менеджер системы этом разделе предложено описание настроек защиты для обеспечения конфиденциальности и аутентификации системы Менеджер системы. Существует три типа защиты, которые могут использоваться при взаимодействии консоли администратора с серверами и клиентами:

- Права пользователя, назначенные в группе Windows.
- SSL-шифрование данных
- Цифровые сертификаты

В следующих разделах представлено описание методов защиты, используемых для доступа к консоли администратора и управления компьютерами с консоли.

### Доступ к консоли администратора

Консоль администратора Менеджер системы может быть доступна через web-браузер с этого же компьютера или с консоли с другой машины. Для доступа к консоли пользователь должен войти в ОС с правами администратора или опытного пользователя. (Пользователь должен быть членом групп администраторов Windows или опытных пользователей). Пользователи, имеющие права опытных пользователей, имеют ограниченные административные права в Менеджер системы. (Для получения подробной информации о группах пользователей и правах в Менеджер системы см. раздел "*Права пользователей*").

Доступ к консоли также защищен с помощью SSL-шифрования. Временный сертификат web-сервера и пара ключей создаются перед началом каждого сеанса консоли. После завершения сеанса этот сертификат и личный ключ уничтожаются. Данный сертификат/пара ключей используются для обеспечения конфиденциальности (шифрование данных), но не для аутентификации.

### Удаленный доступ

Во время доступа к консоли администратора пользователь на удаленной машине может установить центр сертификатов корня CBA8 в своем хранилище сертификатов браузера. Это позволит во время доступа использовать защищенное SSL-подключение.

Если доверенный центр сертификации не был установлен, во время начала сеанса отобразится предупреждение о том, что цепочка сертификатов не проверена. В этот момент пользователь может игнорировать предупреждение или установить доверенный центр сертификации. Корневой сертификат ЦС должен быть установлен, если браузер регулярно используется для администрирования Менеджер системы. Если администрирование не выполняется слишком часто, просто игнорируйте это предупреждение. Корневой сертификат ЦС CBA8 используется только для проверки временных сертификатов агента управления Менеджер системы. Агент управления. Для обеспечения наивысшего уровня защиты он должен быть установлен в браузеры, если они используются для постоянного администрирования laiaa?a? nepoaiu.

## Взаимодействие между консолью администратора и управляемыми компьютерами

Защита взаимодействия между консолью администратора и управляемыми компьютерами обеспечивается следующим образом:

- Агент управления Менеджер системы, установленный на административном компьютере, серверах и клиентах, обеспечивает SSL-шифрование данных, обслуживая пользовательский интерфейс консоли (web-страницы) и управляемые данные.
- Для любого браузера, используемого для доступа к консоли администратора, можно установить корневой центр сертификатов CBA8 в хранилище сертификатов браузера. Корневой сертификат ЦС используется для проверки агентом управления Менеджер системы временных сертификатов сервера HTTPS.
- Сертификат аутентификации клиента и личный ключ создаются и устанавливаются на консоли администратора. Личный ключ остается только на административном компьютере. Личный ключ должен быть защищен и должен храниться в безопасности, так как он предоставляет доступ ко всем управляемым компьютерам. Для получения этого ключа от пользователей, как минимум, должен быть затребован вход в систему с правами администратора (способ, с помощью которого он был установлен). Перед тем, как оправить личный ключ или поместить его на устройство хранения, он должен быть надежно зашифрован. Сертификат отправляется на каждый управляемый компьютер, который был обнаружен и добавлен в список "Мои компьютеры". Для установки сертификата администрирования на управляемых компьютерах необходимо иметь к ним административный доступ (аутентификация в ОС с учетной записью администратора). В сертификате администратора не содержится личной информации, и он может быть отправлен без защиты. После того, как сертификат администратора будет установлен на управляемых компьютерах, консоль администратора с личным ключом сможет получить к ним доступ.

### Поиск

Процесс поиска не требует аутентификации между консолью и управляемыми компьютерами. Когда Менеджер системы выполняет поиск управляемых компьютеров, еще не управляемые машины, будут отображены на странице других компьютеров. После этого администратор выбирает компьютеры для управления с этой страницы. (Помните, что для управления компьютером вы должны иметь административные права в ОС компьютера. Вы также должны иметь соответствующую идентификационную информацию пользователя (имя и пароль) для серверов с IPMI-поддержкой, модулей управления корпусами и систем предыдущих версий, на которых выполняются предыдущие версии менеджеров систем и клиентов).

### Добавление компьютеров в список управления

После добавления компьютера в список управляемых компьютеров Менеджер системы отправляет в управляемый компьютер сертификат с общим ключом. Это позволяет выполнять безопасное взаимодействие между консолью администратора и управляемым компьютером.

## Права пользователей

Для определения прав пользователей в Менеджер системы используются группы операционных систем: Далее перечислены группы пользователей Windows с общими пользовательскими правами. Используйте средства операционной системы для добавления пользователей в группы и управлением их членством.

### Администраторы

Имеют полные и неограниченные права на компьютер/домен, включая полные и неограниченные права в Менеджер системы.

### Опытные пользователи

Имеют основные административные права с некоторыми ограничениями, к которым относятся ограниченные административные права в Менеджер системы:

- На консоли администратора могут быть отображены списки "Мои компьютеры" и "Другие компьютеры", а также функция "Отчеты"; функция управления и настройки предпочтений недоступны.
- Могут быть отображены файлы журналов, но не могут быть очищены или нельзя изменить их размер.
- В списке "Мои компьютеры" пользователь может выполнять фильтрацию, запустить генерацию отчетов, экспортировать данные и запустить проводник Windows для подключения к компьютеру.
- В списке "Другие компьютеры" пользователи могут только фильтровать и обновлять информацию.

### Пользователи

Включает права чтения в Менеджер системы, но не содержит каких-либо административных прав. Это предотвращает возможность выполнения пользователями случайных или намеренных общесистемных изменений.

#### Примечания.

- Права администратора на уровне операционной системы необходимы для включения функций ActiveX или установки в компьютере Flash-проигрывателя (они оба необходимы для отображения части экрана пользовательского интерфейса Менеджер системы). Проблем в отображении пользовательского интерфейса можно избежать, если использовать учетную запись пользователя, входящего в группу администраторов в компьютере, на котором запускается Менеджер системы. Членство в группе Менеджер системы полезно для ограничения прав в компьютере, который будет управляться из этой машины.
- Если вы сконфигурировали членство в группе администраторов на уровне домена для автоматического назначения административных прав в компьютерах домена, тогда члены группы администраторов уровня домена будут иметь права для управления любыми компьютерами с Менеджер системы, находящимися в этом домене.



## Документация для Менеджер системы

После того, как вы установите Intel Server Manager, документация к нему будет доступна в двух форматах. Выберите подходящий для вас формат. Каждый формат имеет одинаковые сведения.

- **Интерактивная справка в HTML-формате** — интерактивная справка (а также продукт Менеджер системы) требует TCP/IP-соединение и Internet Explorer 6.0 или более поздней версии. Вы можете распечатать выбранные разделы интерактивной справки, отобразив нужный раздел и щелкнув "Файл" | "Печать". Если вам нужно распечатать все документы в качестве книги, используйте формат, приведенный далее.
- **Справка в формате .PDF Adobe Acrobat** — электронная, распечатываемая справка, для которой необходимо ПО Adobe Acrobat \* Reader. (Последнюю бесплатную версию Adobe Acrobat Reader можно выгрузить с сайта <http://www.adobe.com>). Если ПО Adobe Acrobat Reader установлено, вы можете открыть руководство из меню Windows "Пуск", щелкнув "Программы" | Intel | Руководство пользователя (User's Guide). | (или Руководство администратора (Administrator's Guide)).

(Данная страница намеренно оставлена пустой.)

# Управление компьютерами











---

## Использование панели задач

Значки панели задач на страницах консоли администратора "Мои компьютеры" и "Другие компьютеры" позволяют получить быстрый доступ к функциям Менеджер системы.

### Страница "Мои компьютеры"

#### Значок Описание

- |   |  |
|---|--|
|    | <i>Создает группы управляемых компьютеров для помощи в организации управления системами.</i>                         |
|    | <i>Назначает выборочные атрибуты для управляемых компьютеров.</i>  |
|    | <i>Фильтрует список компьютеров по имени, состоянию, типу, оборудованию компьютера и/или выборочным атрибутам.</i>   |
|   | <i>Обновляет список управляемых компьютеров после выполнения очередного сканирования.</i>                            |
|  | <i>Удаляет выбранные компьютеры или группы из списка управляемых компьютеров.</i>                                    |
|  | <i>Генерирует предварительно сконфигурированные отчеты из данных инвентаризации.</i>                                 |
|  | <i>Экспортирует информацию инвентаризации для выбранных компьютеров в .XML-формат.</i>                               |
|  | <i>Иницирует параметры питания (включение, выключение, перезагрузка) в выбранных компьютерах.</i>                    |
|  | <i>Конфигурирует настройки IPMI для таймеров контроля и журнала аппаратных событий в серверах с IPMI-поддержкой.</i> |
|  | <i>Открывает интерфейс веб-сайта производителя модуля управления корпусом микро-сервера.</i>                         |
|  | <i>Подключается к выбранным компьютерам с помощью Проводника Windows для последующей передачи файлов.</i>            |
|  | <i>Выгружает пакеты для установки в компьютер.</i>   |
|  | <i>Устанавливает пакет в компьютер.</i>  |



Запускает усовершенствованное дистанционное управление сервером.



Запускает инструментальные средства Intel® Server Maintenance и Reference Training.

## Страница "Другие компьютеры"

### Значок Описание



Выполняет поиск компьютеров в указанной сети.



Добавляет компьютеры в список "Мои компьютеры" для последующего управления ими.



Фильтрует список компьютеров по имени, состоянию, типу компьютера и выборочным атрибутам.



Очищает список "Другие компьютеры".



Обновляет список неуправляемых компьютеров после выполнения очередного сканирования сети.


## Поиск новых компьютеров

Во время первоначального открытия программы администратора Менеджер системы она выполняет поиск компьютеров в локальной подсети, в которой выполняется Менеджер системы, и помещает их в список "Другие компьютеры". Автоматический поиск осуществляет периодическое обновление списка "Другие компьютеры", но после добавления или удаления компьютеров из сети могут быть периоды времени, когда список не соответствует действительности. Вы можете в любое время вручную выполнить новый поиск для обновления списка "Другие компьютеры". Перед тем, как начать управление компьютерами, вы должны *добавить* их в список "Мои компьютеры".


### Примечания.

- Вследствие того, что процесс поиска может иметь несколько проходов сбора информации, число компьютеров в списке "Другие компьютеры" может увеличиться через несколько минут после появления первых результатов поиска.
- Число компьютеров, которые могут быть обнаружены и помещены в список, зависит от полосы пропускания сети, операционной системы административного компьютера и доступной памяти. Рекомендуется обслуживать одной административной консолью не более 1000 компьютеров.


### Для поиска новых компьютеров:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Другие компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Выберите **"Сохраненные адреса"** или **"Диапазон IP-адресов"** для указания необходимой информации.
4. Щелкните **"Поиск"**.


В зависимости от размера сети поиск может занять несколько минут и продолжаться в фоновом режиме. Все компьютеры не будут отображены до тех

пор, пока поиск не будет закончен. Если во время поиска вы щелкните значок  на панели задач, будут отображены только уже обнаруженные компьютеры.

### Для сохранения диапазона адресов в список сохраненных адресов:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Другие компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Выберите **"Диапазон IP-адресов"** и введите диапазон от одного до 254 компьютеров, например, от: 192.125.125.1 до: 192.125.125.254.
4. Щелкните **"Сохранить"** для сохранения адреса или диапазона адресов в списке "Сохраненные адреса".

### Для удаления адреса из диапазона адресов в списке сохраненных адресов:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Другие компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. В списке **"Сохраненные адреса"** выберите сетевой адрес, который нужно удалить из списка. (Удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" для выбора нескольких адресов).
4. Нажмите **"Удалить"** для удаления адреса.

**Примечание.** С помощью этого действия могут быть удалены адреса только из списка сохраненных адресов. Это действие не удаляет компьютеры из списка "Мои компьютеры". Для удаления компьютеров из списка "Мои компьютеры"

выберите их в списке "Мои компьютеры" и щелкните .

## Добавление управляемых компьютеров

Перед тем, как начать управление компьютером, необходимо стать его "владельцем", поместив в список "Мои компьютеры". После добавления компьютера, находящегося в диапазоне управления, и предоставления для него корректной идентификационной информации Менеджер системы создает сертификат управляемому компьютеру для его идентификации. После этого компьютер появится в списке "Мои компьютеры".

Когда вы удалите компьютер из списка "Мои компьютеры", он станет доступен для управления другому администратору.

### Добавление компьютеров с IPMI-поддержкой

При добавлении компьютеров с IPMI-поддержкой вы должны ввести идентификационную информацию для ОС и пароль для IPMI. Проверьте и заполните имя пользователя IPMI только в том случае, если уже была выполнена конфигурация выбранных систем с IPMI-поддержкой с помощью другого приложения; в противном случае оставьте поле незаполненным и Менеджер системы будет использовать для BMC учетную запись пользователя по умолчанию.


### Добавление клиентов устаревших версий

Если в сети имеются компьютеры с клиентами устаревших версий (более ранние, чем версия Менеджер системы), вы можете управлять ими, если включите параметр поддержки устаревших версий (либо во время установки, либо на странице "*Предпочтения поддержки устаревших версий*"). Когда вы добавляете компьютеры с клиентским ПО устаревших версий в список управляемых, для выполнения такого управления необходимо ввести пароль администратора. Если вы выбрали компьютеры с устаревшими и текущими версиями Менеджер системы, будет разрешено добавить в список только компьютеры с текущими версиями. Компьютеры с устаревшими версиями клиентского ПО нужно выбрать и добавить в список управления отдельно.

### Добавление микро-серверов и модулей управления корпусами


Когда вы добавляете микро-сервер в модуль управления корпусом (ММ), некоторые действия этого процесса могут быть различны. Вы можете добавлять только модули ММ, а не отдельные микро-серверы. Во время добавления модуля ММ в список "Мои компьютеры" сертификат не создается. После добавления модуль ММ вместе с отдельными микро-серверами появляется в виде группы в списке "Мои компьютеры". (Помните, что процесс добавления модуля ММ может потребовать больше времени, чем процесс добавления одного компьютера). Это специальный тип динамической группы, которая не может быть изменена, подобно обычным группам. Отдельные микро-серверы в группе отображаются по номеру отсека в корпусе и имени микро-сервера.

### Для выбора и добавления компьютеров в список "Другие компьютеры":

1. Щелкните **"Другие компьютеры"** для отображения списка обнаруженных компьютеров, которые не входят в ваш список управления. (Если необходимый компьютер не появится в списке, нужно будет выполнить *поиск компьютеров* в сети для отображения текущего списка доступных машин).
2. Выберите компьютер, которым хотите управлять. Вы можете выбрать несколько компьютеров, если все они используют одно и тоже имя пользователя ОС и пароль (а также идентификационную информацию IPMI, если выбраны системы с IPMI-поддержкой).
3. Щелкните  на панели задач.

4. Щелкните **"Выбранные в перечне компьютеры"** и щелкните **"Добавить"**.
5. Введите необходимую идентификационную информацию для компьютеров, которыми нужно управлять.
6. Щелкните **"Добавить"**.


#### Для добавления компьютера по имени или адресу:

1. Выберите **"Другие компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Щелкните параметр **"Имя компьютера или IP-адрес"** для ввода имени компьютера или IP-адреса.
4. Щелкните **"Добавить"**.
5. Введите необходимую идентификационную информацию для компьютера, которым нужно управлять.
6. Щелкните **"Добавить"**.


**Примечание.** Этот метод не может использоваться для добавления модуля управления микро-сервера (ММ). Необходимо найти модуль ММ в списке "Другие компьютеры" и добавить его, используя указанные ранее действия.

#### Для добавления компьютеров с IPMI-поддержкой и последовательным интерфейсом для внеполосного управления:

Параметр добавления компьютеров с последовательным интерфейсом управления будет отображаться только в том случае, если вы отметите параметр **"Включить последовательное управление серверами IPMI вне диапазона"** на странице *предпочтений поиска компьютеров*.

1. Выберите **"Другие компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Выберите параметр для добавления компьютеров с последовательным интерфейсом управления.
4. Укажите порт, скорость, число битов и номер телефона (если требуется).
5. Щелкните **"Добавить"**.
6. Введите необходимую идентификационную информацию для компьютера, которым нужно управлять.
7. Щелкните **"Добавить"**.

#### Для удаления компьютеров или групп из списка **"Мои компьютеры"**:

1. Выберите компьютеры или группы, которые нужно удалить.
2. Щелкните  на панели задач.

## Выбор компьютера для управления

На странице "Мои компьютеры" располагается список компьютеров Менеджер системы и *групп*, которыми вы управляете, а также *панель задач* для выполнения управления. Перед тем, как начать выполнять управление компьютерами, необходимо *добавить компьютеры* в этот список. После добавления компьютеров в список, при каждом открытии страницы "Мои компьютеры" Менеджер системы будет восстанавливать информацию об управляемых компьютерах. Для управления конкретными компьютерами нужно *выбрать их* из этого списка. По умолчанию в список "Мои компьютеры" включена следующая информация о каждом компьютере:

- **Значок**, указывающий на сервер, настольную рабочую станцию, ноутбук, микро-сервер или корпус микро-сервера.
- **Имя компьютера** — имя компьютера в сети (или "IPMI", если компьютер находится вне диапазона IPMI и никогда не был обнаружен).
- **Состояние** — доступность и *состояние* компьютера. Возможными значениями могут быть "Норм.", "Предупредительное", "Критическое", "Неизвестно", "Недоступен" или "Активируемый".
- **Версия продукта** — версия Менеджер системы, которая работает на компьютере, или если тот "вне диапазона" и имеет IPMI-поддержку..
- **Тип установки** — тип приложения, установленный в этом компьютере (сервер, рабочий стол, мобильная, система с IPMI-поддержкой и т.д.).
- **Адрес** — адрес компьютера и IP-адрес.
- **Операционная система и ее версия** — наименование и версия операционной системы.

Список "Мои компьютеры" можно отсортировать, щелкнув на заголовке колонки той категории, по которой нужно выполнить сортировку. Кроме того, можно *настроить заголовки столбцов и атрибуты сортировки*.

### Для выбора компьютера для управления:

1. В списке "**Мои компьютеры**" дважды щелкните компьютер, которым необходимо управлять.
2. Для доступа к компьютеру нужно ввести имя пользователя и пароль.

### Первое использование списка "Мои компьютеры"

При получении сообщения о неудачной загрузке элемента списка "Мои компьютеры" Active \*, необходимо изменить настройку безопасности используемого браузера. ISM требует Microsoft \* Internet Explorer для запуска JavaScript \* и загрузки подписанных элементов управления ActiveX (для обеспечения безопасности подписанные элементы управления сертифицируются). В браузере необходимо включить поддержку JavaScript и элементов управления ActiveX для зоны безопасности Интернета и для зоны местной интрасети.

Для изменения настройки защиты браузера выполните следующие действия:

1. В браузере выберите "**Сервис**" | "**Свойства обозревателя**", а затем выберите вкладку "**Безопасность**".













2. Выберите "Интернет", "По умолчанию", измените настройку безопасности на "Средний", а затем щелкните "Применить".
3. Выберите "Местная интрасеть", щелкните "По умолчанию", измените настройку безопасности на "Средний", а затем щелкните "Применить".
4. Щелкните "ОК".
















Для получения дополнительной информации о зонах безопасности и об изменении уровней безопасности в Internet Explorer см. веб-сайт компании Microsoft.






**Примечание.**— Некоторые функции, например, используемые предельные значения для дисков и напряжений контролируются с использованием компонентов Macromedia\* Flash\*. После первого запуска консоли и загрузки проигрывателя Macromedia необходимо восстановить уровень безопасности зоны Интернета в браузере в значение по умолчанию.

## Понимание значков состояния компьютера

На странице "Мои компьютеры" каждый компьютер отображается значком, показывающий его состояние. В приведенной ниже таблице представлены все возможные значки и описание шести возможных состояний компьютера.

Настольный	Сервер	Портативный	Микроплата	Микроплата Корпус	Описание
					<b>Недоступен</b> — Менеджер системы недоступен для взаимодействия с компьютером. Это может случиться вследствие возникновения сетевых проблем или когда компьютер выключен, отключен от сети или из него удалено программное обеспечение Менеджер системы. Недоступные компьютеры остаются в списке "Мои компьютеры" до их удаления из списка вручную.
					<b>Активируемый</b> — компьютер выключен, но он имеет поддержку

					технологии удаленной активизации, например, <i>Wake on LAN</i> .
					<b>Нормальное</b> — компьютер функционирует нормально.
					<b>Предупредительное</b> — характеристики компонента компьютера превысили предельные значения. Например, если на жестком диске осталось мало свободного места, Менеджер системы отображает значок предупреждения. Некоторые характеристики состояния (такие, как место на диске и память) имеют настраиваемые предельные значения.
					<b>Критическое</b> — характеристики компонента компьютера превысили критические значения. Например, если на жестком диске почти нет места, Менеджер системы отображает значок критического состояния. Некоторые характеристики состояния (такие, как место на диске и память) имеют настраиваемые предельные

					значения.
					<p><b>Неизвестно</b> — Менеджер системы может взаимодействовать с компьютером, но его состояние неизвестно (например, нормальное, предупредительное или критическое) или выполняется процесс определения его состояния.</p>

#### Примечания.

- Каждая группа в списке "Мои компьютеры" отображается значком, показывающим ее состояние.
- Активизируемое состояние возникает только в случае, когда компьютеры имеют поддержку технологии удаленной активизации и сконфигурированы вручную для отображения состояния возможного активирования после выключения питания. Пока не будет выполнена специальная настройка для *отображения активизируемого состояния*, для выключенных компьютеров будет отображаться недоступное состояние, а для компьютеров с IPMI-поддержкой будет выводиться состояние нахождения вне диапазона управления.

## Использование групп

Для упрощения управления Менеджер системы может организовать компьютеры в группы.

Существует два типа групп:


- **Статические группы** — состоят из компьютеров, которые были вручную добавлены в группу. Компьютеры остаются в группе до тех пор, пока не будут удалены или вы более не будете управлять ими.
- **Динамические группы** — состоят из компьютеров, которые удовлетворяют одному или нескольким условиям. Например, группы могут содержать все компьютеры, которые находятся в предупредительном состоянии. Они будут оставаться в группе, пока будут удовлетворять условиям, определенным для группы.

По умолчанию в Менеджер системы входят следующие группы:


- **Последовательные устройства IPMI** — содержит компьютеры IPMI, которые могут управляться через последовательное подключение. Эта группа отображается в списке "Мои компьютеры", если параметр *"Включить последовательное управление серверами IPMI вне диапазона"* отмечен на странице поиска предпочтений .

Когда модуль управления корпуса микро-серверов (ММ) отображается в списке "Мои компьютеры", он показывается в виде группы, которая не может быть изменена. В группе перечисляются модули ММ и отсеки микроплат внутри корпуса с именами отдельных микро-серверов в отсеках. Микро-серверы также отдельно отображаются в списке "Мои компьютеры" и в группе ММ.

#### Для создания или редактирования статической группы:

1. Щелкните  на панели задач.
2. Щелкните **"Статические группы"**.
3. Для создания новой группы введите имя группы и щелкните **"Создать"**. Если вы выбрали компьютер перед этим, щелкните **"ОК"** для добавления выбранного компьютера в группу.
4. Для переименования группы, выберите ее из ниспадающего списка **"Переименовать"** и щелкните **"Переименовать"**.
5. Для добавления компьютеров в группу, выберите группу из ниспадающего списка **"Добавить выбранные элементы в группу"**. Выберите компьютеры из списка (удерживайте нажатой кнопку **"Ctrl"** для выбора нескольких компьютеров), а затем щелкните **"Добавить"**.

#### Для создания или редактирования динамической группы:

1. Щелкните  на панели задач.
2. Щелкните **"Динамические группы"**.
3. Для создания новой группы введите имя группы и щелкните **"Создать"**.
4. Для редактирования группы (включая только что созданную группу) выберите ее из ниспадающего списка **"Правка"**.
5. В ниспадающем списке выберите нужный критерий (имя, состояние, тип, оборудование и любые определенные атрибуты на выбор) и щелкните **"Добавить новый критерий"**. Можно указать несколько критериев, повторяя это действие для каждого добавляемого критерия.
6. Настройте требуемые параметры для выбранного критерия, заполнив специальные поля и отмечая параметры.
7. Щелкните **"Сохранить"**.


#### Примеры

- Для выбора компьютера по имени выберите **"Имя"**, щелкните **"Добавить"**, а затем введите часть имени с универсальным символом, например, **"serv\*"**.
- Для выбора компьютеров по части имени и состоянию выберите **"Имя"** и щелкните **"Добавить"**, а затем **"Состояние "** и **"Добавить"**. Введите часть имени с универсальным символом, например, **"serv\*"**, а затем выберите один или несколько параметров состояния. В группу будут включены серверы, соответствующие введенному шаблону имени и сообщающие о подобном, указанном вами состоянии.

## Применение выборочных атрибутов

Вы можете *настроить вид колонки и выборочные атрибуты*, а также применить их для управляемых вами компьютеров. Это позволит вам сортировать компьютеры по их местоположению, владельцу или другому, указанному вами необходимому атрибуту. Сначала нужно определить колонки и выборочные атрибуты, которые вы будете использовать, а затем назначить их для компьютеров, для которых они будут применяться.

### Для назначения выборочного атрибута:



1. Из списка "Мои компьютеры" выберите компьютеры, для которых нужно назначить определяемые выборочные атрибуты. Например, если вы создаете колонку местоположения и выборочные атрибуты для различных этажей вашего здания, можно выбрать все компьютеры, расположенные на четвертом этаже.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Из ниспадающего списка, следующего за заголовком соответствующей колонки, выберите атрибут, который нужно применить к выбранным компьютерам. Если не существует колонки с именами, а также необходимых выборочных атрибутов, нужно определить их на странице "*Предпочтения списка компьютеров*".
4. Щелкните "Применить".

После применения выборочных атрибутов для указанных в списке компьютеров вы можете отсортировать эти атрибуты, щелкнув для этого соответствующий заголовок колонки.

## Фильтрация списка отображения

На страницах "Мои компьютеры" и "Другие компьютеры" находится значок фильтра, который вы можете настроить для отображения компьютеров в списке. Вы можете выполнить фильтрацию только по одному критерию (по имени, состоянию, серверу, типу компьютера или выборочным атрибутам) или можете объединить критерии для отображения подмножества компьютеров.


### Для фильтрации списка отображения:

1. Щелкните  на панели задач.
2. Выберите критерий фильтрации и щелкните "**Добавить новый критерий**".
3. Настройте составляющие выбранного критерия, заполнив специальные поля и отмечая параметры. Если вы выполняете фильтрацию по имени компьютера, введите сетевое имя компьютера или диапазон имен компьютеров. Вы можете использовать универсальные символы для поиска определенных имен компьютеров (например, serv\*).
4. Щелкните "**Фильтр**".
5. Щелкните  для отображения результатов фильтрации.

## Примеры

- Для поиска компьютера по имени выберите **"Имя"**, нажмите **"Добавить"**, а затем введите имя или часть имени с универсальным символом, например, *"server-162"* или *"serv\*"*.
- Для поиска компьютеров на странице "Мои компьютеры" по части имени и состоянию выберите **"Имя"** и щелкните **"Добавить"**, а затем **"Состояние"** и **"Добавить"**. Введите имя или часть имени, например, *"serv\*"*, а затем *выберите один или несколько параметров состояния*. (После ввода полного имени отобразится только этот компьютер, если он имеет указанное вами состояние. Например, если вы укажете *"server-16"* и выберете *"Критическое"*, компьютер с именем *"server-16"* не отобразится в списке, если он находится в рабочем состоянии и сообщает об этом на консоль управления).

### Для удаления фильтра и отображения всех компьютеров:

1. Щелкните  на панели задач.
2. Выберите **"Показать все"**.

## Обновление списка компьютеров






Данные об управляемых компьютерах обновляются периодически после того, как Менеджер системы проведет исследование сети, выполнив очередную автоматическую операцию поиска. (Вы можете изменить частоту выполнения фоновой операции поиска на странице *предпочтений поиска компьютеров*). Вы можете обновить информацию списка "Мои компьютеры" для отображения свойств и состояния компьютера, которые получены во время последнего поиска.

Если во время выполнения поиска система с IPMI-поддержкой находится вне диапазона управления, информация о ее состоянии не будет получена от всех индикаторов состояния этой системы, но она все равно будет представлена некоторыми сведениями, полученными серверным контроллером BMC.

См. раздел *"Контроль состояния"* для получения информации о выбранных элементах, которые описывают состояние системы.

### Для обновления списка компьютеров:

Во время выполнения любых следующих действий выполняется обновление списка компьютеров:


- На любой странице выберите **"Мои компьютеры"**.
- На панели задач страницы "Мои компьютеры" щелкните значок **"Обновить"**  или **"Удалить"**  (если вы удаляете компьютер из списка).
- На панели задач страницы "Другие компьютеры" щелкните значок **"Обновить"**  или щелкните **"Поиск"**  или **"Добавить компьютеры"**  и выполните нужное действие.

## Удаление компьютера из списка

Кнопка "Удалить" на панели задач предназначена для удаления компьютеров из списка управляемых компьютеров, отображаемых на странице "Мои компьютеры". Вы можете выбрать удаление компьютера, если другой администратор планирует его управление. Кроме того, когда вы удаляете компьютер из сети, его имя не будет автоматически удалено из списка "Мои компьютеры" и вы должны удалить его.

Если вы удалите компьютер из списка "Мои компьютеры", и он останется в сети, не получив управления от другого администратора, после выполнения регулярного поиска компьютеров в сети этот компьютер может появиться в списке "Другие компьютеры".

### Для удаления компьютера из списка:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Мои компьютеры"**.
2. Выберите из списка компьютеры, которые хотите удалить. (Используйте клавиши "Ctrl" и "Shift" для выбора нескольких компьютеров).
3. Щелкните  на панели задач.

## Подключение к выбранным компьютерам


Так как вы управляете компьютерами в сети, вам потребуется переносить (копировать) файлы, например, обновления драйверов в удаленные компьютеры. Менеджер системы упрощает эту задачу, запуская Проводник Windows и выполняя подключение к указанному вами удаленному компьютеру. Перед тем, как установить подключение с помощью Проводника Windows, убедитесь, что диски и каталоги, к которым вы хотите подключиться, имеют возможность общего доступа. (Попытка подключения к компьютеру, не имеющему устройств общего доступа, может вызвать задержку в работе Менеджер системы на несколько секунд, пока выполняется определение наличия устройств общего доступа).

**Примечание.** Для подключения и успешного копирования файлов необходимо выполнение следующих условий:

- Вы должны иметь допустимое имя пользователя и пароль к удаленному устройству общего доступа.
- Любая удаленная система Linux должна иметь существующее устройство общего доступа через интерфейс Samba.
- Любая удаленная система Windows должна иметь существующее устройство общего доступа.
- Вы должны отключить на удаленной системе функцию простого совместного доступа Windows XP. Доступ в системах Windows XP поддерживается только на пользовательском уровне аутентификации.

### Для перемещения файлов с помощью Проводника Windows:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Мои компьютеры"**.





2. Выберите компьютеры, к которым нужно подключиться.
3. Щелкните  на панели задач.
4. Введите имя пользователя и пароль для каждого компьютера.

## Использование настроек питания

Используйте параметры питания для управления состоянием питания выбранных компьютеров с консоли администратора. Сюда входит включение, выключение и перезагрузка компьютеров. По время включения или перезагрузки компьютера с IPMI-поддержкой вы можете отобразить процесс его загрузки в окне консоли управления.

- *Выключение или перезагрузка компьютера*
- *Включение компьютера*
- *Конфигурирование маршрутизаторов для поддержки технологии Wake on LAN*
- *Отображение окна переназначения консоли*

### Для использования параметров питания:

1. Щелкните "Мои компьютеры".
2. Выберите компьютеры.
3. Щелкните  на панели задач.
4. Выберите параметры из списка:
  -  Перезагрузить выбранные компьютеры
  -  Отключить выбранные компьютеры
  -  Включить выбранные компьютеры
5. Щелкните "ОК".

## Выключение или перезагрузка компьютера

Возможно, у вас будет несколько ситуаций, при которых вы пожелаете удаленно выключить компьютеры в сети. Например, если произойдет сбой основного источника питания и компьютеры начнут работать от UPS, вы можете использовать функции администратора Менеджер системы для их корректного выключения перед тем, как разрядятся батареи UPS. После восстановления питания от основного источника вы сможете вновь включить все эти компьютеры.

После выполнения изменений компьютера в сети, возможно, потребуется перезагрузить его, чтобы эти изменения вступили в силу. Также можно использовать административные функции Менеджер системы для удаленной



перезагрузки компьютеров. Вы можете ожидать следующих событий после выключения питания или перезагрузки компьютеров:

Описание события	Пример файла журнала или монитора оповещений
<p>Менеджер системы отправляет оповещение во все управляемые станции, для которых запрошена перезагрузка или выключение.</p>	<p>A system reboot or system shutdown command was issued by the Менеджер системы user "administrator." (Команда перезагрузки или выключения системы была отправлена администратором Менеджер системы).</p>
<p>На каждом компьютере, который будет перезагружен или выключен, отображается сообщение о том, что он будет перезагружен или выключен через 30 секунд. Пользователи могут отменить действие команды перезагрузки или выключения, если они используют компьютер в это время. Если пользователь отменит действие, администратор получит извещение об этом.</p>	<p>A system reboot or system shutdown command issued by the Менеджер системы user "administrator" was cancelled by the user Ivanov. (Команда перезагрузки или выключения системы, отправленная администратором Менеджер системы, отменена пользователем Ивановым).</p>
<p>Если перезагружаемый или выключаемый компьютер работает под управлением Windows* XP с функцией быстрого переключения пользователей, все пользователи, которые сейчас находятся в системе, получат оповещение, что администратор хочет перезагрузить или выключить компьютер. Если кто-либо из пользователей отменит перезагрузку или выключение во время периода подготовки к выполнению этой команды, все оставшиеся пользователи получат сообщение, что они остаются в системе.</p>	<p>The Менеджер системы user "administrator" attempted to reboot or shut down this computer. Because Joe cancelled that action, this computer will need to be rebooted before any changes take effect. (Администратор Менеджер системы пытался перезагрузить или выключить этот компьютер. Так как Иванов отменил это действие, компьютер должен быть перезагружен, чтобы изменения вступили в силу).</p> <p>Contact your system administrator immediately. (Немедленно обратитесь к системному администратору).</p>

**Примечание.**



- Менеджер системы не выключает или не перезагружает административный компьютер. После попытки выключения или перезагрузки административного компьютера отображается сообщение об ошибке.
- После выключения или перезагрузки сервера с IPMI-поддержкой, находящегося вне диапазона управления ОС не может быть выгружена корректно. Для контроллера BMC, находящегося вне диапазона управления, вы можете только выключить питание или инициировать его цикл.

- *Таймер контроля* не может быть включен для систем с IPMI-поддержкой. Так как таймер контроля может инициировать цикл питания для события зависания сервера во время дистанционного включения питания или перезагрузки, рекомендуется, чтобы вы включили таймер контроля для систем с IPMI-поддержкой, которые необходимо выключать или перезагружать дистанционно.

## Включение компьютера

Менеджер системы может выполнять удаленное включение компьютера. Для включения этой функции ваши удаленные компьютеры должны иметь сетевые адаптеры с поддержкой технологии удаленного активизирования, например, BMC с IPM-поддержкой или модуль управления корпуса. В компьютерах без IPMI-поддержки необходимо наличие функции "Wake on LAN".

Компьютеры без IPMI-поддержки могут иметь отключенную по умолчанию в BIOS функцию активизации через сеть. Вы должны активизировать ее на удаленных компьютерах в программе системных настроек для того, чтобы Менеджер системы могла включать эти компьютеры.

Вы также можете сконфигурировать эти компьютеры для отображения на странице "Мои компьютеры" значка активизации  после отключения питания компьютера вместо отображения значка "Недоступен" . Это поможет вам быстро определять компьютеры с возможной активизацией из Менеджер системы.

## Конфигурирование маршрутизаторов для поддержки технологии Wake on LAN

Если ваши внутренние сети объединены с помощью маршрутизаторов, убедитесь, что последние сконфигурированы для обработки прямых широковещательных IP-адресов, которые используются функцией Wake on LAN. В противном случае функция Менеджер системы для включения питания работать не будет. Дополнительную информацию см. в документации к маршрутизаторам или в *требованиях к системе*.


## Отображение окна переназначения консоли

*Когда с консоли администрирования выполняется включение или перезагрузка управляемого сервера с IPMI-поддержкой, вы можете открыть окно переназначения консоли, в котором отображается информация о загрузке сервера. Это полезно, если вы хотите проверить процесс загрузки сервера. Вы также можете использовать окно консоли для приостановки процесса загрузки и изменения настроек BIOS управляемого сервера.*

*Для отображения окна переназначения консоли сервер должен иметь в настройках BIOS установленный параметр переназначения консоли через последовательный порт. Данные консоли передаются через последовательный порт. Если последовательный кабель подключен к серверу и консоли администратора, переназначение консоли выполняется с его помощью. Если кабель отсутствует, Менеджер системы открывает подключение последовательного интерфейса через ЛС (SOL) для перенаправления данных из последовательного порта в подключение локальной сети. Подключение SOL*

остается активным, пока открыто окно консоли. Нужно закрыть окно после того, как будет завершено отображение данных консоли.

#### Для открытия окна переназначения консоли:

1. Выберите сервер из списка **"Мои компьютеры"**.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Отметьте параметр **"Показать окно переназначения консоли"**.
4. Щелкните **"Перезагрузить выбранные компьютеры"** или **"Включить выбранные компьютеры"**.

#### Примечания.

- Окно консоли открывает второе окно для сообщения. Вы можете закрыть окно сообщений.
- Вы можете увидеть на экране случайные символы после открытия окна переназначения консоли до отображения процесса загрузки. Это происходит по причине отправки серверным контроллером BMC сообщений поддержки состояния, которые передаются на административную консоль. Символы не отображаются, пока консоль отображает процесс загрузки, но могут появиться вновь после его завершения.

## Выгрузка и установка пакетов

Используйте страницу загрузки для загрузки в административный компьютер пакетов из серверов HTTP или HTTPS. Вы можете установить эти пакеты в компьютеры, на которых установлен агент LANDesk Bootstrap Agent (BSA). Пакеты обычно содержат обновления BIOS или драйверов и доступны для выгрузки непосредственно у их производителей.

BSA устанавливается вместе с программным обеспечением клиента или сервера Менеджер системы. Текущая версия Менеджер системы использует BSA версии 2, в то время как предыдущие версии Менеджер системы используют BSA версии 1.


Файлы пакетов имеют цифровую подпись для обеспечения безопасности, однако метод, используемый для цифровой подписи, различен для BSA версий 1 и 2. Пакеты, подписанные для BSA 2, не могут быть установлены в компьютеры с ПО старых версий BSA 1 и наоборот.

Используйте страницу "Установка пакета" для установки пакетов в целевые компьютеры. На этой странице отображаются пакеты, которые ранее были выгружены и хранятся на административном компьютере для установки в другие машины. В столбце "Версия" страницы "Установка пакета" показана версия BSA, записанная для пакета.


## Выполнение загрузки и установки пакетов

Во время загрузки и установки пакетов на целевом компьютере вы можете выполнить процедуру загрузки и установки пакета совместно, или вы можете загрузить и установить пакет в административный компьютер, а затем установить его в управляемые компьютеры.


### Для загрузки и установки пакетов на управляемых компьютерах:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Мои компьютеры"**.
2. Выберите каждый компьютер, на котором хотите установить загруженный пакет. (Используйте клавиши "Ctrl" и "Shift" для выбора нескольких компьютеров).
3. Щелкните  на панели задач.
4. Введите ссылку (URL) к файлу пакета .MFS, который хотите загрузить. (Пакеты находятся на HTTP- или HTTPS-серверах производителей; эту ссылку можно получить у производителя).
5. Если в сети используется прокси-сервер, укажите **"Включить прокси"**. Введите информацию прокси-сервера и любые адреса, которые недоступны через прокси-сервер.
6. Щелкните **"Применить"** для выгрузки пакета и открытия страницы его установки.
7. На странице установки выберите пакет, а затем щелкните **"Применить"** для начала установки в целевые компьютеры.

### Для загрузки пакетов и их установки в другое время:

1. Щелкните  на панели задач.
2. Введите ссылку (URL) к файлу пакета .MFS, который хотите загрузить. (Пакеты находятся на HTTP- или HTTPS-серверах производителей; эту ссылку можно получить у производителя).
3. Если в вашей сети используется прокси-сервер, щелкните **"Включить прокси"**. Введите информацию прокси-сервера и любые адреса, которые недоступны через прокси-сервер.
4. Щелкните **"Применить"**.
5. На странице установки пакетов выберите **"Заккрыть"**. Пакет выгружается на административный компьютер для дальнейшей установки в целевые компьютеры.

### Для установки пакетов в другое время:

1. На главной странице Менеджер системы выберите **"Мои компьютеры"**.
2. Выберите каждый компьютер, на котором хотите установить загруженный пакет. (Используйте клавиши "Ctrl" и "Shift" для выбора нескольких компьютеров).
3. Щелкните  на панели задач.
4. Выберите пакет и щелкните **"Применить"** для начала его установки в целевые компьютеры.

## Пример. Обновление BIOS управляемых компьютеров

Вы можете использовать функцию установки пакетов Менеджер системы для обновления BIOS на управляемых компьютерах. После того, как компьютер начнет установку пакета обновления BIOS, начнется установка пакета. Целевые компьютеры будут перезагружены в специальный режим DOS, который является частью пакета обновления BIOS, после чего содержимое BIOS будет перезаписано, а компьютеры перезагружены для начала нормальной работы операционной системы.

Для выполнения этого обновления пакет обновления BIOS должен иметь цифровую подпись. Для получения пакета обновления BIOS для нужной вам версии системной платы/BIOS обратитесь к поставщику вашего продукта Менеджер системы.


При обновлении BIOS компьютера обратите внимание:

- Системная BIOS уникальна для каждой системной платы и иногда даже для конкретной версии модели. Будьте очень осторожны и используйте корректную версию BIOS для корректной системной платы и ее версии.
- Для некоторых обновлений BIOS нужно указать предшествующую версию BIOS. Простой переход от одной версии BIOS к другой может вызвать проблемы.
- Убедитесь, что компьютер не используется во время обновления BIOS. Обновление BIOS также требует перезагрузки компьютера.
- **ВНИМАНИЕ.** Если обновление памяти BIOS было прервано пользователем или, например, сбоем питания, это может привести к потере работоспособности компьютера.

Перед началом обновления BIOS вы должны открыть программу системных настроек CMOS/BIOS на обновляемых компьютерах и записать текущие настройки. Часто процесс обновления BIOS очищает эти параметры.

Некоторые производители рекомендуют после обновления BIOS открыть программу системных настроек CMOS/BIOS и загрузить параметры CMOS/BIOS по умолчанию. Выполните эти действия. После того, как будут загружены значения по умолчанию для CMOS/BIOS, примените их и перезапишите ранее выполненные установки.

### Для загрузки обновления BIOS:

1. Выберите компьютер, для которого необходимо обновление BIOS, а затем щелкните  на панели задач.
2. Введите ссылку (URL) для файла пакета обновления BIOS с цифровой подписью. Если нужно, введите параметры прокси. Щелкните **"Применить"**.
3. На странице установки пакета проверьте, что выбранные компьютеры находятся в списке для обновления. Щелкните **"Применить"**.
4. Проверьте состояние обновления BIOS в общем и локальном журналах.

**Примечание.** При развертывании на компьютерах пакетов BSA рекомендуется ограничить до 100 число совместно обновляемых компьютеров. При

единовременном обновлении более 100 компьютеров существует возможность, что не все предупреждения появятся на консоли администратора.

## Конфигурация настроек IPMI

Страница "Конфигурация IPMI" используется для применения настроек таймера контроля и журнала аппаратных событий в серверах с IPMI-поддержкой. Во время конфигурации настроек IPMI на отдельных серверах на этой странице можно выполнить настройку для одного или нескольких серверов.


### Настройки таймера контроля

Контроллер BMC сервера (baseboard management controller) содержит функцию таймера контроля, которая определяет, когда сервер завис или не отвечает на запросы. Этот таймер может быть настроен для периодического завершения действия и будет инициировать определенное событие после истечения срока своего действия (например, выполнение цикла питания). Менеджер системы настраивается для периодического сброса таймера так, что его действие не завершается. Если компьютер станет недоступным (например, выключено питание или он завис), Менеджер системы не может сбросить таймер, инициирующий действие.

Вы можете указать, сколько времени должно пройти до завершения работы таймера, и выбрать действие, которое нужно выполнить после завершения его срока.

**Примечание.** Вы можете настроить параметры таймера только для серверов, находящихся в диапазоне управления или серверов с агентом WinBridge.

#### Для изменения настроек таймера контроля:

1. Выберите компьютеры, для которых нужно применить настройки.
2. Щелкните  на панели "Мои компьютеры".
3. Отметьте параметр "Включить таймер контроля" для включения таймера.
4. Укажите частоту проверки таймера (число минут или секунд).
5. Выберите действие, которое нужно инициировать по истечении срока работы таймера.
6. Щелкните "Применить".

### Аппаратные события

BMC сервера хранит информацию о системных событиях в качестве записей журнала в неактивной памяти BMC. Так как данные о событиях не удаляются из журнала, после достижения им предельного размера и в случае возникновения новых системных событий, новые записи не будут добавляться в файл. Поэтому, иногда полезно очищать журнал или копировать его данные в другое место.




Параметры настройки журнала аппаратных событий позволяют вам очищать журнал событий BMC или сконфигурировать автоматическое копирование его данных для выбранных компьютеров. Если такое копирование включено, Менеджер системы периодически проверяет журнал для определения количества заполненной событиями памяти. После достижения журналом определенного процентного значения памяти он копируется в базу данных административного компьютера, а память освобождается. Резервная копия данных хранится в таблице "AutoSELBackup" базы данных администратора.


#### Примечания.

- Вы можете настроить параметры журнала аппаратных событий только для серверов, находящихся в диапазоне управления.
- Если компьютер администратора будет выключен во время начала процесса копирования, компьютер сервера будет хранить информацию, и отправит ее в административный компьютер после его включения.
- В процессе резервного копирования сохраняются только данные, содержащиеся в журнале SEL. Информация, удаленная из журнала SEL до копирования, будет потеряна.

#### Для очистки журнала аппаратных событий:

1. В списке **"Мои компьютеры"** выберите один или несколько компьютеров.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Щелкните **"Очистить"**, а затем **"ОК"**.

#### Для резервного копирования журнала аппаратных событий:

1. В списке **"Мои компьютеры"** выберите один или несколько компьютеров.
2. Щелкните  на панели задач.
3. Отметьте параметр **"Включить резервное копирование аппаратных событий"**.
4. Выберите число часов между проверками журнала.
5. Выберите процентное значение памяти для хранения файла журнала.
6. Щелкните **"Применить"**.

## Управление компьютерами из любого браузера

Вы можете управлять и просматривать информацию о компьютерах Менеджер системы, используя для этого браузер любого компьютера сети (даже того, на котором не установлено программное обеспечение администрирования Менеджер системы). Для выполнения этого:

- Удаленный компьютер должен иметь установленное программное обеспечение Менеджер системы или сервера.

- На удаленном компьютере должно быть включено питание и он должен быть присоединен к сети.
- На удаленном компьютере необходимо использовать допустимую учетную запись пользователя.
- Вы должны использовать поддерживаемый браузер.

Подключение к удаленному компьютеру этим способом позволит вам просматривать системную информацию и настраивать предупреждения и предельные значения. Это не позволит вам передавать файлы, включать и выключать питание или перезагружать компьютер. Для выполнения этих функций вы можете подключиться к административному компьютеру и использовать его для управления переключением питания на удаленном компьютере. (Для этого нужны допустимые учетные записи на обоих, удаленном и административном компьютерах).

### **Для подключения к компьютеру с помощью браузера:**

1. Откройте поддерживаемый браузер.
2. В поле "Адрес" введите:

**`https://[имя_компьютера]:9593/lsm/index.tpc`**

Например, `https://server-cl:9593/lsm/index.tpc`. Если вы используете для доступа к Интернету прокси-сервер, вам может потребоваться ввести полное доменное имя (например, `https://server-cl.mycompany.com:9593/lsm/index.tpc`). Эта информация может быть получена после щелчка правой кнопкой мыши значка Internet Explorer, дальнейшего выбора "Свойства" и вкладки "Подключения".

9593 - номер порта вашего браузера, используемый для доступа к Менеджер системы.

Если вы получите сообщение об ошибке, что ваш браузер не может открыть сайт в Интернете, в этом случае неверно имя компьютера или информация порта.

Если вы получите сообщение об ошибке: "404 NOT FOUND -- The requested object was not found on this server" (запрашиваемый объект не найден на сервере), возможно, вы неправильно ввели часть имени **index.tpc** в адресе или существует проблема с удаленным программным обеспечением Менеджер системы.

### **Для подключения к административному компьютеру в сети с помощью браузера:**

Используя Internet Explorer на компьютере под управлением Windows, вы можете подключиться к административным машинам, которые работают под управлением Windows или Linux. (Помните, что компьютер, из которого выполняется подключение должен удовлетворять системным требованиям для административного компьютера. Эти требования включают поддерживаемые версии Windows 2000, XP или 2003 Server; Internet Explorer 6.x SP1 или более новый; Macromedia Flash; Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8; разрешение экрана 1024x768 или более. Дополнительную информацию см. в разделе "Системные требования").

Используя браузер Mozilla на машинах Linux, вы можете подключаться только к машинам под управлением Linux.



1. Откройте поддерживаемый браузер.
2. В поле "Адрес" введите:

**`https://[имя_компьютера]:9593/lsm/index.tpc?ADMIN=1`**

Например, `https://sysmanager-admin.mycompany.com:9593/lsm/index.tpc?ADMIN=1`.

## **Управление компьютером, который использует старую версию Client Manager**

Администратор ISM 8.40 может управлять компьютерами, на которых выполняется Intel® Client Manager 6.3 и более поздней версии, а также клиентское программное обеспечение ISM 8.40. На странице "Мои компьютеры" в колонке версии LSM отображаются версии Client Manager или ISM. Для управления компьютерами, имеющими предыдущие версии Client Manager, щелкните ссылку компьютера на странице "Управление компьютерами". Это действие запустит в браузере вашего компьютера консоль клиента версии 6.x.




(Данная страница намеренно оставлена пустой.)

# Управление инвентаризацией системы

---

## Сводка для компьютера

Менеджер системы постоянно отображает значок общего состояния компьютера:

-  Нормальное
-  Критическое
-  Предупредительное

На странице сводки также отображается информация о компьютере. Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости от типа компьютера и технологий, которые он поддерживает.

- **Имя компьютера** — имя, назначенное компьютеру.
- **Администратор** — имя компьютера, в котором установлена консоль администратора для управления компьютерами.
- **Изготовитель** — изготовитель компьютера.
- **Модель** — номер модели компьютера.
- **Версия** — номер версии компьютера.
- **Номер актива** — инвентарный номер, назначенный компьютеру. Этот номер иногда назначается производителем и хранится в системной BIOS компьютера. Эта информация считывается из BIOS и не может быть изменена. Если это поле не заполнено, выберите "**Номер актива**" и введите инвентарный номер.
- **Серийный номер** — серийный номер компьютера.
- **Версия BIOS** — версия системной BIOS, установленная изготовителем системной платы.
- **Операционная система** — текущая, загруженная операционная система.
- **Версия ОС** — версия операционной системы, номер сборки и версия пакета обновления.
- **ЦП** — тип процессора, установленного на системной плате.
- **Общая физическая память** — общий объем чипов компьютерной памяти (не включая виртуальную память).
- **Общее место на диске** — размер установленного жесткого диска в мегабайтах.
- **Свободное место на диске** — размер свободного места на диске в мегабайтах или гигабайтах.
- **Адрес TCP/IP** — адрес, назначенный компьютеру для взаимодействия с сетями TCP/IP.

Следующая информация отображается только для систем с IPMI-поддержкой:

- **Аппаратная платформа** — описание платформы (например, IPMI).

- **Версия IPMI** — номер версии IPMI.
- **Версия IPMI SDR** — номер версии IPMI SDR (запись данных датчика).
- **Версия микропрограммы BMC** — номер редакции микропрограммы BMC.
- **Источник питания ACPI** — информация о ACPI-совместимых источниках питания, отображаемая, когда сервер находится вне диапазона управления.

Для корпусов микро-серверов или микро-плат отображается следующая дополнительная информация:

- **Номер детали** — номер детали компонента.
- **Номер FRU** — идентификационный номер, если компонент является заменяемым элементом.
- **Серийный номер FRU** — серийный номер, если компонент является заменяемым элементом.
- **Дата выпуска** — дата выпуска компонента изготовителем.
- **Аппаратная версия** — номер версии компонента.
- **Тип** — тип идентификации корпуса микро-серверов.
- **Сводка для микропрограммы** — Поле в нижней части общей информации, с информацией о различных типах микропрограмм, включая номер сборки микропрограммы, дату выпуска и номер редакции.

**Для открытия страницы сводки после просмотра другой информации:**

- Щелкните сводку для [имени компьютера] в верхней части левой панели.

## Просмотр системных данных

ISM может отображать информацию о компонентах оборудования и программного обеспечения, установленных на управляемом компьютере. Вы можете получить доступ к этой информации следующими способами:

- Отобразить все системные данные для одного компьютера.
- *Экспортировать все системные данные* для одного компьютера или для выбранных компьютеров.
- *Использовать предварительно сконфигурированные отчеты* для отображения системных данных выбранных компьютеров.

## Системные данные сервера

В следующем списке представлена информация, которая обычно доступна для серверных систем и клиентов ISM.

---

**Примечание.** Некоторые компоненты могут быть недоступны на некоторых компьютерах, в зависимости от системной платы компьютера, операционной системы и конфигурации ISM, выполненной производителем.

---

- **Сводка компьютера** — отображает информацию об оборудовании и программном обеспечении компьютера.
- **Управление активами** — отображает информацию о пользователе компьютера, например, его имени, номере телефона, подразделении, местоположении и должности. Пользователи, имеющие административные права, могут изменять эту информацию. Кроме того, может быть доступна такая информация, как имя компьютера и инвентарный номер.
- **BIOS** — отображает производителя BIOS, версию, дату и серийный номер; данные журнала событий BIOS; возможна конфигурация предупреждений для обнаружения ошибок POST.
- **ЦП** — отображает сведения о процессоре, скорости, типе разъема и кэш-памяти; возможна конфигурация предупреждений в случае изменения ЦП.
- **Драйверы устройств** — отображает имя, тип и состояние каждого драйвера устройства.
- **Дисплей** — отображает информацию о мониторе компьютера, видеоадаптере и поддерживаемой разрешающей способности.
- **Диски** — отображает свободное и используемое дисковое пространство, а также установленные предельные значения, при которых выдаются предупреждения о нехватке места на диске. Информация о разделах, файловой системе, цилиндрах и секторах предоставляется для каждого жесткого диска, а также серийный номер и доступные сведения S.M.A.R.T.. Позволяет конфигурировать предупреждения о состоянии дискового пространства, прогнозирования возможных сбоев дисков и изменений устройств.
- **Переменные среды** — отображает имя переменной, пользователя переменной и ее значение.
- **Вентиляторы** — отображает состояние вентиляторов охлаждения, установленных в компьютере; возможна конфигурация предупреждений для вентиляторов.
- **Элементы замены полей (FRU)** — отображает модули или компоненты системы IPMI, которые могут быть заменены в результате восстановительных работ оперативной службы.
- **Установленные приложения** — отображает список приложений, установленных в компьютере, с их версией, датой, именем файла, размером и информацией пути. Позволяет добавление и удаление конфигурации предупреждений для приложений.
- **Клавиатура и мышь** — отображает тип клавиатуры и мыши, подключенной к компьютеру.
- **Память** — отображает свободную и используемую память (физическую и виртуальную), сокет и установленные предельные значения, при которых выдаются предупреждения о нехватке памяти. Позволяет конфигурацию предупреждений для обнаружения ошибок ECC, виртуальной памяти и изменений модулей памяти.
- **Модемы** — отображает имена и типы модемов в системе, а также используемые ими порты.

- **Системная плата** — отображает сведения о производителе системной платы, модель и серийный номер, а также информацию о *системном слоте*.
- **Мультимедиа** — отображает информацию об устройствах мультимедиа, установленных в компьютер.
- **Сеть** — отображает информацию о сетевых адаптерах компьютера и его драйверах, конфигурации *IP-адреса*, статистические данные и сведения и сетевых подключениях. Позволяет конфигурировать предупреждения о добавлении или удалении сетевых плат.
- **Операционная система** — отображает информацию об операционной системе и ее версии, времени запуска, языковых настройках, зарегистрированном пользователе и серийном номере.
- **Журнал событий ОС** — отображает журнал событий операционной системы, произошедших в выбранном компьютере.
- **Производительность** — отображает текущие предельные значения для конкретных частей системы; позволяет изменять предельные значения выбирать датчики производительности для ее контроля; позволяет конфигурировать предупреждения о производительности.
- **Порты** — отображает имя порта, *IRQ*, *адрес V/B* и другую информацию о *параллельном и последовательных* портах компьютера.
- **Источники питания** — отображает имя и состояние каждого из источников питания.
- **Процессы** — отображает список процессов, выполняющихся в системе, и позволяет прекращать их действие.
- **Датчики** — отображает данные для дискретных и числовых датчиков в системах с IPMI-поддержкой.
- **Службы** — отображает список служб, работающих в системе, и позволяет выбирать службы для генерации предупреждений в случае изменения состояния службы. Также позволяет конфигурировать предупреждения.
- **Устройства хранения** — отображает список устройств хранения в системе, включая диски, стримеры, накопители RAID, устройства DAT и т.д.
- **Температуры** — отображает список температур ключевых компонентов системы.
- **Вольтаж** — отображает список напряжения электрических компонентов системы и позволяет конфигурацию предупреждений для напряжений.

## Данные микроплат и корпусов микроплат

В следующем списке представлена информация, которая обычно доступна для микроплат и корпусов микроплат ISM. Некоторые перечисленные здесь компоненты могут быть недоступны для некоторых систем в зависимости от конфигурации, выполненной производителем.

- **Слоты микроплат** — отображает слоты внутри корпуса и имена микроплат в слотах.
- **Вентиляторы** — отображает состояние вентиляторов в корпусах систем микроплат.

- **Модули В/В** — отображает информацию о модулях В/В с корпусе для микроплат.
- **Модули управления** — отображает информацию о модулях управления в корпусе для микроплат.
- **Домены питания** — отображает информацию о доменах питания в корпусе для микроплат.
- **Модули питания** — отображает информацию о модулях питания в корпусе для микроплат.
- **Температуры** — отображает список температур ключевых компонентов микроплаты или корпуса.
- **Вольтаж** — отображает список напряжений электрических компонентов микроплаты или корпуса.

#### Для отображения системных данных:

- В левой панели выберите "**Система**", затем щелкните любой из параметров.

## Управление активами

Менеджер системы позволяет вам управлять и просматривать следующую информацию о пользователях и актива, относящуюся к вашему компьютеру.

### Контакт

Контактная информация может быть изменена пользователем, имеющим административные привилегии.

- **Имя** — имя первичного пользователя.
- **Позиция** — должность первичного пользователя.
- **Телефон** — номер телефона первичного пользователя.
- **Местоположение** — местоположение первичного пользователя в здании.
- **Подразделение** — подразделение первичного пользователя.

### Система

- **Имя компьютера** — имя хост-компьютера.
- **Изготовитель** — название компании, выпустившей компьютер.
- **Модель** — номер модели компьютера.
- **Версия** — версия системы компьютера.
- **Серийный номер** — серийный номер, назначенный системной плате изготовителем.
- **Номер актива** — инвентарный номер, назначенный компьютеру. Этот номер иногда назначается производителем и хранится в системной *BIOS* компьютера. Если он отсутствует в *BIOS* компьютера, он может быть добавлен пользователем, имеющим административные права.

## Для просмотра и редактирования информации актива

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Управление активами"**.
2. Введите информацию в любом поле.
3. Щелкните **"Применить"**.

**Примечание.** Поля информации активов могут быть изменены только, если вы вошли в систему в качестве члена группы администраторов или опытных пользователей Windows,

## Управляющий модуль Веб-интерфейса

Менеджер системы позволяет вам иметь прямой доступ к пользовательскому HTML-интерфейсу, который предлагается управляющим модулем Intel Server Manager SBCEMМ для стойки SBCE микро-сервера Intel . Обычно этот интерфейс отображает подробные сведения о корпусе и позволяет выполнять его конфигурацию. Вы должны обратиться к Руководству по установке и использованию Intel® Server Manager Module SBCEMМ за инструкциями по использованию интерфейса.

### Для доступа к веб-интерфейсу корпуса микро-серверов:

1. Щелкните **"Программы"**, а затем **"Веб-интерфейс корпуса микро-сервера"**.

## Слоты микроплат

Менеджер системы отображает информацию о доступных слотах в корпусе для микро-серверов. Данная информация содержит следующие сведения:

- Число слотов.
- Имя, назначенное микроплате в слоте.
- Значение состояния питания, указывающее, было ли включено питание для микро-сервера.

### Для отображения информации о слоте микро-сервера:

1. Щелкните **"Корпус микроплаты"**, а затем **"Слоты микроплат"**.

## BIOS

Менеджер системы отображает следующую информацию процессора для компьютера:

- **Изготовитель** — изготовитель системной BIOS, установленной на системной плате.
- **Дата** — дата системной BIOS, установленной на системной плате.
- **Версия** — версия системной BIOS, установленной на системной плате.



- **Серийный номер** — серийный номер BIOS, установленной на системной плате.

Вы также можете использовать эту страницу для настройки предупреждений об ошибках теста POST (power-on self test), которые могут произойти во время загрузки компьютера. Также можно отобразить журнал событий BIOS.

## Журнал событий BIOS

В этом журнале перечисляются события, затрагивающие BIOS, включая дату и описание события.

### Для просмотра информации системной BIOS:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"BIOS"**.

### Для настройки действий предупреждений для ошибок POST:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Обнаружение ошибок POST"**.
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Предупреждающее"), для которого нужно определить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Корпус

Используйте параметр "Корпус" для отображения информации о том, открыт корпус или нет (доступно в системах с IPMI-поддержкой и некоторых других). Вы также можете включить или выключить световой индикатор на серверах с IPMI-поддержкой. Включение светового индикатора полезно при поиске нужного компьютера среди большого количества машин на компьютерных стойках. Вы также можете с консоли администратора включить световые индикаторы компьютеров IPMI, которые находятся вне диапазона управления.

**Примечание.** Для просмотра всей доступной информации инвентаризации IPMI вам необходимо ПО SMBIOS версии 2.3.1 или выше.

### Для просмотра шасси:

1. В левой панели выберите **"Система"**, затем щелкните **"Шасси"**.

### Для включения светового индикатора системы:

1. Укажите количество минут, в течение которых должен гореть индикатор.
2. Щелкните **"Вкл."**.

### Для настройки действий предупреждений для шасси:

1. Щелкните "Управление", а затем "Предупреждения".
2. Щелкните "Шасси" для сервера без IPMI-поддержки.

Или

щелкните "Переключатель доступа шасси" для компьютеров с IPMI-поддержкой.

3. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Предупреждающее"), для которого нужно определить предупреждения.
4. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните "Применить".
5. Для настройки общих параметров выберите "Настроить предпочтения". После этого будет открыта страница "Предпочтения для предупреждений".

## Центральный процессор

Менеджер системы отображает следующую информацию процессора для компьютера:

### Центральный процессор

- **Имя** — тип процессора, установленного на системной плате.
- **Описание** — подробное описание ЦП.
- **ИД поставщика** — уникальный идентификатор, назначенный для процессора и идентифицирующий изготовителя.
- **Текущая скорость** — скорость (измеряемая в мегагерцах или гигагерцах), с которой сейчас работает процессор.
- **Максимальная скорость** — максимальная скорость, с которой может работать ЦП.
- **Скорость шины** — скорость шины (в мегагерцах).
- **Число логических ЦП** — число логических микропроцессоров, установленных на системной плате.
- **Число физических ЦП** — число физических микропроцессоров, установленных на системной плате.

### Кэш-память

- **Тип** — указывает тип используемой кэш-памяти микропроцессора: внутренняя (*первичная*) или внешняя (*вторичная*).
- **Размер** — размер кэш-памяти (в килобайтах), доступной для процессора.
- **Политика записи** — тип используемой кэш-памяти, например, *сквозной записи* или *обратной записи*.

### Для просмотра информации процессора:

- Щелкните "Система", а затем "ЦП".

### Для настройки действий предупреждений для ЦП:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Изменения ЦП"**.
2. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
3. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Драйверы устройств

Используйте параметр "Драйверы устройств" для просмотра имени типа и состояния каждого из устройств в системе.

### Для просмотра информации драйвера устройства:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Драйверы устройств"**.

## Экран

Используйте параметр "Экран" для просмотра информации о мониторе и видеоадаптере, а также сведений о поддержке разрешающей способности монитора.

### Для просмотра информации о мониторе:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Экран"**.

## Диски

Вы можете использовать Менеджер системы для:

- Конфигурации действий предупреждений о состоянии дискового пространства, прогнозирования возможных сбоев дисков и изменений устройств.
- Настройки предупредительных и критических предельных значений состояния дискового пространства.
- Отображения информации о дисках компьютера.

Как администратор, вы можете также настроить общие предельные значения, которые применимы ко всем дискам компьютеров, использующих Менеджер системы. Дополнительную информацию см. в разделе *"Использование предупреждений"*.

### Для просмотра информации о диске:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Диски"**.

### Для конфигурации действий предупреждений о состоянии дискового пространства, прогнозирования сбоев дисков или изменения дисковых устройств:

1. Щелкните предупреждение, которое хотите настроить.
2. Щелкните вкладку типа состояния ("Критическое", "Предупредительное", "ОК" или "Информационное"), для которого хотите выполнить настройку предупреждений.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните "Применить".
4. Для настройки общих параметров выберите "Настроить предпочтения". После этого будет открыта страница "Предпочтения для предупреждений".

### Для настройки предельных значений состояния дискового пространства:

1. Щелкните диск, для которого хотите настроить предельные значения.
2. Переместите цветные стрелки на панели индикатора или введите в соответствующих полях предупреждающие или критические значения.
3. Щелкните "Применить".

#### Примечания.

- Используемое и доступное дисковое пространство не обновляется динамически. Вы можете обновить параметры состояния, щелкнув "Применить" или "Обновить".
- Для просмотра панелей предельных значений нужно установить программное обеспечение Macromedia\* Flash. Вы можете выгрузить программу просмотра по адресу [www.macromedia.com](http://www.macromedia.com).

## Переменные среды

Используйте страницу переменных среды для просмотра переменных, используемых в текущей системе. Информация о переменных среды пользователя может быть доступна для компьютеров, работающих под управлением Windows\* 2000 или Windows XP. Отображаются следующие колонки:

- **Пользователь** — имя входа пользователя, которое установлено для переменной.
- **Переменная** — переменные, указываемые пользователем, инициализируемые во время запуска и используемые операционной системой.
- **Значение** — значение или текст, назначенный для переменной.

### Для отображения информации переменной среды:

- Щелкните "Система", а затем "Переменные среды".

## Вентиляторы

Менеджер системы может контролировать скорость вентиляторов, установленных в компьютере (если системная плата и вентиляторы поддерживают подобную функцию). Это распространяется на:

- Вентиляторы каждого процессора, установленного на системной плате.
- Вентиляторы задней части шасси.
- Вентиляторы передней части шасси
- Другие вентиляторы, установленные производителем компьютера.

Во время первой загрузки компьютера после установки программы Менеджер системы, данная программа выполнит обнаружение любых вентиляторов, установленных в компьютере. Затем Менеджер системы отслеживает скорости вращения вентиляторов и генерирует предупреждения, если вентилятор будет остановлен.

### Для просмотра информации о вентиляторах:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Вентиляторы"**.

**Примечание.** Информация о вентиляторах не обновляется динамически. Вы можете обновить информацию окна браузера или щелкнуть **"Вентиляторы"**.

### Для настройки действий предупреждений для проблем с вентиляторами:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Вентиляторы"**.
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Критическое"), для которого нужно настроить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Заменяемые элементы полей

Менеджер системы отображает информацию о заменяемых элементах (FRUs) управляемых серверов с IPMI-поддержкой.

Заменяемый элемент (FRU) представляет собой модуль или компонент системы, который может быть заменен целиком во время операции по ремонту системы. Многие организации хранят информацию FRU для каждой составляющей системной платы (процессорная плата, плата памяти, плата В/В и т.д.). Данные FRU могут включать информацию о модели, инвентарном номере, номере детали по каталогу и серийном номере. Заменяемые запасные части могут включать системную плату, устройства памяти и панели крепления дисков.

### Для просмотра информации заменяемых элементов:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Заменяемые элементы полей"**.

## Установленные приложения

Менеджер системы предоставляет список установленных приложений и их версии.

### Для просмотра информации о приложении:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Установленные приложения"**.

### Для настройки действий предупреждений для установленных приложений:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Приложение установлено или удалено"**.
2. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
3. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Клавиатура и мышь

Менеджер системы отображает следующую информацию клавиатуры и мыши для компьютера:

### Клавиатура

- **Описание** — производитель подключенной к компьютеру клавиатуры, включая тип разъема, используемого для подключения к компьютеру, например, PS/2, Micro-DIN, USB или DB-9.
- **Раскладка** — раскладка клавиатуры, выбранная в операционной системе, например, США, русская (стандартная) или немецкая (стандартная).

### Мышь

- **Изготовитель** — изготовитель и тип указательного устройства, подключенного компьютеру.
- **Тип разъема** — тип разъема, используемого для подключения мыши к компьютеру, например, PS/2, Micro-DIN, USB или DB-9.
- **Число кнопок** — число кнопок мыши.
- **Конфигурация кнопок** — конфигурация, поддерживающая предпочитаемое использование пользователем.

### Для отображения информации клавиатуры/мыши.

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Клавиатура и мышь"**.

## Модули управления

Менеджер системы отображает следующую информацию о модулях управления для корпусов микро-серверов:

- Имя модуля.
- Номер отсека в корпусе.
- MAC-адрес, назначенный для модуля.
- IP-адрес, назначенный для модуля.
- Состояние питания (вкл. или выкл.).
- Серийный номер модуля.
- Номер детали модуля.
- Наименование изготовителя.

Кроме того, представляются сведения о микропрограммах в перечисленных модулях:

- Тип микропрограммы.
- ИД сборки.
- Имя файла микропрограммы.
- Дата выпуска микропрограммы.
- Номер редакции.

### Для отображения информации о слоте модуле управления:

1. Щелкните **"Корпус микроплаты"**, а затем **"Модуль управления"**.

## Память

Вы можете использовать Менеджер системы для:

- Отображения информации о физической и виртуальной памяти.
- Отображения информации о модулях памяти, например, тип разъема, размер и скорость.
- Предупреждения о конфигурации памяти
- Устанавливает предельные значения предупреждений для виртуальной памяти.

### Для просмотра информации о памяти или о модулях памяти:

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Память"**.
2. Откройте **"Информация памяти"** или **"Модули памяти"**.

### Для настройки действий предупреждений памяти:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений"** для выбора типа конфигурации предупреждений.
2. Щелкните вкладку типа состояния (ОК, предупредительное, критическое и информационное), для которого нужно настроить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

### Для настройки предельных значений виртуальной памяти:

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Память"**.
2. Откройте **"Установить предельные значения. Виртуальная память"**.
3. Переместите цветные стрелки для настройки предельных значений **"Предупредительное"** и **"Критическое"**.

Или

введите процентное значение непосредственно в полях **"Предупредительное"** и **"Критическое"**.

4. Щелкните **"Применить"** для изменения предельных значений.

#### Примечания.

- Информация о свободном и используемом пространстве не обновляется динамически. Вы можете обновить параметры состояния, щелкнув **"Применить"** или **"Обновить"**.
- Для просмотра панелей предельных значений нужно установить программное обеспечение Macromedia\* Flash. Вы можете выгрузить программу просмотра по адресу [www.macromedia.com](http://www.macromedia.com).

## Модемы

Используйте параметр **"Просмотр модема"** для отображения имен и типов модемов в системе, а также используемых ими портов. Вы можете принимать предупреждения после добавления или удаления модема из компьютера. Также можно включить использование окна **"Модем"**, когда нужно отслеживать активность модема и получать предупреждения при обнаружении его активности.

### Для отображения информации о модемах:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Модемы"**.

### Для обнаружения активности модема в компьютере:

1. Щелкните **"Просмотр модема"**.
2. Отметьте параметр **"Включить диалог "Модем"**.



3. Щелкните "Применить".

#### Для настройки действий предупреждений модемов:

1. Щелкните "Конфигурировать действия предупреждений" для выбора типа конфигурации предупреждений.
2. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните "Применить".
3. Для настройки общих параметров выберите "Настроить предпочтения". После этого будет открыта страница "Предпочтения для предупреждений".

## Системная плата

Менеджер системы отображает информацию о системной плате компьютера и ее слотах.

### Информация системной платы

- **Изготовитель** — изготовитель системной платы компьютера.
- **Модель** — модель системной платы компьютера.
- **Серийный номер** — серийный номер системной платы компьютера.

### Системные слоты

- **Описание** — тип слотов расширения, доступных на системной плате компьютера, например, *ISA, EISA, MCA, PCI, SCSI* или *PCMCIA*
- **Местоположение** — физическое местоположение системного слота.
- **Метка** — метка системного слота.
- **Ширина слота** — размер шины слота расширения, например 16- или 32-разрядная.
- **Состояние** — указывает на доступность слота или его текущее использование.

**Примечание.** В компьютере может быть два слота расширения (например, ISA и PCI), которые используют одно и тоже отверстие в корпусе компьютера и не могут использоваться одновременно.

#### Для отображения информации о системной плате:

- Щелкните "Система", а затем "Системная плата".

## Мультимедиа

Менеджер системы отображает информацию мультимедиа, которая включает сведения об установленных аудиоустройствах, аудиокодеках и видеокодеках. Информация мультимедиа:

- **Имя файла** — имя файла устройства мультимедиа.
- **Изготовитель** — изготовитель устройства мультимедиа.
- **Описание** — описание устройства (если доступно).
- **Размер** — размер файла устройства мультимедиа.
- **Дата установки** — дата установки устройства мультимедиа в выбранный компьютер.
- **Версия** — номер версии файла устройства мультимедиа.

#### Для отображения информации мультимедиа:

- Щелкните "Система", а затем "Мультимедиа".

## Сеть

Менеджер системы отображает следующую сетевую информацию для компьютера: Отображаемая информация может отличаться для различных компьютеров и операционных систем.

### Сетевая информация

- **Число сетевых адаптеров** — число сетевых адаптеров в выбранном компьютере.
- **Изготовитель** — изготовитель сетевого адаптера.
- **Адрес узла (MAC)** — уникальный шестибайтовый шестнадцатиричный *MAC-адрес* компьютера.
- **Состояние** — состояние подключения.
- **Адрес TCP/IP** — четырехбайтовый адрес, назначенный компьютеру для взаимодействия с сетями TCP/IP.
- **Маска подсети** — число из четырех октетов (например, 255.255.255.0), который используется в паре с IP-адресом. Это число сообщает IP-маршрутизатору, какой октет IP-адреса является идентификатором сети, а какие октеты относятся к идентификатору узла.
- **Основной шлюз** — IP-адрес маршрутизатора, который сконфигурирован в качестве шлюза по умолчанию для исходящих из сети *пакетов*.
- **DHCP-сервер** — IP-адрес сервера DHCP.
- **DHCP-аренда получена** — дата и время получения адреса от DHCP-сервера.
- **DHCP-аренда истекает** — дата и время истечения аренды адреса, полученного от DHCP-сервера.
- **DNS-серверы** — IP-адрес для каждого из серверов DNS (Domain Name Service) в вашей сети. Вы можете иметь несколько серверов.
- **Первичный WINS-сервер** — IP-адрес первичного сервера WINS (Windows Internet Naming Service).

- **Вторичный WINS-сервер** — IP-адрес первичного сервера WINS (Windows Internet Naming Service).

## Дата начала ведения статистики

- **Скорость** — скорость подключения в мегабитах в секунду.
- **Получено байт** — число байт, полученных компьютером.
- **Передано байт** — число байт, переданных компьютером.
- **Принято пакетов** — общее число сетевых пакетов, принятых компьютером с момента запуска. Так как это число включает индивидуальные и широковещательные пакеты, оно не соответствует числу, отображаемому операционной системой в поле диалога состояния подключения локальной сети.
- **Передано пакетов** — общее число сетевых пакетов, переданных компьютером с момента запуска.
- **Ошибки приема** — число раз, начиная с момента загрузки, когда компьютер не смог принять пакет..
- **Ошибки передачи** — число раз, начиная с момента загрузки, когда компьютер не смог передать пакет.

## Постоянные сетевые подключения

- **Пользователь** — применимо для Windows\* XP с поддержкой функции смены пользователей.
  - Если вы вошли в Менеджер системы как администратор, вы сможете увидеть все активные сетевые подключения, выполненные вошедшими пользователями.
  - Если вы войдете в Менеджер системы как пользователь не администратора (например, опытный пользователь), вы не сможете увидеть назначения дисков других пользователей. Если имя входа Менеджер системы соответствует имени входа в Windows, вы сможете увидеть только свои диски.
- **Диск** — буква диска, назначенная для конкретного сетевого устройства, например, F: или G:.
- **Имя соединения** — имя *UNC* сетевого ресурса, например, \\server\sharename.

### Для отображения сетевой информации:

- Щелкните "Система", а затем "Сеть".

### Для настройки предупреждающих действий для добавления или удаления сетевой платы:

1. Щелкните "Конфигурировать действия предупреждений. Плата ЛС установлена или удалена".

2. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
3. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Операционная система

Менеджер системы отображает следующую информацию об операционной системе компьютера:

- **Имя** — текущая, загруженная операционная система.
- **Время запуска** — дата и время загрузки операционной системы.
- **Язык ввода** — язык операционной системы.
- **Версия** — версия операционной системы, номер сборки и версия пакета обновления.
- **Зарегистрированный пользователь** — зарегистрированный пользователь операционной системы.
- **Зарегистрированная организация** — зарегистрированная организация, пользователь операционной системы.
- **Серийный номер** — серийный номер операционной системы.

**Для просмотра информации операционной системы:**

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Операционная система"**.

## Журнал событий ОС

Используйте страницу журнала событий ОС для просмотра журнала о последних событиях, переданного из выбранного компьютера. Вы можете выбрать один из трех возможных вида просмотра:

- Приложение
- Система
- Защита

В каждой части находится четыре колонки информации.

- **Тип** — тип произошедшего события. Существует четыре типа событий: информационное, предупредительное, ошибка и критическое.
- **Дата** — дата и время произошедшего события.
- **Источник** — приложение или служба, которые инициировали событие.
- **Описание** — подробное описание события. В описание может входить действие по корректировке, предпринятое системой или текст, предлагающий способ устранения ошибки.

**Для открытия журнала событий ОС:**

- Щелкните "Система", а затем "Журнал событий ОС".

**Производительность**

Менеджер системы Страница Менеджер системы "Производительность" позволяет вам отслеживать производительность различных объектов системы. Вы можете контролировать конкретные компоненты оборудования, например, диски, процессоры, память или компоненты ОС, например, процессы или количество байт в секунду, передаваемых Web-сервером системы. Страница "Производительность" содержит диаграмму, отображающую данные в реальном времени или за предыдущий промежуток времени. Вы можете подтвердить получение предупреждений и остановить контроль производительности, удалив датчик из списка контроля.

Для того чтобы отслеживать датчик производительности вы должны сначала выбрать датчик, что добавить его в список *контролируемых датчиков*. После этого нужно также указать частоту опроса компонентов, настроить предельные значения производительности и число допустимых нарушений, произошедших перед генерацией предупреждений.

Вы можете настроить предупредительные действия для параметров оповещений, выполняемых после достижения датчиком производительности заданного числа раз верхнего или нижнего предельных значений.

**Для просмотра диаграммы производительности для контролируемого датчика:**

1. Щелкните "Система", а затем "Производительность".
2. Щелкните "Диаграмма производительности".
3. Из ниспадающего списка "Датчики" выберите датчик, для которого нужно отобразить диаграмму производительности.
4. Выберите "Просмотр данных в режиме реального времени" для отображения диаграммы производительности в режиме реального времени.


или

выберите "Просмотр прошлых данных" для отображения диаграммы производительности за указанный во время выбора датчика период (сохраняйте историю).

**Примечания.**

- Горизонтальная ось координат представляет пройденное время.
- Вертикальная ось координат представляет единицы измерения, например, байт/сек. (при контроле передачи файлов), проценты (при контроле использования ЦП) или число доступных байтов (для дискового пространства).
- Диаграмма не имеет фиксированной высоты. Высота изменяется в соответствии с максимум данных; для одного датчика вертикальная ось может представлять единицы от 1 до 100, а для другого от 1 до 500000.

Если данные меняются в широком диапазоне, минимальные изменения могут быть представлены прямой линией.

- Выбор другого датчика обновляет содержание диаграммы и меняет единицы измерения.
- Щелкните  для очистки и запуска построения диаграммы.
- Выберите **"Перезагрузить датчики"** для обновления списка любыми новыми объектами, элементами или датчиками.

#### Для останова контроля датчика производительности:

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Производительность"**.
2. Щелкните **"Рабочие датчики производительности"**.
3. Отметьте датчик, который нужно остановить.

или

щелкните **"Выбрать все"** для выбора всех текущих датчиков.

4. Щелкните **"Удалить"**.

#### Для подтверждения предупреждения датчика производительности:

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Производительность"**.
2. Щелкните **"Рабочие датчики производительности"**.
3. Выберите датчик, для которого нужно принимать предупреждения.
4. Щелкните **"Подтверждение"**.

#### Для настройки действия предупреждения для производительности:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Производительность"**.
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Предупреждающее"), для которого нужно определить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница **"Предпочтения для предупреждений"**.

**Примечание.** Вы должны выбрать *датчик* или датчики для контроля перед тем, как включить отправку предупреждений.

## Порты

Менеджер системы отображает следующую информацию порта для компьютера:

## Последовательные порты

- **Имя** — имя последовательного *порта*, например, *COM1* или *COM2*.
- **IRQ** — номер *уровня прерывания*, назначенный последовательному порту, например 3 и 4.
- **Адрес В/В** — начальный адрес памяти (в *шестнадцатиричном* формате), назначенный для операций ввода/вывода данных для последовательного порта.
- **Скорость** — скорость передачи данных по умолчанию через последовательный порт.
- **Битов на байт &** — число битов данных в байте (обычно 7 или 8).
- **Четность** — тип четности используемых битов (четный, нечетный, нет, метка или интервал).
- **Стоповые биты** — число сигнальных битов данных в конце передаваемого элемента данных на последовательном канале.

## Параллельные порты

- **Имя** — имя параллельного *порта*, например, *LPT1*.
- **Адрес В/В** — начальный адрес памяти (в *шестнадцатиричном* формате), назначенный для операций ввода/вывода данных для параллельного порта.

### Для просмотра информации о портах:

- Щелкните "**Система**", а затем "**Порты**".

## Домены питания

Менеджер системы отображает информацию о доменах питания в корпусе для микро-серверов. Она включает следующие сведения о каждом домене питания:

- Имя домена питания.
- Состояние домена питания.
- Отсек корпуса и потребляемая мощность.
- Политика перегрузки домена.
- Общая расчетная мощность домена (в ваттах).
- Количество резервируемой энергии (в ваттах).
- Остаток мощности (в ваттах).
- Используемая энергия (в ваттах).

Кроме того, далее отображаются сведения об энергопотреблении каждого домена питания:

- Имена компонентов внутри домена.

- Состояние каждого компонента.
- Текущее использование каждого компонента.
- Минимальная и максимальная мощность каждого компонента (в ваттах).

#### Для отображения информации о домене питания для корпуса микро-сервера:

1. Щелкните **"Корпус микроплаты"**, а затем **"Домены питания"**.

## Модули питания

Менеджер системы отображает следующую общую информацию о модулях питания в корпусах микро-серверов:

- Имя домена питания.
- Отсек корпуса, где установлен модуль.
- Наименование изготовителя модуля питания.
- Дата изготовления модуля.
- Номер детали модуля.

#### Для отображения информации о модуле питания для корпуса микро-сервера:

1. Щелкните **"Корпус микроплаты"**, а затем **"Модули питания"**.

## Источники питания

Используйте параметр "Источники питания" для просмотра имени и состояния каждого из источников питания в сервере. Вы также можете настроить действия предупреждений для параметров оповещения для событий подключения или отключения шнура питания, добавления или удаления источника питания или сбоев источников питания.

#### Для отображения информации об источнике питания:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Источники питания"**.

#### Для настройки действий предупреждений для источников питания:

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Источники питания"**.
2. Щелкните вкладку типа состояния (информационное, ОК, предупредительное и критическое), для которого нужно настроить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.



4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

## Процессы

Используйте страницу "Процессы" для отображения списка текущих процессов для каждой выбранной машины, статистики каждого процесса и выключения одного или нескольких процессов.

**Примечание.** Прекращение выполнения процесса может вызвать нежелательную потерю данных или нестабильность работы системы. Процесс не имеет возможности сохранения своего состояния или данных перед его прекращением.

Информация о процессах перечислена в следующих колонках:

- **Имя** — имя исполняемого файла процесса.
- **Время ЦП** — процентное значение или количество времени, использованное процессом.
- **Использование памяти** — количество памяти, используемое процессом.
- **Виртуальный размер** — размер виртуальной памяти, занятой процессом на жестком диске.
- **Дескрипторы** — количество описателей объектов в таблице объектов процесса.
- **Потоки** — число копий программы, выполняемых независимо друг от друга.

### Для просмотра текущих процессов:

- Щелкните **"Система"**, а затем **"Процессы"**.

### Для прекращения выполнения процесса:

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Процессы"**.
2. Отметьте процесс, который нужно прекратить.
3. Щелкните **"Завершить процесс"**, а затем **"ОК"**.

## Датчики

Страница "Датчики" используется для просмотра данных о всех датчиках системы IPMI. Информация о каждом датчике выбирается из записи данных датчика (SDR), которая хранится в базе данных датчиков. SDR определяет и полностью описывает датчик, включая параметры инициализации датчика по умолчанию, которые используются контроллером управления основной платой (BMC) при инициализации системы. Для большинства компонентов данные датчиков также отображаются на странице "Система" каждого компонента (например, "Вентиляторы", "Температуры" и т.д.).

Отображаются два типа датчиков: *дискретные датчики*, которые могут содержать до 15 возможных состояний; и *числовые датчики*, которые формируют числовые значения. Данные датчиков включают следующую информацию:

- **Тип** — тип датчика.
- **Описание** — дополнительная информация о датчике.
- **Состояние** — текущая информация о состоянии датчика.
- **Значение** — объем и измерение типа.

#### Примечания.

- Администратор базы данных Менеджер системы должен знать пароль BMC для запроса информации из узла, находящегося вне диапазона управления. Если пароль BMC является неправильным, состояние датчика узла будет отображаться как "Недоступен".
- Когда вы будете менять или восстанавливать параметры предельных значений для числового датчика, у вас может быть запрошен пароль BMC. Для некоторых контроллеров BMC необходимо ввести пароль до выполнения изменений.

### Просмотр информации датчиков

1. Щелкните "Система", а затем "Датчики".
2. Щелкните датчик, подробную информацию о котором необходимо получить.

### Изменение предельных значений числового датчика

1. Щелкните "Система", а затем "Датчики".
2. Щелкните датчик, предельные значения которого необходимо изменить.
3. Измените верхние и нижние предельные значения.
4. Щелкните "Применить".

## Службы

Менеджер системы можно использовать для просмотра служб, работающих на компьютере, и их состояния. Кроме того, ее можно использовать для определения действий предупреждений для оповещения об изменениях состояния служб.

Для каждой службы, работающей на компьютере, Менеджер системы отображает имя службы, тип ее запуска и текущее состояние. Параметр рядом с каждой службой означает, управляется данная служба или нет. Если выполняется останов или запуск управляемой службы, генерируется соответствующее предупреждение.

#### Для отображения работающих служб:

- Щелкните "Система", а затем "Службы".

### Для запуска или останова службы:

1. Щелкните значок справа от службы, которую хотите запустить/остановить, а затем "ОК".

Щелкните ■ для останова службы.

Щелкните ► для запуска службы.

### Для определения действий предупреждений службы:

1. Щелкните "Конфигурировать действия предупреждений. Службы".
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Предупреждающее"), для которого нужно определить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните "Применить".
4. Для настройки общих параметров выберите "Настроить предпочтения". После этого будет открыта страница "Предпочтения для предупреждений".

## Устройства хранения

Страница "Устройство хранения" используется для просмотра информации об устройствах хранения сервера, например, жестких дисках, стримерах, устройствах компакт-дисков, дисков DAT, устройств SCSI и RAID.

Устройства перечисляются по типу контроллера SCSI. Для отдельных устройств можно отобразить состояние по типу SCSI, а для некоторых типов устройств можно отобразить отдельные компоненты (например, для устройств с несколькими слотами можно узнать более подробную информацию о состоянии каждого слота).

Информация об устройстве может включать данные о состоянии физических датчиков таких компонентов, как вентиляторы, температуры, источники питания, сигналы и дверцы (открыты или закрыты).

RAID-массивы обрабатываются как одно устройство, однако на странице состояния предоставляется информации об отдельных дисках. Если произойдет сбой одного из дисков или он будет удален, отображение RAID-массива будет ошибочно; его необходимо будет сформировать как новый RAID-массив.

Для быстрой идентификации устройства при сбое диска будет отображено появляющееся окно с подробной информацией об устройстве, контроллере и канале.

**Примечание.** Устройства IDE и SATA, которые работают от дополнительных контроллерных плат, будут отображаться как устройства SCSI.

### Для отображения информации об устройствах хранения:

- Щелкните "Система", а затем "Устройства хранения".

## Температуры

Используйте страницу "Температуры" для контроля температуры важных компонентов системы. Данные поступают от температурных датчиков, расположенных внутри компьютера. Данные представляются в числовом формате и в виде изображения термометра. Столбцы с данными представляют следующее:

- **Имя** — имя отслеживаемого компонента.
- **Максимальная** — максимальная температура, которую может иметь компонент перед потерей производительности (определено производителем).
- **Последняя** — температура компонента, полученная при последнем фоновом поиске компьютеров в сети. Если в этом столбце находится значение, отличное от столбца с текущими значениями, возможно, состояние компьютера внезапно изменилось.
- **Текущая** — текущая температура компонента. Если в столбце отображается значение, равное нулю, компьютер находится вне диапазона контроля (только серверы с IPMI-поддержкой).

### Для просмотра информации о температуре:

1. Щелкните "Система", а затем "Температуры".
2. Щелкните компонент, для которого необходимо просмотреть подробную информацию.

**Примечание.** Информация о вентиляторах не обновляется динамически. Вы можете обновить информацию окна браузера или щелкнуть "Температуры".

### Для изменения предельных значений температуры:

1. Щелкните "Система", а затем "Температуры".
2. Щелкните компонент, для которого необходимо изменить предельные значения.
3. Измените верхние и нижние предельные значения.
4. Щелкните "Применить".

### Для настройки предупреждений для температур:

1. Щелкните "Конфигурировать действия предупреждений. Температуры".
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Критическое"), для которого нужно настроить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните "Применить".
4. Для настройки общих параметров выберите "Настроить предпочтения". После этого будет открыта страница "Предпочтения для предупреждений".

## Важные сведения о продукте

Менеджер системы в разделе важных данных о продукте отображает информацию о микропрограмме и оборудовании микро-сервера с IPMI-поддержкой. Данные микропрограммы содержат следующее:

- Тип микропрограммы
- ИД сборки
- Имя файла микропрограммы
- Дата выпуска микропрограммы
- Номер редакции микропрограммы

Кроме того, далее представления сведения об оборудовании микро-серверов:

- Тип оборудования
- Тип машины
- Серийный номер компонента
- Номер детали компонента
- Наименование производителя

### Для отображения важных данных о продукции микро-сервера:

1. Щелкните "Система", а затем "Важные данные о продукте".

## Напряжения

На системных платах, поддерживающих мониторинг напряжения, Менеджер системы отслеживает напряжение на шинах питания компьютера. Когда напряжение на определенной шине питания превышает предельное значение, определенное производителем, Менеджер системы может сообщить о потенциальной проблеме с электроснабжением компьютера. Отслеживаемые показатели напряжения могут различаться, в зависимости от системной платы компьютера. Кроме того, предельные значения напряжения, при которых выдается предупреждение, могут быть различными в разных шинах питания и могут регулироваться производителем материнской платы.

### Для отображения информации о напряжении:

1. Щелкните "Система", а затем "Напряжения".
2. Щелкните компонент, для которого необходимо просмотреть подробную информацию.

#### Примечания.

- Информация о напряжении не обновляется динамически. Вы можете обновить информацию окна браузера или щелкнуть "Напряжения".
- Для просмотра рисунков состояния напряжений необходимо установить Macromedia\* Flash. Вы можете выгрузить программу просмотра по адресу [www.macromedia.com](http://www.macromedia.com).

**Для изменения предельных значений напряжения:**

1. Щелкните **"Система"**, а затем **"Напряжения"**.
2. Щелкните компонент, для которого необходимо изменить предельные значения.
3. Измените верхнее и нижнее предельные значения (значения указываются в милливольтках).
4. Щелкните **"Применить"**.

**Для настройки предупреждений о напряжениях:**

1. Щелкните **"Конфигурировать действия предупреждений. Напряжения"**.
2. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Критическое"), для которого нужно настроить предупреждения.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки общих параметров выберите **"Настроить предпочтения"**. После этого будет открыта страница *"Предпочтения для предупреждений"*.

# Отчеты

---

## Отслеживание изменений конфигурации

Изменения конфигурации управляемых компьютеров могут сгенерировать предупреждения, которые также могут быть занесены в журнал. Компьютеры, на которых запущена консоль администратора, могут отображать появляющиеся сообщения об изменениях конфигурации.

**Примечание.** Отчеты об изменениях конфигурации недоступны для компьютеров с установленным агентом моста Менеджер системы (в отличие от полных, установленных версий клиента или сервера) или для компьютеров вне полосы управления.

**Для просмотра изменений конфигурации:**

1. Щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Изменения конфигурации"**.
2. Щелкните кнопки **"Далее"** и **"Назад"** для просмотра страниц журнала.
3. Для отображения изменения диапазона дат щелкните **"Фильтровать по диапазону дат"**, отмените параметр **"Показать события для всех дат"**, введите дату начала и завершения, а затем нажмите **"Фильтр"**.

## Просмотр аппаратных событий

Используйте параметр "Аппаратные события" для просмотра списка событий, происходящих с компонентами оборудования системы IPMI. В этом журнале отражаются генерируемые системой аппаратные события, в отличие от данных BIOS или ОС, хранящихся в *журнале событий BIOS* или *журнале событий ОС*. Записи журнала могут быть отфильтрованы по дате появления, генератору события и типу датчика.

- **Дата** — дата и время произошедшего события.
- **Генератор** — компонент, инициатор события.
- **Тип датчика** — тип датчика, для которого произошло событие.
- **Подробно** — описание события, произошедшего для датчика.

**Для отображения журнала аппаратных событий:**

1. Щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Аппаратные события"**.
2. Щелкните кнопки **"Далее"** и **"Назад"** для просмотра страниц журнала оповещений.
3. Для сортировки по датам отмените параметр **"Показать события для всех дат"**, введите начальную и конечную даты, а затем щелкните **"Фильтр"**.
4. Для фильтрации по типу генератора или датчика выберите тип генератора, тип датчика и щелкните **"Фильтр"**.

## Резервное копирование журнала аппаратных событий

В журнале аппаратных событий отображается информация системного журнала событий (SEL), который создается и хранится в контроллере BMC. Так как данные о событиях не удаляются из журнала, после достижения им предельного размера и в случае возникновения новых системных событий, новые записи не будут добавляться в файл. Для серверов, находящихся в диапазоне управления вы можете сконфигурировать Менеджер системы для резервного копирования журнала SEL, когда тот достигнет определенного процентного значения своего объема. Резервное копирование выполняется в зависимости от состояния компьютера:

Состояние компьютера	Копирование
Неуправляемый и находящийся в диапазоне	Копирует файлы, созданные во временной папке локальной системы. Имена файлов: IPM#.tmp, где # - это номер, добавляемый для каждого копируемого файла. После создания эти файлы не могут изменяться Менеджер системы, но могут быть отображены или удалены вручную.
Неуправляемый и находящийся вне диапазона	Копирование журнала SEL невозможно. Он переполняется, и новые события не протоколируются.
Управляемый и находящийся в диапазоне	Копируемая информация отправляется в административный компьютер, где она хранится в таблице AutoSELBackup базы данных. Если компьютер администратора будет выключен во время начала процесса копирования, компьютер сервера будет хранить информацию, и отправит ее в административный компьютер после его включения.
Управляемый и находящийся вне диапазона; административный компьютер включен	Компьютер администратора запрашивает скопированную информацию и хранит в таблице AutoSELBackup базы данных.
Управляемый и находящийся вне диапазона; административный компьютер выключен	Копирование журнала SEL невозможно. Он переполняется, и новые события не протоколируются.

### Для конфигурирования параметров журнала аппаратных событий:

1. Щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Аппаратные события"**.
2. Щелкните **"Настроить копирование файла журнала"**.
3. Отметьте параметр **"Включить резервное копирование аппаратных событий"**.
4. Выберите частоту проверки файла журнала и процентное значение, при достижении которого он будет копироваться.



5. Щелкните **"Применить"**.

### Для резервного копирования или немедленной очистки журналов аппаратных событий:

1. Щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Аппаратные события"**.
2. Щелкните **"Настроить копирование файла журнала"**.
3. Для сохранения содержимого файла журнала и последующей его очистки щелкните **"Сохранить"**.
4. Для очистки файла журнала без копирования его содержимого щелкните **"Очистить"**.

#### Примечания.

- В процессе резервного копирования сохраняются только данные, содержащиеся в журнале SEL. Информация, удаленная из журнала SEL до копирования, будет потеряна.
- После того, как администратор начнет управление компьютером, добавив его в список "Мои компьютеры", любые файлы резервной копии, которые уже существуют во временной папке компьютера, не будут отправлены в административный компьютер для сохранения в базе данных. Все новые резервные копии будут отправлены в компьютер администратора.
- Вы можете вручную удалить данные из копии SEL, используя для этого анализатор запросов SQL другого независимого производителя.
- Помните, что отдельные копии файлов журналов не будут иметь достаточно большой размер, если вы включите функцию автоматического контроля размера журнала аппаратных событий. В некоторых системах происходит протоколирование многих аппаратных событий, что требует более частого копирования файлов журнала. Если вы не будете достаточно часто отслеживать размер журнала на неуправляемых серверах, он может заполнить все свободное место на диске. Резервная копия журнала для управляемого сервера хранится в базе данных административного компьютера, которая также может заполнить все место на диске.

## Просмотр архивов журналов событий оборудования

Системы с IPMI-поддержкой хранят информацию о событиях оборудования в журнале событий сервера SEL (Server Event Log) в BMC сервера. После переполнения файла журнала может быть выполнено его архивирование для того, чтобы новые события могли далее записываться в SEL, который имеет ограниченный размер. (Для получения дополнительной информации об отображении журнала аппаратных событий и его архивировании см. раздел *"Отображение аппаратных событий"*.)

Вы можете просмотреть файлы журналов, которые архивированы для сервера. Перечисление архивов выполняется с помощью имени компьютера, а также даты и времени создания резервной копии.

## Для отображения архивированных журналов аппаратных событий:

1. Щелкните "Отчеты", а затем "Архив аппаратных событий".
2. Найдите нужное имя компьютера, а затем для отображения архива в колонке "Время архивирования" выберите элемент даты/времени.
3. Щелкните кнопки "Далее" и "Назад" для просмотра страниц журнала.
4. Для сортировки по датам отмените параметр "Показать события для всех дат", введите начальную и конечную даты, а затем щелкните "Фильтр".
5. Для фильтрации по типу генератора или датчика выберите тип генератора, тип датчика и щелкните "Фильтр".

## Использование системных отчетов

Менеджер системы позволяет собрать большое количество информации о компонентах программного обеспечения и оборудования, установленных в компьютерах, которыми необходимо управлять. Типы доступных данных описываются в разделе "Просмотр системных данных". Данную информацию можно использовать для принятия решений о выполнении особых задач, таких как обновление BIOS на тех компьютерах, где это необходимо.


Перечисленные ниже предварительно определенные отчеты включают системные данные для выбранных компьютеров. Эти отчеты могут помочь в выполнении с некоторых наиболее распространенных задач, выполняемых администратором.

- **BIOS** — отображает имя компьютера, производителя BIOS, версию BIOS и дату выпуска BIOS.
- **Операционная система** — отображает имя компьютера, операционную систему и ее версию, включая любые установленные пакеты обновления.
- **Установленные программы** — предоставляется список приложений, которые установлены на компьютерах, выбранных для составления отчета. Когда вы выбираете приложение из списка, происходит обновление отчета, чтобы показать, на каких компьютерах установлено выбранное приложение.

Кроме создания стандартных отчетов, описанных выше, можно выполнить следующее:

- *Экспортировать все системные данные* для одного компьютера или для выбранных компьютеров.
- Просмотрите системные данные о компонентах оборудования и программного обеспечения на управляемых компьютерах.

### Для генерации системных отчетов:

1. На странице "Мои компьютеры" выберите компьютеры, которыми нужно управлять.
2. Щелкните  на панели задач.

3. Выберите тип отчета, имя отчета и щелкните **"Выполнить"**.

Отчет сохраняется в папке Intel\ServerManager\server\wwwroot\ISM\exports.

### Для просмотра системных отчетов:

1. Щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Системные отчеты"**.
2. Выберите имя отчета, который необходимо отобразить.

## Почему в отчете отображается сообщение об ошибке?

Если Менеджер системы не удастся подключиться к компьютеру или если нет прав для отображения инвентаризационной информации, в тексте отчета можно увидеть следующие сообщения об ошибках:

Сообщение об ошибке	Объяснение
Ошибка. Этот клиентский компьютер не смог выполнить операцию.	Менеджер системы не удалось подключиться к компьютеру. Возможно, компьютер выключен или проблемы в сети препятствуют подключению. См. раздел <i>"Требования к системе"</i> для получения информации о портах, которые должны быть открыты для правильной работы Менеджер системы.
Ошибка. У нас недостаточно прав для выполнения этой операции.	Информацию инвентаризации о компьютерах просмотреть нельзя, пока не будет выполнен вход в систему с правами администратора.

## Экспорт системных данных

Используя Менеджер системы, вы можете экспортировать информацию о компонентах оборудования и программного обеспечения, управляемых вами компьютеров. Типы доступных данных описываются в разделе *"Просмотр системных данных"*.

**Примечание.** Если произойдет ошибка экспорта данных, возможно, что необходимые при этом порты не открыты. Для полной и правильной работы Менеджер системы должны быть открыты порты 623, 6780, 9593, 9594 и 9595. Если любой из этих портов не был открыт, вы можете иметь проблемы с использованием брандмауэра или маршрутизатора. Для устранения подобных проблем см. документацию к маршрутизатору или брандмауэру.


### Экспорт с консоли администратора

Вы можете экспортировать данные выбранных компьютеров с консоли администратора в файл формата XML. Этот системный экспорт содержит всю информацию, доступную в системной инвентаризации Менеджер системы,

выполненной производителем оборудования компьютера. Поэтому, содержимое экспорта может быть различным для разных компьютеров.

В связи с тем, что Менеджер системы во время экспорта собирает всю системную информацию, процесс экспорта для одного компьютера может занять минуту или более. Процесс выполнения экспорта инвентаризации нескольких компьютеров существенно дольше. Этот процесс происходит в фоновом режиме так, что вы можете продолжать использовать Менеджер системы, пока она выполняет сбор и экспорт данных.

### Для экспорта данных из одного или нескольких компьютеров:

1. Выберите компьютеры, для которых нужно экспортировать данные, из списка "Мои компьютеры".
2. Щелкните  на панели задач.
3. Введите имя экспорта и нажмите "Выполнить".

## Экспорт с консоли сервера

Как администратор, вы можете выполнить вход в систему отдельного компьютера и с консоли сервера запустить экспорт только для этого компьютера. Обычные пользователи программы Менеджер системы имеют те же возможности.

В связи с тем, что Менеджер системы во время экспорта собирает всю системную информацию, процесс экспорта может занять минуту или более.

### Для экспорта данных:

1. Войдите в компьютер, для которого нужно экспортировать данные.
2. Щелкните "Отчеты", а затем "Начать экспорт".
3. Введите имя экспорта и щелкните "Выполнить".

Файл формата .XML будет сохранен в папке  
Intel\ServerManager\server\wwwroot\ISM\exports.

### Для просмотра экспортированных данных:

1. Щелкните "Отчеты", а затем "Экспорт системы".
2. Выберите имя экспорта для просмотра.

## Просмотр журналов администратора и системы

Когда на компьютере Менеджер системы происходит событие, Менеджер системы записывает информацию о событии в журнал. В административном модуле Менеджер системы используется журнал администратора, в котором записывается информация о событиях, происходящих на других компьютерах Менеджер системы в сети. В журнале содержится информация дате и времени,

когда произошло событие, имени компьютера, краткое описание события, а также значок, указывающий важность события.



В журнале можно использовать фильтр для просмотра только определенных категорий событий или просмотра событий, произошедших в определенный период времени. Это полезно в тех случаях, когда файл журнала слишком большой и содержит много записей. Можно использовать около 50 категорий записей журнала, включая изменения конфигурации, отсутствие процессора и дисковое пространство.

События в журнале хранятся до тех пор, пока журнал не будет очищен или не будет достигнут его максимальный размер. По достижении журналом максимального размера, старые записи удаляются по мере добавления новых. Размер журнала администратора может быть от 1 до 10 Мб. Размер журнала может быть установлен от 1 до 5 Мб. При изменении размера журнал очищается.

#### Для отображения журнала администратора:

1. На консоли администратора щелкните **"Отчеты"**, а затем **"Журнал администратора"**.
2. Используйте ниспадающий список просмотра на панели задач журнала, чтобы посмотреть события или выбрать конкретный тип события для просмотра.
3. Для сортировки по датам выберите параметр **"Фильтровать по диапазону дат"**, отмените параметр **"Показать события для всех дат"**, введите начальную и конечную даты, а затем щелкните **"Фильтр"**.
4. Щелкните кнопки **"Далее"** и **"Назад"** для просмотра страниц журнала.

#### Для удаления или изменения размера файла журнала:

1. Отобразите файл журнала администратора, как описано выше.
2. Для изменения размера журнала щелкните , введите значение нового размера и щелкните **"Изменить размер"**. Это действие скопирует предыдущие записи в файл журнала нового размера. (Если новый размер журнала меньше предыдущего, старые записи будут удалены).
3. Для удаления журнала щелкните .

#### Для копирования содержимого журнала в другое приложение:

1. Выберите записи журнала, которые нужно скопировать. (Используйте клавиши "Ctrl" и "Shift" для выбора нескольких элементов журнала).
2. Щелкните **"Правка" | "Копировать"** для копирования выбора в буфер обмена Windows.
3. В приложении, в которое нужно скопировать записи журнала, щелкните **"Правка" | "Вставить"**.

(Данная страница намеренно оставлена пустой.)

# Конфигурирование и просмотр предупреждений

---

## Использование предупреждений

Если в компьютере возникает проблема или другие события (например, на компьютере не осталось свободного места на диске), Менеджер системы может отправлять предупреждения. Вы можете настроить эти предупреждения, выбрав несколько уровней важности или предельные значения, которые вызовут отправку предупреждения. Предупреждения отправляются на консоль администратора и могут быть сконфигурированы для выполнения специальных действий или оповещения локальной машины.

- *Как я могу увидеть предупреждения?*
- *Какие проблемы компьютера могут генерировать предупреждения?*
- *Конфигурирование уровней важности событий*
- *Каково различие между глобальными и индивидуальными предупреждениями?*
- *Пример. Конфигурирование индивидуальных предупреждений для проблем с дисковым пространством.*
- *Пример. Конфигурирование глобальных предупреждений для всех компьютеров*

## Как я могу увидеть предупреждения?

Менеджер системы может оповещать вас о проблемах с компьютером или в случае возникновения других событий:

- *Добавления информации в журнал.*
- *Отправки сообщения электронной почтой.*
- *Запуска программы.*
- *Выключения или перезагрузки компьютера.*
- *Отправки SNMP-предупреждения на сетевую консоль управления SNMP.*
- *Воспроизведения звуков.*
- *Отображения информации в появляющемся окне.*
- *Передачи информации в систему AMS (Alert Management System), доступную с продукцией LANDesk, например, с LANDesk Management Suite.*

### **Примечания.**

- *Параметр SNMP доступен, если программное обеспечение SNMP установлено в компьютере Менеджер системы. Данное программное обеспечение не входит в состав компакт-диска Менеджер системы. ПО SNMP доступно в качестве части каждой поддерживаемой платформы*

*Windows\*. Если Менеджер системы не смогла обнаружить компоненты SNMP после загрузки, компоненты не будут доступны во время конфигурирования действий предупреждений.*

- *Для избежания одновременного появления нескольких предупреждений щелкните правой кнопкой мыши одно из предупреждений и выберите параметр "Подтвердить все".*

## Какие проблемы компьютера могут генерировать предупреждения?

*Менеджер системы отслеживает состояние компьютеров по-разному, в зависимости от установленных в них оборудования и наборов микросхем. Например, обнаружение нарушения доступа к корпусу может быть недоступно для всех компьютеров. Далее перечислены некоторые события, которые может отслеживать Менеджер системы:*

- *Приложения или пакеты добавляются или удаляются из компьютера.*
- *Компоненты оборудования (например, платы ЛС, модемы, диски и память) добавляются или удаляются из компьютера.*
- *Обнаружены ошибки в памяти ЕСС.*
- *Система включена, выключена или перезагружена дистанционно.*
- *Достигнуты предельные значения производительности системы (например, виртуальная память, дисковое пространство, напряжения, температуры и т.д.).*
- *Обнаружена активность модема.*
- *Открыт корпус компьютера.*

## Конфигурирование уровней важности событий

*Проблемы компьютера или возникающие события могут быть разделены на несколько, показанных ниже уровней. Вы можете выбрать уровень важности или предельное значение, которое будет инициировать отправку предупреждений.*

- **Информационное** — информация, доступная для поддержки изменений конфигурации, событий BSA, поиска сведений или событий компьютера, которая может быть включена в систему ее производителем.
- **ОК** — информация об устранении проблемы и возврата в рабочее состояние.
- **Предупредительное** — дополнительное предупреждение о проблеме перед тем, как будет достигнуто критическое состояние.
- **Критическое** — возможно, необходимо ваше немедленное вмешательство.

*В зависимости от природы события или проблемы компьютера, некоторые уровни важности не могут быть применены и поэтому не используются. Например, во время события обнаружения нарушения, шасси компьютера может быть открыто или закрыто. Если оно открыто, может быть вызвано действие отправки предупреждения критической важности. Другие события, например, связанные с*



местом на диске и виртуальной памятью включают три уровня важности (ОК, предупредительный и критический).

## Каково различие между глобальными и индивидуальными предупреждениями?

Пользователи могут настроить некоторые предупреждения и предельные значения специально для конкретного компьютера. Например, на консоли клиента или сервера вы можете настроить предупреждение и предельные значения для недостаточного места на диске. Эти предельные значения будут выполнять переключать события предупреждений, отправляемых администратору.

Как администратор вы можете настроить глобальные действия предупреждений для событий, происходящих в любом компьютере сети. Глобальные действия предупреждений конфигурируются на консоли администратора Менеджер системы и не зависят от любых действий предупреждений, настроенных локально на управляемых вами компьютерах. На консоли администратора вы также можете настроить действия предупреждений для отдельных компьютеров, выполняя вход в них из списка "Мои компьютеры".

### Пример. Конфигурирование индивидуальных предупреждений для проблем с дисковым пространством локального диска.

1. На консоли управляемого компьютера щелкните **"Управление"**, а затем **"Предупреждения"**.
2. Выберите **"Место на диске"**.
3. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
4. Для настройки отправки предупреждений необходимо установить параметры (если доступны), щелкните **"Применить"** для сохранения настройки, а затем щелкните **"Настроить предпочтения"**.

### Пример. Конфигурирование действий глобальных предупреждений для всех компьютеров.

1. На консоли администратора щелкните **"Управление"**, а затем **"Предупреждения"**.
2. Выберите **"Место на диске"**.
3. Щелкните вкладку типа состояния ("Критическое", "Предупреждающее" или "ОК"), для которого нужно определить предупреждения.
4. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
5. Для настройки отправки предупреждений необходимо установить параметры (если доступны), щелкните **"Применить"** для сохранения настройки, а затем щелкните **"Настроить предпочтения"**.

## Использование формата стандартных предупреждений - ASF (Alert Standard Format)

Формат стандартных предупреждений (ASF) - это дополнительная функция Менеджер системы, которая может использоваться для выполнения действий по исправлению ситуаций, например, перезагрузка зависшего компьютера, но при выполнении следующих условий:

- Управляемый компьютер имеет поддержку технологии ASF.
- Вы можете настроить параметры ASF во время установки Менеджер системы. (Или производитель оборудования поставляет компьютер с уже включенными функциями Менеджер системы).
- Вы можете сконфигурировать каждый компьютер с поддержкой технологии ASF.

Поддерживаемые действия зависят от версии микросхемы ASF, установленной в компьютере и системной конфигурации, выполненной производителем. Функции по умолчанию, входящие в большинство текущих версий ASF:

- **Выкл. питание** — выключает питание выбранных компьютеров в случае зависания их операционной системы.
- **Вкл. питание** — включает питание выбранного компьютера.
- **Сброс** — перезагружает выбранный компьютер в случае зависания его операционной системы. Это действие называется полным сбросом, при котором выполняются выключение и включение питания.
- **Цикл питания** — сброс системы. Это является эквивалентом операции выключения питания, выполняющейся перед включением питания.
- **Тест присутствия** — отправляет сообщения в управляемый сервер с запросом ответа. Если ответ получен, подразумевается, что сервер имеет поддержку ASF.

### Для выполнения действия ASF:

1. На главной странице Менеджер системы выберите "**Мои компьютеры**".
2. Щелкните "**Управление**", а затем "**ASF-функции**".
3. Выберите из списка компьютер, для которого нужно выполнить действие. (Вы можете одновременно выбрать только один компьютер).
4. Выберите действие, которое нужно выполнить (перезагрузка, выключение или включение питания).

**Примечание.** Кнопки сброса и выключения питания доступны только в случае зависания операционной системы. Если вам нужно перезагрузить компьютер (или группу компьютеров), у которых операционные системы не зависли, используйте

значок параметров питания  на странице "**Мои компьютеры**".

## Использование SNMP

После возникновения события на управляемом компьютере Менеджер системы может отправить *SNMP-предупреждение* на консоль управления *SNMP*. Настройка компьютера для отправки *SNMP-предупреждения* состоит из определенного количества действий, в зависимости от операционной системы компьютера. В целом нужно выполнить следующее:

- Установите *SNMP*.
- Укажите, куда будут отправляться *SNMP-предупреждения*. Можно указать *IP-адрес* или имя компьютера.

Менеджер системы может отправлять *SNMP-предупреждения* на консоль управления, используя два различных маршрута:

- **С управляемых компьютеров непосредственно на консоль управления.** Этот метод более надежный по сравнению с передачей событий на консоль администратора, так как если компьютер администратора, отвечающий за отставку *SNMP-предупреждений*, будет отключен от сети, *SNMP-предупреждения* отправляться не будут.
- **Из управляемого компьютера в административный компьютер.** Администратор затем отправляет *SNMP-предупреждение на консоль управления*. Этот метод, хотя и менее надежный, чем первый, но значительно проще в применении. Нет необходимости устанавливать и конфигурировать программное обеспечение *SNMP* на каждом компьютере в сети, так как компьютер администратора может получать *SNMP-предупреждения* и затем отправлять их на консоль управления от имени всех компьютеров, которыми он управляет.

Функция *SNMP* необходима в компьютере для установки консоли администратора Менеджер системы. Для функционирования службы *ASF* или получения предупреждений от систем с *IPMI*-поддержкой, должна работать служба *SNMP*. См. документацию операционной системы *Windows* или обратитесь на веб-сайт *Microsoft* за информацией об установке.

## Использование системы управления сообщениями

Если система управления сообщениями *Alert Management System (AMS)* установлена на компьютере Менеджер системы, вы можете назначить Менеджер системы переправлять информацию о событиях в *AMS*. *AMS* может генерировать любые из следующих предупреждений:

- Отображать окно сообщения.
- Отправлять сообщение на пейджер.
- Отправлять предупреждения через электронную почту.
- Запускать программу.
- Отправлять широковещательные сообщения.
- Отправить *SNMP-предупреждение*.
- Протоколировать события в журнале событий *Windows*.

- Загружать модули NLM\* Netware.

**Примечание.** Программное обеспечение AMS не устанавливается с Менеджер системы или не включено в состав компакт-диска. ПО AMS доступно с другой продукцией LANDesk, например, с LANDesk Management Suite. Если Менеджер системы не обнаруживает AMS после загрузки, параметр AMS будет недоступен при конфигурации предупреждений. Для получения дополнительной информации о AMS см. документацию к LANDesk Management Suite.

## Настройка частоты опроса

Менеджер системы использует реестр Microsoft Windows для хранения параметров приложений и информации о состоянии. Несколько ключей реестра определяют, как часто Менеджер системы будет выполнять опрос или проверку информации, относящейся к предупреждениям.

**Важно.** Будьте особо осторожны во время редактирования системного реестра. Рекомендуется выполнять следующие действия только, если вы знакомы с процессом редактирования настроек системного реестра. Мы рекомендуем перед выполнением любых изменений сделать резервную копию реестра.

### Для настройки частоты опроса:

1. Откройте редактор реестра Windows.

Таймеры опроса расположены в ключах HKLM\Software\LANDesk\System Manager\CurrentVersion\CCS and HKLM\Software\LANDesk\System Manager\CurrentVersion\conf\Thresholds.

2. Найдите значение "PollingFrequency" в любом из таймеров опроса, указанных в таблице ниже.

Таймер опроса	Частота по умолчанию
Службы	3 мин. (180 сек.)
Изменение диска	1 мин. (60 сек.)
Проверка SMART	10 мин. (600 сек.)
Дисковое пространство	1 мин. (60 сек.)
Использование памяти	1 мин. (60 сек.)
Проверка ошибок памяти ECC	10 мин. (600 сек.)
Изменение приложений	10 мин. (600 сек.)
Изменение NIC	3 мин. (180 сек.)

Изменение модема	3 мин. (180 сек.)
Изменение блока питания	1 мин. (60 сек.)

3. Введите новую частоту в секундах.
4. Для применения изменений необходимо перезагрузить компьютер.

**Примечание.** Если опрос будет выполняться слишком часто, это может увеличить время использования ЦП и повлиять на производительность.

## Конфигурация IPMI

Используйте страницу конфигурации IPMI для настройки взаимодействия с системами, имеющими IPMI-поддержку. Функции, описываемые далее, доступны для серверов, находящихся в диапазоне управления; если сервер находится вне диапазона, для его настройки доступна только конфигурация питания и параметры пользователя BMC.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настоятельно рекомендуется не менять настройки IPMI, пока вы не ознакомитесь со *спецификацией IPMI* и не изучите технологии, необходимые для выполнения этих настроек. Неверное использование параметров этих конфигураций может привести к потере взаимодействия Менеджер системы с компьютерами, имеющими IPMI-поддержку.

Далее может быть выполнена конфигурация следующих параметров:

- *Восстановление настроек BMC по умолчанию*
- *Конфигурация последовательного интерфейса и ЛС*
- *Настройки таймера контроля*
- *Настройка конфигурации питания*
- *Настройка имени пользователя/пароля BMC*

## Восстановление настроек BMC по умолчанию

Если вы ранее настроили параметры BMC для компьютера, вы можете восстановить их для использования Менеджер системы после установки:

- IP-синхронизация включена.
- Конфигурация ЛМС и последовательного канала сбрасывается в настройки по умолчанию:
  - Все каналы ЛС и последовательного интерфейса включены с ограничениями административных привилегий и без ограничений для установления сеанса.
  - Последовательная аутентификация включена с методами MD5, MD2, прямым паролем и методами аутентификации RMCP+ (только IPMI 2.0).

- Конфигурация питания восстанавливается в рекомендуемые значения (восстанавливает настройки компьютера в значения, предшествующие потере питания).
- Таблица PEF (Platform Event Filtering) восстановлена в значения Менеджер системы по умолчанию, которые включают целевое событие в конфигурации ЛС.

#### Примечания.

- Настройки имени пользователя BMC не восстанавливаются вместе с параметрами BMC.
- Если сервер находится вне диапазона управления, рекомендуемые параметры восстановления недоступны.

#### Для восстановления настроек BMC по умолчанию:

1. В списке **"Мои компьютеры"** дважды щелкните компьютер, которым хотите управлять.
2. Выполните вход в компьютер.
3. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Конфигурация IPMI"**.
4. Щелкните **"Конфигурация IPMI"**, а затем **"Восстановить рекомендуемые настройки"**.

## Конфигурация последовательного интерфейса и ЛС

Сообщения IPMI могут быть доставлены непосредственно из BMC через ЛС и последовательный интерфейс в системный интерфейс компьютера. Включение коммуникаций через ЛС или последовательный интерфейс позволит консоли администратора Менеджер системы получать специальные IPMI-предупреждения, даже если у компьютера выключено питание. Консоль администратора выполняет обслуживание этого взаимодействия, пока компьютер имеет непосредственное соединение с сетью, имеет действительный сетевой адрес и пока его основной кабель питания остается присоединенным.

#### Для изменения настроек ЛС и последовательного интерфейса:

1. В списке **"Мои компьютеры"** дважды щелкните компьютер, которым хотите управлять.
2. Выполните вход в компьютер.
3. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Конфигурация IPMI"**.
4. Щелкните **"Конфигурация последовательного интерфейса и ЛС"**.
5. Выберите метод доступа для ЛС и последовательного интерфейса.
6. Щелкните **"Применить"**.

#### Примечания.

- Если вы выберете настраиваемую конфигурацию, щелкните параметр **"Настроить"** для указания подробных сведений конфигурации.
- Для работы модема с последовательным интерфейсом может потребоваться сконфигурировать BIOS серверной платы и блок перемычек.

Для получения информации о конкретном сервере см. документацию к серверу.

### Для изменения настроек таймера контроля:

IPMI предоставляет интерфейс для таймера контроля ВМС. Этот таймер может быть настроен с периодическим завершением действия и сконфигурирован для активизации определенных операций после истечения срока его работы (например, выполнение цикла питания). Менеджер системы настраивается для периодического сброса таймера так, что его действие не завершается. Если компьютер станет недоступным (например, выключено питание или он завис), таймер не сбрасывается и завершает работу только после инициирования действия.

Вы можете указать, сколько времени должно пройти до завершения работы таймера, и выбрать действие, которое нужно выполнить после завершения его срока.

### Для изменения настроек таймера контроля:

1. В списке **"Мои компьютеры"** дважды щелкните компьютер, которым хотите управлять.
2. Выполните вход в компьютер.
3. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Конфигурация IPMI"**.
4. Щелкните **"Настройки таймера контроля"**.
5. Отметьте параметр **"Включить таймер контроля"** для включения таймера.
6. Укажите частоту проверки таймера (число минут или секунд).
7. Выберите действие, которое нужно инициировать по истечении срока работы таймера.
8. Щелкните **"Применить"**.

### Изменение настроек конфигурации питания

Для компьютера с IPMI-поддержкой вы можете указать действие, которое нужно выполнить, если на компьютере произойдет потеря питания, и оно будет впоследствии восстановлено. Рекомендуется восстановить компьютер в состояние, предшествующее потере питания, но также можно выбрать, чтобы питание всегда оставалось выключенным или включенным.

### Для изменения настроек конфигурации питания:

1. В списке **"Мои компьютеры"** дважды щелкните компьютер, которым хотите управлять.
2. Выполните вход в компьютер.
3. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Конфигурация IPMI"**.
4. Щелкните **"Конфигурация питания"**.
5. Выберите параметр, когда питание должно быть восстановлено.

6. Щелкните **"Применить"**.

## **Изменение настроек пользователя BMC**

Менеджер системы выполняет аутентификацию в BMC с уникальным для BMC именем пользователя и паролем (отличается от любого имени пользователя Менеджер системы). Менеджер системы резервирует первое имя пользователя, который всегда сможет взаимодействовать с BMC. Если BMC позволяет определять другие имена пользователей, вы можете указать имя и пароль для аутентификации в BMC.

### **Для изменения настроек пользователя BMC:**

1. В списке **"Мои компьютеры"** дважды щелкните компьютер, которым хотите управлять.
2. Выполните вход в компьютер.
3. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Конфигурация IPMI"**.
4. Щелкните **"Настройки пользователя BMC"**.
5. Для добавления или изменения имени пользователя щелкните **"Правка"**.
6. Для очистки информации имени пользователя щелкните **"Очистить"**.





# Отслеживание состояния компьютера

---

## Контроль состояния

Менеджер системы выполняет мониторинг важных функций и ресурсов компьютера, поэтому, как только возникают какие-либо проблемы, о них немедленно отправляется предупреждение. В зависимости от оборудования, ресурсов и функций компьютера, Менеджер системы может отслеживать следующее:

- **Нарушение доступа к шасси** — контролирует события открытия корпуса компьютера.
- **Прогноз ошибок устройства** — контролирует диски *S.M.A.R.T.* для обнаружения их потенциальных сбоев.
- **Место на диске** — отслеживает объем свободного места на каждом логическом диске. *Предельные значения* могут быть настроены для каждого логического устройства.
- **Обнаружение ошибок ЕСС** — контролирует обнаружение ЕСС-ошибок памяти (код коррекции ошибок).
- **Скорости вентиляторов** — контролирует скорость вентиляторов охлаждения, установленных в компьютер.
- **Производительность** — контролирует данные указанных датчиков производительности (для таких компонентов, как диски, память, сетевой трафик и т.д.).
- **Параметры энергопотребления** — отслеживает состояние каждого из источников питания.
- **Службы** — контролируют выбранные системные службы.
- **Температура** — контроль температуры основных компонентов системы.
- **Виртуальная память** — отслеживает объем виртуальной памяти, доступной для компьютера. Можно указать предельные значения.
- **Напряжения** — отслеживает вольтаж источников питания компьютера.

Когда в одной из перечисленных выше областей возникает проблема, состояние компьютера меняется из нормального на предупредительное, или критическое, в зависимости от типа события и его значимости. (Для отображения состояния компьютера существуют значки предупредительного  или критического  состояния). Для наблюдения за изменениями состояния компьютера можно использовать любую из следующих функций Менеджер системы:

- **Список "Мои компьютеры"** — в списке "*Мои компьютеры*" находятся значки и колонка "Состояние", которые отражают состояние каждого компьютера списка.
- **Сводка** — на странице сводки о компьютере отображается описание проблемы.
- **Система** — находится под ссылкой "Система" в левой панели; щелкните элемент, генерирующий изменение состояния элемента (например,

"Диски" или "Память"). На странице элемента отображается описание проблемы и действия по ее устранению.

- **Предупреждения** — Менеджер системы имеет пять различных *действий предупреждений*, которые вы можете выбрать для отправки оповещений об изменении в состоянии компьютера.

Вы можете выбрать индикаторы состояния, которые помогут вам определить состояние системы компьютера. По умолчанию выбраны все индикаторы состояния. Если вы отмените выбор какого-либо элемента, он не будет участвовать в отражении состояния системы, но вы все еще можете получать его предупреждения. Например, если вы решите, что датчики производительности более не нужны для отражения общего состояния сервера, вы можете отменить выбор параметра "Производительность". Однако вы все еще будете получать предупреждения для оставшихся выбранными датчиков производительности.

Серверы с IPMI-поддержкой и находящиеся вне диапазона управления, имеют ограниченное число индикаторов, отслеживаемых с помощью контроллера BMC сервера. В списке индикаторов они отображаются с надписью "(IPMI)". Они не могут быть настроены, но могут контролироваться, когда сервер находится вне диапазона управления или, если не вы отменили их выбор в списке индикаторов состояния.

Когда вы получите извещение о состоянии микро-сервера или модуля управления корпуса (ММ), вы можете отобразить информацию о модуле управления, используя для этого предлагаемый изготовителем веб-интерфейс. На странице сводки для сервера или модуля ММ щелкните сообщение о состоянии для открытия веб-интерфейса.




### Для выбора параметров состояния:

1. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Состояние"**.
2. На странице "Состояние" выберите элементы, которые нужно настроить для описания состояния системы и щелкните **"Применить"**.

## Использование значка панели задач

На *панели задач* Windows отображается значок, который можно использовать для запуска Менеджера системы. Значок панели задач также показывает состояние данного компьютера или других компьютеров в сети. При помещении указателя мыши на значок отображается состояние и количество полученных неподтвержденных предупреждений.

Значок на панели задач показывает, что в сейчас компьютер находится в одном из трех следующих состояний:

-  Нормальное
-  Предупредительное
-  Критическое

Значок на панели задач мигает, когда системой принимается новое предупреждение. Он продолжает мигать до тех пор, пока предупреждение не

будет подтверждено. См. раздел *конфигурации появляющихся предупреждений* для получения дополнительной информации.

#### Для запуска Менеджер системы из панели задач:

1. Щелкните правой кнопкой мыши или просто дважды щелкните значок на панели задач.
2. Выберите **"Управление компьютерами"** или **"Управлять этим компьютером"**.

**Примечание.** Если на компьютере установлено ПО администратора для клиента и сервера, в меню появятся оба элемента.

## Выбор датчиков производительности

Менеджер системы Страница датчиков производительности позволяет вам выбирать элементы производительности, которые нужно контролировать. Вы можете контролировать конкретные компоненты оборудования, например, диски, процессоры, память или компоненты ОС, например, процессы или количество байт в секунду, передаваемых Web-сервером системы. После того, как вы выбрали датчик производительности, нужно также указать частоту опроса компонентов, настроить предельные значения производительности и число допустимых нарушений, произошедших перед генерацией предупреждений.

После того, как будет выбран датчик производительности, вы можете начать *отслеживать производительность* на странице "Производительность", отображая ее диаграмму в режиме реального времени или на основании предыдущих показателей.

Вы можете также настроить предупредительные действия для параметров оповещений, выполняемых после достижения датчиком производительности заданного числа раз верхнего или нижнего предельных значений.

#### Для выбора датчика производительности:

1. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Датчики производительности"**.
2. Щелкните **"Выбор датчика производительности для наблюдения"**.
3. В колонке "Объекты" выберите нужный объект.
4. В колонке "Экземпляры" выберите экземпляр объекта, который доступен для слежения.
5. В колонке "Датчики" выберите нужный датчик.
6. Укажите интервал опроса и число дней хранения данных.
7. В ниспадающем списке **"Предупредить, когда датчик вне диапазона"** укажите число раз, которое датчику будет разрешено достигнуть предельного значения перед генерацией и отправкой предупреждения.
8. Укажите верхнее и/или нижнее предельные значения.
9. Щелкните **"Применить"**.

**Примечания.**

- Файлы журнала производительности могут быстро увеличиться в размере; опрос одного датчика с интервалом в две секунды будет ежедневно увеличивать размер файла журнала на 2,5 Мб.
- Изменение числа параметра **"Предупреждать, когда датчик вне диапазона"** позволяет вам определить проблему, если она становится постоянной или когда происходит конкретное событие. Например, если вы выполняете контроль числа байтов, отправленных Web-сервером, Менеджер системы может предупредить вас, когда число байтов в секунду имеет высокое значение продолжительный промежуток времени. Или вы можете указать число 1 или 2 для генерирования предупреждений в случае, когда число анонимных FTP-соединений достигнет определенного числа пользователей.

**Для настройки действия предупреждения для производительности:**

1. Щелкните **"Управление"**, а затем **"Предупреждения"**.
2. Щелкните **"Производительность"**.
3. Щелкните вкладку типа состояния ("ОК" или "Предупреждающее"), для которого нужно определить предупреждения.
4. Выберите типы предупреждений, которые нужно отправлять, а затем щелкните **"Применить"**.
5. Для настройки отправки предупреждений необходимо установить параметры (если доступны), щелкните **"Применить"** для сохранения настройки, а затем щелкните **"Настроить предпочтения"**.

**Примечание.** Вы должны выбрать датчик или датчики для контроля перед тем, как включить отправку предупреждений.

# Предпочтения

---

## Предпочтения для предупреждений

Используйте предпочтения предупреждений для выполнения следующих действий:

- *Конфигурация звуковых предупреждений*
- *Конфигурация предупреждений, отправляемых через электронную почту или на пейджер*
- *Конфигурация и использование появляющихся предупреждений*
- *Конфигурация предупреждений для циклов питания*

## Конфигурация звуковых предупреждений

Используйте страницу звуковых предупреждений для настройки звуковых извещений, которые будут воспроизводиться в случае возникновения определенных событий. Звуковые предупреждения воспроизводятся из файла .WAV, который вы укажете на этой странице.

Во время конфигурации звуковых предупреждений, файл оповещения .WAV воспроизводится в компьютере, в котором установлена консоль. Например, если вы откроете консоль сервера из консоли администратора и настроите звуковые параметры, звуковое предупреждение будет воспроизводиться в сервере, а не на консоли администратора.

Вы можете воспроизводить звуковые предупреждения для событий следующих категорий: информационное, рабочее (ОК), предупредительное или критическое.

### Для настройки воспроизведения звуковых предупреждения для конкретных событий:

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Предупреждения".
2. Щелкните "Предпочтения. Звуковые предупреждения", затем отметьте "Воспроизводить аудио предупреждения (файлы .wav)".
3. В текстовом поле события, для которого нужно воспроизводить звуковые предупреждения, введите путь и имя файла .WAV. Например, C:\WINDOWS\Media\notify.wav. Повторите действия для настройки других предупреждений.
4. После завершения щелкните "Применить".

## Конфигурация предупреждений, отправляемых через электронную почту или на пейджер

Используйте страницу предупреждений e-mail для конфигурации того, как Менеджер системы нужно форматировать и отправлять сообщения предупреждений через электронную почту. Если у вас нет доступа к почтовому серверу SMTP в Интернете, эти предупреждения работать не будут.

Для получения информации о конфигурировании каждого из событий, а также уровней важности для исходящих предупреждений через электронную почту, см. раздел *"Использование предупреждений"*.

**Примечания.**

- Если произойдет сбой коммуникаций с SMTP-сервером электронной почты в Интернете, Менеджер системы будет продолжать попытки отправки в соответствии с указанными параметрами. После того, как Менеджер системы успешно передаст предупреждение в SMTP сервер, он более не сможет контролировать его доставку.
- Менеджер системы не выполняет настройку предупреждений через электронную почту на SMTP-серверах, для которых необходима аутентификация.

Вы можете изменять следующие настройки Менеджер системы для электронной почты:

- **Исходящий почтовый сервер (SMTP)** — почтовый SMTP-сервер в Интернете, который будет пересылать сообщения предупреждений.
- **Кому** — адрес электронной почты (e-mail), на который будут отправляться предупреждения. Для отправки предупреждений нескольким адресатам, можно указать их электронные адреса, разделенные запятыми. Также можно отправлять сообщения на пейджер, например, по адресу 5551234567@mobile.att.net.
- **От** — адрес электронной почты (e-mail), который будет отображаться в поле "От". Это должен быть действительный адрес.
- **Тема** — текст темы сообщения.
- **Сообщение** — текст сообщения.
- **Языковой параметр** — параметр для языка сообщения.
- **Попытки доставки** — как часто Менеджер системы будет пытаться передавать предупреждение после сбоя соединения с указанным вами почтовым SMTP-сервером.
- **Минут между попытками** — сколько Менеджер системы будет ожидать до выполнения другой попытки отправки предупреждения после сбоя соединения с указанным вами почтовым SMTP-сервером.

В поля темы и текста сообщения могут быть включены динамические параметры, которые будут заменяться после отправки электронного сообщения. В одно сообщение можно включить до 10 таких параметров:

- %% = %
- %D = Описание
- %N = Имя компьютера
- %S = Важность
- %T = Время (среднее время по Гринвичу/UTC)

**Для настройки предпочтений сообщений электронной почты и пейджера:**

1. Щелкните **"Предпочтения"**, а затем **"Предупреждения"**.

2. Щелкните "Предпочтения. Предупреждения через e-mail", затем отметьте "Отправить предупреждения через e-mail".
3. Настройте параметры электронной почты.
4. Щелкните "Применить".

## Конфигурация и использование появляющихся предупреждений

Окно появляющихся предупреждений отображается в виде поля в нижнем правом углу экрана компьютера. В нем отображается информация о событиях, произошедших на данном компьютере или других управляемых компьютерах Менеджер системы. События и важность, при которых открывается окно появляющихся предупреждений, можно сконфигурировать. Дополнительную информацию см. в разделе "Использование предупреждений".

Каждый раз при выходе из системы или выключении компьютера оповещения удаляются из окна появляющихся предупреждений. Однако при загрузке компьютера оповещения не удаляются из *журнала оповещений*.

**Примечание.** Если используется Windows \* XP с включенной функцией смены пользователей.

- Окно появляющихся предупреждений открывается для текущего вошедшего в систему пользователя. Другие пользователи увидят мигающий значок Менеджер системы на панели задач, как описано в разделе "Использование значка панели задач". Эти пользователи могут отобразить окно появляющихся предупреждений, щелкнув значок Менеджер системы.
- Если в системе находится несколько пользователей и текущий пользователь закроет окно появляющихся предупреждений, другие пользователи по-прежнему увидят оповещение при повторном подключении.

## Настройка появляющихся предупреждений

Настройки появляющихся сообщений можно изменить.



1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Предупреждения".
2. Щелкните "Предпочтения. Предупреждения", а затем щелкните "Отображать предупреждения".
3. Конфигурация предельных значений и клавиш вызова.
4. Щелкните "Применить".

## Использование параметров окна появляющихся предупреждений

Кроме имени компьютера и информации о событии окно появляющихся предупреждений включает следующие параметры:

- **Дополнительно** — выполняет подключение компьютера, сгенерировавшего оповещение, отображающее подробное описание проблемы или предоставляющее предложения по исправлению ситуации.

- **Подтвердить** — удаляет текущее оповещение из окна появляющихся предупреждений и отображает следующее сообщение. Окно появляющихся предупреждений закрывается, когда удаляется последнее сообщение.
- **Не показывать новые оповещения** — отменяет отображение окна появляющихся предупреждений при поступлении новых оповещений. Значок системной панели задач продолжает мигать для извещения о получении нового предупреждения.
- **Дополнительные параметры** — щелкните правой кнопкой область предупреждений в окне появляющихся предупреждений для доступа к дополнительным параметрам:
  - **Подтвердить все** — очищает все оповещения и закрывает окно появляющихся предупреждений.
  - **Подтвердить все от** — очищает все предупреждения от конкретного компьютера.
  - **Копировать** — копирует текущее предупреждение в буфер обмена.

Используйте стрелки "Page-Up2"  и "Page-Down"  для циклического просмотра всего списка накопленных предупреждений.

**Примечание.** Если пользователь не вошел систему, оповещения с его компьютера сохраняются в файле журнала. Пока компьютер администратора отключен от сети, предупреждения от удаленных компьютеров сохраняются и при последующем подключении к сети передаются на этот компьютер. Кроме того, предупреждения от удаленных компьютеров, отключенных от сети, сохраняются и при последующем подключении к сети передаются в компьютер администратора.

### Отображение окна появляющихся предупреждений

Окно появляющихся предупреждений можно отобразить в любое время, нажав определенное сочетание клавиш (по умолчанию - **Ctrl+Alt+N**).

### Конфигурация предупреждений для циклов питания

Используйте страницу предупреждений циклов питания для закрытия или перезагрузки компьютеров клиентов и серверов после возникновения определенных событий.

Для конфигурирования типов событий и параметров уровней важности предупреждений циклов питания см. раздел *"Использование предупреждений"*.

**Примечание.** Циклы питания могут стать причиной потери данных на машинах, которые остались без внимания.

### Для настройки предупреждений циклов питания:

1. Щелкните **"Предпочтения"**, а затем **"Предупреждения"**.
2. Щелкните **"Предпочтения. Предупреждения цикла питания"**, затем выберите **"Включить предупреждения цикла питания"**.
3. Сконфигурируйте параметры цикла питания.
4. После завершения щелкните **"Применить"**.



Используйте приведенные ниже параметры для конфигурации предупреждений циклов питания.

- **При получении события. Закрытие/перезагрузка** — тип цикла питания (выключение или перезагрузка), который нужно выполнить после получения информации о сконфигурированном событии.
- **Сек. до активации цикла питания** — время после получения информации о событии и до активации цикла питания. На экране управляемого компьютера появляется предупреждение, отображающее число секунд до выключения и перезагрузки; за это время можно сохранить данные и закрыть приложения. Если этот параметр равен 0, предупреждение отправлено не будет.
- **Включить цикл питания IPMI (полный) при ошибке допустимых циклов питания** — этот параметр вызывает перезагрузку с полным сбросом в случае возникновения событий, при которых Менеджер системы пытается корректно закрыть и перезагрузить управляемые компьютеры, на которых произошел сбой. Этот параметр используется только для систем с IPMI-поддержкой и микро-серверов в управляемом модуле управления корпуса.

## Предпочтения списка компьютеров

Вы можете использовать предпочтения списка компьютеров для:

- *Изменения порядка колонок в списке "Мои компьютеры".*
- *Добавления колонок с выборочными атрибутами в список "Мои компьютеры".*

Вы можете выбрать атрибуты для отображения в колонках списка "Мои компьютеры". В самой первой (левой) колонке всегда отображается имя компьютера, а другие колонки могут быть упорядочены по вашему желанию. Вы также можете определить выборочные атрибуты для управляемых компьютеров. Например, можно добавить колонку "Местоположение" и вручную назначить действительное место нахождения каждого управляемого компьютера (1-й этаж, 2-й этаж, и т.д.).

### Для изменения порядка колонок:


1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Компьютер".
2. Щелкните "Предпочтения. Список компьютеров".
3. Щелкните ниспадающий список колонки, которую нужно изменить (колонка 1 - это самая левая колонка списка "Мои компьютеры"), и выберите имя поля, которое нужно отображать в колонке. Например, если нужно отображать IP-адрес в колонке 2 после имени компьютера, щелкните ниспадающий список для колонки 2 и выберите "IP-адрес".
4. Щелкните "Применить" для сохранения настроек или "Восстановить значения по умолчанию" для возврата информации столбцов в первоначальное состояние.

### Для добавления колонки с выборочными атрибутами:

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Компьютер".

2. Щелкните **"Предпочтения. Список компьютеров"**.
3. Щелкните одну из вкладок, отмеченную как "(не определено)".
4. Введите заголовки для атрибутов в поле **"Имя колонки"**.
5. Для каждого назначенного атрибута введите значение и щелкните **"Добавить в список"**.
6. После завершения добавления всех нужных атрибутов щелкните **"Применить"**.
7. В списке колонок щелкните ниспадающее меню для колонки (2-8) и выберите заголовок созданного атрибута.
8. Щелкните **"Применить"** для добавления новой колонки в список "Мои компьютеры".

В списке "Мои компьютеры" будет отображена колонка нового атрибута. Для назначения значения атрибута для управляемых компьютеров выберите

компьютеры и щелкните значок  на панели задач. См. раздел *"Применение выборочных атрибутов"* для получения дополнительной информации.

## Предпочтения поиска

Вы можете использовать предпочтения поиска для изменения параметров поиска и выполнения их обновления. Данные об управляемых вами компьютерах обновляются периодически с помощью автоматического выполнения нового поиска или обновления информации их состояния. Используйте настройку предпочтений для настройки частоты, с которой эти действия будут автоматически выполняться.

Программа Менеджер системы обновляет информацию об управляемых компьютерах двумя способами:

- Обновление списка "Мои компьютеры".
- Запрос информации состояния у всех управляемых компьютеров.

После обновления списка "Мои компьютеры" отображается состояние компьютеров, полученное при последнем опросе, и все предупреждения, отправленные из управляемых компьютеров. Вы можете получить предупреждающие оповещения до обновления состояния в списке.

Вам потребуется обновлять список чаще, чем вы будете выполнять опрос компьютеров. Процесс опроса может занять достаточное количество времени, если вы управляете большим числом компьютеров, поэтому вы можете производить его не слишком часто. Но вы можете обновлять список более часто для отображения новых состояний. Это позволит вам вовремя получать информацию предупреждений, даже если Менеджер системы в последний раз не выполняла опрос всех компьютеров.

Вы можете настроить частоту, с которой Менеджер системы выполняет операцию автоматического поиска. Этот процесс выполняется в фоновом режиме и осуществляется на основе указанных вами адресов и методов.

Вы можете также выбрать очистку списка "Другие компьютеры" после каждого нового фонового поиска новых компьютеров. Если вы не отметите этот параметр, список не будет обновляться после выполнения фонового поиска компьютеров.

Если вы отметите этот параметр, список будет очищен и воссоздан вновь после каждого нового поиска.

#### Для изменения частоты обновления информации состояния компьютеров:

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Поиск".
2. Укажите период времени, через который необходимо выполнение обновления списка компьютеров и информации об управляемых компьютерах.
3. Щелкните "Применить" для изменения настроек.

#### Для выполнения немедленного опроса всех управляемых компьютеров:

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Поиск".
2. Щелкните "Обновить".

#### Для изменения частоты автоматического поиска:


1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Поиск".
2. Введите число часов для автоматического поиска.
3. Щелкните "Применить" для изменения настроек.

#### Для первоначального поиска неуправляемых компьютеров:

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Поиск".
2. Щелкните "Поиск".

Это инициирует поиск в фоновом режиме. Во время выполнения поиска вы можете продолжать управлять компьютерами с консоли.

#### Очистка списка "Другие компьютеры"

- Для немедленной очистки списка щелкните "Очистить" (или щелкните  для других компьютеров на панели задач).
- Для очистки списка после каждого выполненного поиска компьютеров отметьте параметр **Очистка списка "Другие компьютеры" перед поиском**, а затем нажмите "Применить".

## Изменения параметров управления компьютерами


Предпочтения списка "Мои компьютеры" содержат параметры, с помощью которых вы можете менять настройки управления компьютерами.

- **Включить управление серверами IPMI вне диапазона через ЛС.** Включает поиск контроллеров BMC, которые контролируют подключение через ЛС, позволяя тем самым управлять ими.
- **Включить последовательное управление серверами IPMI вне диапазона.** Этот параметр позволяет управлять серверами с IPMI-поддержкой,

находящимися вне диапазона управления и имеющими подключение через последовательные порты. После выбора этого параметра и щелчка значка



на панели задач будут отображены параметры последовательного подключения, позволяющие добавить компьютеры в список "Мои компьютеры". Это позволит вам настроить последовательное подключение порта компьютера: скорость, контроль четности и номер телефона. После этого компьютер для этого подключения будет добавлен в список управляемых компьютеров. Кроме того, когда этот параметр включается для группы (устройства с последовательным IPMI-интерфейсом), группа автоматически добавляется в список "Мои компьютеры", в котором вы можете отобразить отдельно все последовательные устройства.

- **Для управления компьютерами используйте полное имя домена.** Вы можете выбрать использование идентификации компьютеров с полностью квалифицированными доменными именами (myscomputer.mydomain.com) или с простыми именами (myscomputer). Например, можно выбрать использование простых имен компьютеров, если управление выполняется в сети одного домена. Помните, что для правильного функционирования служб DNS в многодоменной сетевой среде необходимо использование полностью квалифицированных доменных имен.
- **Включить управление микроплатой и корпусом.** Этот параметр включает выполнение поиска новых корпусов и микро-серверов. Если он не выбран, они не будут обнаружены. Вы все еще можете управлять микро-серверами и корпусами, нажав значок  и вводя имя или IP-адрес отдельного микро-сервера или корпуса.

## Предпочтения аппаратных событий

Используйте предпочтения аппаратных событий для конфигурации параметров сохранения файла журнала аппаратных событий для серверов с IPMI-поддержкой, находящихся вне диапазона управления.

Системы с IPMI-поддержкой обслуживают информацию о событиях оборудования в журнале событий сервера SEL (Server Event Log) в BMC сервера. В связи с тем, что данные о событии не удалены из файла журнала, размер журнала (SEL) может достичь предельного значения и протоколирование новых событий прекратится. Для предотвращения этого вы можете настроить Менеджер системы для записи резервной копии файла журнала и очистки его после достижения им определенного процентного значения от максимального размера. (Дополнительную информацию о конфигурации резервного копирования журнала аппаратных событий см. раздел "*Отображение аппаратных событий*".)

Параметры резервного копирования журнала для серверов с IPMI-поддержкой, находящихся вне диапазона управления, доступны не полностью. Однако iaiaa?a? nepoaiu может запросить резервирование данных для серверов, находящихся вне диапазона управления. Вы можете настроить параметры частоты проверки процентного значения объема файла журнала при выполнении его заполнения.

### Конфигурации параметров сохранения файла журнала аппаратных событий для серверов с IPMI-поддержкой, находящихся вне диапазона управления.

1. Щелкните "Предпочтения", а затем "Аппаратные события".

2. Для включения выполнения резервного копирования для серверов, находящихся вне диапазона, отметьте параметр **"Включить резервное копирование аппаратных событий"**.
3. Выберите частоту проверки файла журнала и процентное значение, при достижении которого он будет копироваться.
4. Щелкните **"Применить"**.

## Поддержка предыдущих версий

Вы можете управлять компьютерами, в которых установлена предыдущая версия Менеджер системы или LANDesk Client Manager версий от 6.3 до 8.0. Однако такие компьютеры не будут доступны для управления, пока вы не включите этот параметр в программе администрирования Менеджер системы. (Это необходимо потому, что обработка идентификационной информации выполняется в различных версиях программы по-разному, и для управления компьютерами с ISM старых версий необходима специальная комбинация имен пользователя/пароля).

Во время установки программы администрирования Менеджер системы в программе мастера установки будет функция включения поддержки старых версий. После ее активизации вы сможете настроить пароль для пользователя администратор.

Если во время установки вы не включите поддержку старых версий, включить ее можно будет на странице поддержки старых версий. После этого вы должны настроить пароль для пользователя администратор.

После включения поддержки будет выполнен поиск компьютеров со старыми версиями ISM, а затем они будут отображены в списке "Другие компьютеры". Для добавления одного из этих компьютеров в список "Мои компьютеры" необходимо указать тот же пароль для пользователя администратор, который использовался при включении функции поддержки.

После настройки имени пользователя администратор и пароля вы в любое время можете изменить пароль для функции поддержки старых компьютеров на странице поддержки. (Помните, что вы не сможете отключить поддержку компьютеров со старыми версиями ПО после ее включения).

**Примечание.** Компьютеры с ПО Client Manager 6.3 хранят идентификационные данные пользователя администратор на управляемом компьютере для того, чтобы используемые вами учетные данные соответствовали идентификационной информации управляемого компьютера.

### Для включения поддержки старых версий:

1. Щелкните **"Предпочтения"**, а затем **"Имеющаяся поддержка"**.
2. Отметьте **"Включение имеющейся поддержки"**.
3. Введите пароль, который вы будете использовать для управления компьютерами с ПО предыдущих версий, а затем повторите его ввод.
4. Щелкните **"Применить"**.

**Для изменения пароля для администрирования компьютеров с ПО предыдущих версий:**

1. Щелкните **"Предпочтения"**, а затем **"Имеющаяся поддержка"**.
2. Введите пароль, который вы будете использовать для управления компьютерами с ПО предыдущих версий, а затем повторите его ввод.
3. Щелкните **"Применить"**.

# Справочная информация

---

## Поиск и устранение неисправностей

### Установка ISM на компьютерах с агентом моста

Если вы устанавливаете ISM на клиентские машины или серверы, на которых ранее уже был установлен агент моста ISM, убедитесь, что во время установки агент ISM удалит существующую версию агента моста. Любые выборочные конфигурации BMC, установленные на компьютере, будут потеряны.

### IPMI-поддержка не обнаружена в сервере Linux с OpenIPMI

Если ISM устанавливается на сервере Linux с установленным драйвером устройства OpenIPMI, драйвер ISM IPMI (LDIPMI) не будет загружаться, а функционирование IPMI на данном сервере не будет обнаружено. Система ISM в настоящее время не поддерживает OpenIPMI.

### Информация о системе недоступна в серверах Windows Server 2003

Если консоль администратора ISM используется для управления сервером Windows Server 2003, может появиться сообщение, информирующее о недоступности некоторых системных элементов инвентаризации (например, вентиляторов, напряжения, устройств хранения и т.д.). Эта ситуация может возникнуть вследствие проблем в базе данных WMI (также называемой базой данных CIM) на данном компьютере. В этом случае проблема в ISM не может быть устранена, так как возможность управления компьютером зависит от присутствия в базе данных существующей схемы CIMV2. Эту проблему можно решить только восстановлением базы данных WMI (подробности см. в документации по поддержке Windows Server 2003).

### Смена пользователей Windows XP и консоль администратора ISM

Если консоль администратора ISM установлена в системе, работающей под управлением Windows XP с включенной функцией смены пользователей, это может привести к проблемам при получении действий предупреждений, которые запускают программы в ответ на возникающие события. Первый пользователь, вошедший в систему, будет идентифицирован в качестве администратора консоли ISM, и если для выполнения предупреждения будет запущена программа, процесс данной программы будет происходить для сеанса первого пользователя, даже если этот пользователь не является администратором ISM. Если по какой-либо причине, администратор не является первым, вошедшим в систему пользователем, тогда программа, выполняющая действие предупреждения не будет доступна для администратора. Если вы добавите действие предупреждения для выполнения программы на такой машине, вы должны использовать только программы, которые выполняются без вмешательства пользователя.




## Сообщение об ошибке "Connection failed" (Ошибка подключения)

**Проблема. Невозможно управление сервером с IPMI-поддержкой, который находится в списке "Другие компьютеры"**

В редких случаях сервер с IPMI-поддержкой может быть отображен в списке "Другие компьютеры", но не может быть добавлен в список "Мои компьютеры". Это происходит потому, что сервер после обнаружения находился в диапазоне управления, но во время вашей попытки поместить его в список "Мои компьютеры" его состояние уже было изменено для внеполосного управления.

Если это произойдет, во время попытки управления этим компьютером вы получите сообщение об ошибке "Connection failed" (Ошибка подключения).

В этом случае нужно вновь выполнить обнаружение компьютера. Это действие переведет его в состояние "вне полосы" в списке "Другие компьютеры", а после этого вы сможете добавить его в список "Мои компьютеры" и выполнять его управление, как компьютера, находящегося вне полосы диапазона.

1. Щелкните  для очистки списка "Другие компьютеры"
2. Щелкните  для поиска компьютеров.
3. Если нужно, обновите состояние списка "Другие компьютеры".
4. Выберите компьютер и щелкните  для добавления в список "Мои компьютеры".

## Сообщение об ошибке "Управление компьютерами невозможно (общая ошибка)"

Общие ошибки генерируются во время процесса управления/добавления компьютерной системы и представляют собой сообщение "Управление компьютерами невозможно (общая ошибка: %s)" где %s заменяется числом, идентифицирующим конкретную ошибку.

Номер	Значение
0	Произошла общая фатальная ошибка (возможно, она связано с Windows Sockets).
1	Найдена недопустимая сеть. Возможно, компьютер подключен к сети без службы DNS.
2	Зарезервирован для будущего использования.
3	Неверная командная строка.
4	Компьютеры не выбраны для управления.
5	Ошибка выделения памяти.



## Конфликты портов с маршрутизаторами или брандмауэрами

Если управляемый компьютер находится в подсети, отличной от той, в которой находится консоль администратора, возможно, будут отображены не все данные. Для полной и правильной работы ISM должны быть открыты порты 623, 6780, 9593, 9594 и 9595. Если любой из этих портов не был открыт, вы можете иметь проблемы с использованием брандмауэра или маршрутизатора. Для устранения подобных проблем см. документацию к маршрутизатору или брандмауэру.

## Конфликты брандмауэра Windows с настройками порта при подключении к Интернету

Если вы устанавливаете ISM в компьютер, работающий под управлением Windows Server 2003 SP1, и используете активный брандмауэр для подключения к Интернету (ICF), у вас могут возникнуть проблемы блокировки ICF портов, используемых ISM. Чтобы настроить совместную работу ISM и ICF, выполните следующие изменения в дополнительных настройках сетевого подключения Windows.

1. Откройте диалог **"Диспетчер сетевых подключений"** из меню Windows **"Пуск"**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши **"Локальные подключения"** и выберите **"Свойства"**.
3. Выберите вкладку **"Дополнительно"**, а затем **"Настройки"**.
4. Выберите **"Добавить"** для ввода следующих настроек порта. Введите IP-адрес компьютера, на котором установлена консоль администратора.

Описание	Внешний порт	Тип порта
LANDesk Management (BCP1)	31770	TCP
LANDesk Management (BCP2)	6787	TCP
LANDesk Management Agent	9593	TCP
LANDesk Management Agent (Сертификат)	9594	TCP
LANDesk Discovery (PDS2)	9595	UDP
LANDesk Discovery (IPMI)	623	UDP
LANDesk Discovery (CBA8)	9595	TCP

## Управление корпусом микро-сервера невозможно по причине ошибки настройки службы DNS

Для того чтобы настроить ISM для контроля модуля управления корпуса микро-сервера, в вашей сети должен быть правильно сконфигурирован метод определения DNS-имен, а также должен быть доступен обратный DNS-поиск (lookup). Кроме того, для модуля управления не должно быть ограничений в SNMP-доступе. Если вы не можете контролировать модуль управления, проверьте следующие настройки. Чтобы новые параметры вступили в силу после выполнения изменений настроек, перезапустите модуль управления.

- **В модуле управления должен быть активен протокол DNS.** Через веб-интерфейс модуля управления проверьте активность DNS и настройки IP-адреса для DNS-сервера. Для выполнения изменений в веб-интерфейсе модуля управления выберите **"MM Control" (Контроль модуля управления) | "Network Protocols" (Сетевые протоколы) | "Domain Name System (DNS)" (Система DNS)**.
- **В модуле управления должно быть определено одно имя SNMP-сообщества.** Модули управления обычно конфигурируются с одним не назначенным именем сообщества, но если вы изменили конфигурацию по умолчанию, ISM не сможет назначить имя сообщества для дальнейшего использования. Для выполнения изменений в веб-интерфейсе модуля управления выберите **"MM Control" (Контроль модуля управления) | "Network Protocols" (Сетевые протоколы) | "Simple Network Management Protocol (SNMP)"**.
- **Сетевой SNMP-доступ должен быть неограниченным.** Если модуль управления находится позади маршрутизатора, убедитесь, что в нем не сконфигурирован фильтр SNMP. (Дополнительную информацию см. в документации на коммутатор).

## SNMP

Менеджер системы использует протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) для:

- *Отправки предупреждений через SNMP.* Менеджер системы может самостоятельно переправлять *предупреждения SNMP*.
- Администратор выполняет на управляемых компьютерах команды SNMP get.

Предупреждения передаются в сконфигурированное приложение управления SNMP, работающее на административном компьютере, через службу SNMP. Файл определений .MIB устанавливает набор данных, для которых вы можете выполнять команды get, а также объем отправляемых предупреждений SNMP.

Для доступа к данным SNMP и использования существующих инструментов управления системой загрузите и скомпилируйте файл systemmanager.mib, расположенный в LANDesk\System Manager\bin.

### Примечания.

- Данные об устройствах мультимедиа, возвращаемые для предупреждений SNMP, не всегда имеют одинаковую последовательность.
- Вызов данных из системного журнала событий может иногда занять достаточно много времени.

## Установка SNMP

Функция SNMP необходима в компьютере для установки консоли администратора Менеджер системы. Для функционирования службы ASF, получения предупреждений от серверов с IPMI-поддержкой или модулей управления корпусами, должна работать служба SNMP. Конкретную информацию об установке см. в документации по операционной системе Windows или на Web-сайте Microsoft.

## Службы Менеджер системы

В системах Windows \* 2000, Windows 2003 и Windows XP, Менеджер системы запускает ряд служб, зависящих от установленных компонентов:

- **SSM** — LANDesk System Space Manager. Загружает и выгружает компоненты Менеджер системы (такие как *HTTP-сервер*, механизм поиска узлов, файл журнала узла, менеджер состояния системы, службу хранения и пересылки и *SNMP*) по мере их потребности для Менеджер системы.
- **BSA** — LANDesk Bootstrap Agent - агент Bootstrap. Включает поиск компьютеров Менеджер системы и обеспечивает механизм защиты для процесса передачи пакетов в основном для обновлений BIOS и драйверов.
- **LSM\_WBA** — Менеджер системы Агент WinBridge.
- **LANDesk Message Handler Service** — отслеживает вызовы модема, получает и инициирует события отправки предупреждений.
- **Intel Server Manager Служба SNMP** — принимает SNMP-предупреждения о событиях платформы непосредственно из BMC и передает их в систему событий Менеджер системы.
- **USM** — User Space Manager (менеджер пользовательской среды). Не являясь службой, USM запускается при каждом входе пользователя в систему. Управляет значками панели задач и появляющимися предупреждениями.
- **Resident Agent (резидентный агент)** — включает функции защиты в Менеджер системы. Эта служба появится в списке исключений брандмауэра Windows Firewall Exceptions для Windows XP SP2.
- **LANDesk Менеджер системы WDT**— служба сброса таймера контроля (только компьютеры с IPMI-поддержкой).

## IPMI

Менеджер системы содержит функцию поддержки агента Intelligent Platform Management Interface (IPMI). IPMI - это спецификация, разработанная Intel, \* H-P, \* NEC, \* и Dell \* для определения системного интерфейса сообщений для оборудования с поддержкой управления. IPMI содержит функции слежения и восстановления, которые позволяют вам иметь доступ ко многим характеристикам, независимо от того, включена машина или нет, или в каком состоянии находится ОС. Для получения сведений об IPMI в Intel см. руководство "*IPMI Overview Guide*".

IPMI-контроль основан на работе контроллера BMC (Baseboard Management Controller). Контроллер BMC работает в режиме ожидания и автономно запрашивает информацию о состоянии системы. Если BMC обнаружит, что любой из компонентов находится вне допустимого диапазона, вы можете сконфигурировать результирующее действие для IPMI, например, протоколирование событий, отправку предупреждений или выполнение действий по исправлению ситуаций таких, как выключение питания системы или перезагрузка.

Вы должны иметь установленную SMBIOS 2.3.1 или более поздней версии, чтобы BMC мог быть обнаружен в системе. Если BMC не обнаружен, возможно, вы не сможете увидеть некоторую информацию IPMI в отчетах, файлах экспорта и т.д.

IPMI определяет общий интерфейс для оборудования, используемого для отслеживания характеристик физического состояния сервера, например, температуры, напряжения, вентиляторов, источников питания и переключателей доступа шасси. В дополнение к отслеживанию состояния, IPMI имеет другие функции управления системами, например, автоматическую отправку предупреждений, автоматическое закрытие и перезапуск системы, возможности удаленной перезагрузки и управления питанием, а также отслеживание инвентарных номеров.

Менеджер системы поддерживает IPMI версий 1.5 и 2.0 (с обратной совместимостью с версией 1.5). Новые возможности в версии 2.0 включают встроенную функцию управления Serial Over LAN (SOL), переназначение последовательного интерфейса через ЛС, расширенные форматы пакетов RMCP+ (алгоритмы аутентификации и шифрования), расширенные возможности поиска и поддержки новых типов полезной OEM-загрузки, брандмауэр микропрограммы (ограничивает выполнение некоторых команд для заданного интерфейса) и продолжительную поддержку интеграции функций, добавляемых OEM-производителями.

Выбор меню Менеджер системы может отличаться для систем с поддержкой IPMI, в зависимости от состояния операционной системы.

## Функции управления для систем с IPMI-поддержкой

Функции слежения зависят от того, что установлено на контролируемом сервере. Любая система с IPMI-поддержкой и контроллером управления основной платой (BMC) может отслеживаться с консоли администратора несколькими способами с рядом ограничений. Дополнительные функции управления добавляются, когда установлен агент моста Менеджер системы; полный набор функций управления доступен, когда установлена консоль сервера Менеджер системы. Кроме того, консоль сервера может быть установлена на сервере, который не имеет IPMI-поддержки. В следующей таблице приведено сравнение этих четырех параметров.

	BMC*	BMC + агент моста	BMC + консоль сервера	Консоль сервера (не-IPMI)
Разрешено управление, если вне диапазона	X	X	X	
Разрешено управление, если в диапазоне			X	X
Сервер может быть обнаружен	X	X	X	X
Датчики действительного окружения	X	X	X	Только ASIC
Удаленное включение/выключение питания	X	X	X	X
Прочитать и очистить журнал событий	X	X	X	
Предупреждения о конфигурации	X	X	X	X
Читать информацию ОС		X	X	X

Пошаговое закрытие		X	X	X
Чтение информации SMBIOS (процессор, слоты, память)		X	X	X
IP-синхронизация (ОС с BMC)		X	X	
Таймер контроля		X	X	
Взаимодействие BMC с консолью администратора	X	X	Только вне диапазона	
Взаимодействие локальных компонентов Менеджер системы с консолью администратора			X	X
Полный диапазон функций управления Менеджер системы			X	

\*Стандарт BMC. Мини BMC (mBMC) - версия контроллера управления системной платы с поддержкой предыдущих версий. Выше приведены его функциональные возможности со следующими ограничениями:

- Не поддерживает переназначение последовательного интерфейса через ЛС (SOL).
- Имеет только одно имя пользователя для управления BMC.
- Использует только один канал для взаимодействия с BMC.
- Имеет небольшой размер хранилища для системного журнала событий (SEL).
- Платформы мини BMC не поддерживают агент моста.

## Информация о версии

Используйте страницу "Информация о версии" для просмотра списка файлов, скопированных во время установки Менеджер системы, а также для просмотра информации о наличии этих файлов.

### Для отображения информации о версии:

1. В правой верхней части окна браузера щелкните "О программе".
2. Выберите "Информация о версии".
3. Для выхода щелкните "Назад к" или "Закрыть" в нижней части экрана.

## Преобразование градусов Цельсия в градусы Фаренгейта

Вследствие того, что контроль за температурой оборудования осуществляется в градусах Цельсия, пользователи в Соединенных Штатах Америки хотели бы преобразовать отображаемую температуру в значения градусов Фаренгейта. В таблице, предложенной далее, перечислены температуры в градусах по Фаренгейту и их соответствующие значения в градусах по Цельсию, отображаемые Менеджер системы. (Формула преобразования:  $^{\circ}\text{F} = 9/5(^{\circ}\text{C}) + 32$ )

$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$
0°	32.0°	26°	78.8°	51°	123.8°	76°	168.8°
1°	33.8°	27°	80.6°	52°	125.6°	77°	170.6°
2°	35.6°	28°	82.4°	53°	127.4°	78°	172.4°
3°	37.4°	29°	84.2°	54°	129.2°	79°	174.2°
4°	39.2°	30°	86.0°	55°	131.0°	80°	176.0°
5°	41.0°	31°	87.8°	56°	132.8°	81°	177.8°
6°	42.8°	32°	89.6°	57°	134.6°	82°	179.6°
7°	44.6°	33°	91.4°	58°	136.4°	83°	181.4°
8°	46.4°	34°	93.2°	59°	138.2°	84°	183.2°
9°	48.2°	35°	95.0°	60°	140°	85°	185.0°
10°	50.0°	36°	96.8°	61°	141.8°	86°	186.8°
11°	51.8°	37°	98.6°	62°	143.6°	87°	188.6°
12°	53.6°	38°	100.4°	63°	145.4°	88°	190.4°
13°	55.4°	39°	102.2°	64°	147.2°	89°	192.2°
14°	57.2°	40°	104.0°	65°	149.0°	90°	194.0°
15°	59.0°	41°	105.8°	66°	150.8°	91°	195.8°

16°	60.8°	42°	107.6°	67°	152.6°	92°	197.6°
17°	62.6°	43°	109.4°	68°	154.4°	93°	199.4°
18°	64.4°	44°	111.2°	69°	156.2°	94°	201.2°
19°	66.2°	45°	113.0°	70°	158.0°	95°	203.0°
20°	68.0°	46°	114.8°	71°	159.8°	96°	204.8°
21°	69.8°	47°	116.6°	72°	161.6°	97°	206.6°
22°	71.6°	48°	118.4°	73°	163.4°	98°	208.4°
23°	73.4°	49°	120.2°	74°	165.2°	99°	210.2°
24°	75.2°	50°	122.0°	75°	167.0°	100°	212.0°
25°	77.0°						

## Глоссарий

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>
<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>U</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>

### A

#### AGP

Advanced Graphics Port - ускоренный графический порт. Высокопроизводительный тип шины, использующей слоты небольшой длины для видео-плат AGP. Шины AGP предназначены для приложений трехмерной графики и основаны на комплексе усовершенствований для повышения производительности шины *PCI*.

#### AMS

Система управления сообщениями. Компонент управления продукцией LANDesk, который обеспечивает различные возможности предупреждений, например, отставку сообщений на пейджер, электронную почту и широковебательную рассылку.

#### ASF

Alert Standard Format - расширенный стандарт предупреждений. Стандарт, определяющий отставку предупреждений и интерфейсы удаленного управления для профилактического управления сетевыми устройствами без участия операционной системы.

## ASIC

Application-Specific Integrated Circuit - специализированная интегральная схема. Специальный микрочип, разработанный для конкретных приложений.

## B

### BIOS

Basic Input/Output System - базовая система ввода/вывода. Набор операций программного обеспечения, хранящийся в чипе микропрограммы, который располагается на системной плате. Системная BIOS отвечает за действия системы ввода/вывода, например, за интерпретацию ввода с клавиатуры и щелчки мыши, отображение изображений и символов на экране и отправку данных в принтер.

### blade server - микро-сервер

Сервер, разработанный для использования в емком корпусе, совместно с другими подобными серверами, и использующими вместе единую систему управления питанием, систему охлаждения и другие функции управления для повышения производительности. Микро-серверы обычно размещаются в *корпусе* для микроплат, который может содержать один или более *модулей управления*.

### BMC

Baseboard Management Controller - контроллер управления системной платой. Микрочип, который автономно запрашивает информацию о состоянии системы. BMC функционирует с режиме ожидания системы и может фиксировать несколько действий, когда состояние любого из элементов системы выходит за предельные значения.

### BSA

Bootstrap Agent - агент Bootstrap. Набор модулей, установленных в компьютере, которые разрешают безопасную загрузку (загрузку и выполнение) и конфигурацию пакетов другого программного обеспечения из удаленной консоли приложения.

## C

### cache - кэш-память

Блок быстрой памяти, хранящий данные и команды процессора, которые, вероятно, будут использоваться далее. Первичная кэш-память встроена в микропроцессор. Вторичная кэш-память является внешней для микропроцессора и имеет собственные чипы памяти. Политика записи кэш-памяти может быть реализована двумя способами: *кэш-память прямой* и *кэш-память обратной записи*.

### chassis - корпус

Основание или корпус компьютера. Корпус для микроплат - это шасси, содержащее несколько *микро-серверов* и обычно *модулей управления* корпусом (ММ), которые обеспечивают функции интегрированного управления для нескольких микро-серверов.

### CIM

Common Information Model - общая информационная модель. Отраслевой стандарт управления компьютерными компонентами. CIM также спонсируется



организацией Desktop management Task Force (DMTF). Менеджер системы использует CIM для сбора информации о компонентах компьютера.

### **CMM**

Модуль управления корпусом.

### **COM1**

Первый коммуникационный порт. Так как последовательные порты часто используются для подключения к компьютеру удаленных коммуникационных устройств (таких, как модемы), последовательные порты компьютера называются "COM1" и "COM2" (Communications 1 и 2).

### **CRC**

Cyclical Redundancy Check - контроль с помощью циклического избыточного кода. Процедура проверки сетевых ошибок, которая подсчитывает контрольную сумму содержимого *пакета* перед его отправкой, а затем хранит эту контрольную сумму в концевики отправляемого пакета. После того, как пакет прибывает в пункт назначения в сети, контрольная сумма подсчитывается еще раз для проверки целостности данных. Если возникает несоответствие, компьютер, отправивший пакет, получает запрос за повторную передачу пакета.

## **D**

### **DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической конфигурации хоста. Коммуникационный протокол управления назначением *IP-адресов* в сети. Назначаемые IP-адреса в сети могут быть статическими (один постоянный адрес для одного узла) или динамическими (например, когда доступных компьютеров больше, чем доступных IP-адресов).

### **DIMM**

Dual In-line Memory Module - модуль памяти с двухрядным расположением выводов. Небольшая плата, которая содержит микросхемы памяти на обеих сторонах модуля. Подобно модулям *SIMM*, модули DIMM легко устанавливаются в разъем на системной плате для увеличения общего количества ОЗУ, доступного на компьютере. Разъем DIMM имеет 168 отдельных контактов на каждой из сторон микросхемы. Двойные контакты позволяют вдвое ускорить передачу данных из модуля и в модуль DIMM. (Понятие DIMM также определяет тип разъема, разработанный для установки модулей DIMM).

**discover** - поиск

Поиск указанных компьютерных сетей.

### **DMA**

Direct Memory Access - прямой доступ к памяти. Процесс перемещения данных из устройств (жесткий диск) непосредственно в память. Этот процесс существенно освобождает процессор, чтобы он мог сосредоточиться на других задачах.

### **DMA channel** - канал DMA

Один из семи каналов (от 0-6), используемых для перемещения данных из устройств (например, жесткий диск) непосредственно в память.

### **DNS-сервер**

Сервер службы доменов. Обслуживает динамическую базу данных компьютеров в сети Интернет с помощью сетевых адресов (обычно IP-адреса) и значимых доменных имен, например "landesk.com". После ввода доменного имени в строке поиска браузера DNS-сервер находит ассоциированный IP-адрес этого ресурса.

## E

### ECC

Error Correction Code - код коррекции ошибок. Расширенный протокол обнаружения ошибок системной памяти компьютера. Его код может "на лету" обнаружить однобитные и многобитные ошибки и выполнить корректировку однобитных ошибок.

### EDO

Extended Data Output - расширенный ввод/вывод. Тип технологии чипа памяти, который на 10-15% ускоряет доступ ЦП к памяти, в сравнении с чипами, не имеющими поддержки технологии EDO. Для увеличения производительности и использования преимуществ такой памяти компьютер должен иметь поддержку памяти EDO.

### EISA

Enhanced Industry Standard Architecture - расширенная стандартная архитектура для промышленного применения. Один из двух стандартов, пришедших на замену шине ISA. Шина EISA разработана конкурентами компании IBM для противопоставления шине MCA, созданной IBM.

### **environment variables - переменные среды**

Переменные относятся к среде работы пользователя, инициализируют запуск компьютера и используются операционной системой и приложениями, работающими в этой среде.

### **expansion slots - слоты расширения**

Длинные, узкие разъемы на системной плате, используемые для установки в компьютер плат расширения и получения дополнительной функциональности. Например, вы можете установить в слот расширения компьютера сетевой адаптер для его подключения к сети. Другими примерами могут служить видео-платы, звуковые платы и модемы.

## F

### FAT

File Allocation Table - таблица размещения файлов. Общая файловая система, поддерживаемая большинством операционных систем. Система FAT широко используется и проста в применении, но не имеет многих возможностей, доступных в более развитых файловых системах, таких как NTFS или FAT32.

### FAT32

File Allocation Table 32-bit - 32-битная таблица размещения файлов. FAT32 поддерживает больший размер дисков (до 2 терабайт), чем оригинальная FAT. Она также использует меньший размер кластера, что уменьшает размер дискового пространства, используемый кластером.

### **file system - файловая система**

Часть операционной системы, ответственная за управление, хранение и вызовы файлов на жестком диске или другом носителе. Основные файловые системы: FAT, FAT32, NTFS, ext2, ext3 и ReiserFS.

#### **FRU (Field Replaceable Unit – заменяемый элемент)**

Field Replaceable Unit - заменяемый элемент полей. В системах с поддержкой IPMI - это модули или компоненты, которые обычно заменяются в качестве полей операции службы восстановления.

## **G**

#### **gigahertz (GHz) - гигагерц (ГГц)**

Один миллиард циклов в секунду. Скорость работы микропроцессора, измеряемая в гигагерцах (также известна как тактовая частота). Так как, для каждой операции компьютера необходимо определенное количество циклов, тактовая частота указывает, сколько операций в секунду может выполнить микропроцессор. Микропроцессор, работающий с частотой 10 ГГц, выполняет 10 миллиардов операций в секунду.

## **H**

#### **hexadecimal - шестнадцатиричная**

Шестнадцатиричная система счисления, используемая для нумерации и предоставления адресов для многих компонентов в компьютерных системах, таких как память, *уровни прерываний (IRQ)* и адреса сетевых адаптеров.

Шестнадцатиричные цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E и F. Эти цифры могут быть представлены десятичными числами от 0 до 15. После выполнения счета до шестнадцатиричной цифры F нужно продолжить счет с чисел от 10 до 1F (в десятичном формате от 16 до 31), от 20 до 2F (в десятичном формате от 32 до 47) и т.д.

#### **HTTP server - HTTP-сервер**

Сервер Hypertext Transfer Protocol сервер - сервер протокола передачи гипертекстовых файлов. Сервер - это компьютер, хранящий файлы, например, веб-страницы HTML и обслуживающий эти файлы по запросу HTTP-клиентов.

## **I**

#### **I/O address - Адрес В/В**

Шестнадцатиричный адрес основной памяти, используемый для операций ввода/вывода.

#### **in-band - в диапазоне обслуживания**

Когда элемент сети (брандмауэр, маршрутизатор, сервер и т.д.) управляется в общей сети с помощью инструментальных средств управления локальной сети (например, SNMP), он находится в "диапазоне обслуживания". См. также *out-of-band (вне диапазона)*.

#### **instrumentation - инструкция**

Исполнимый код, обеспечивающий функцию управления CIM для определенного компонента. Код инструментария предоставляется производителем компонента.

#### **Interrupt Request (IRQ) - запрос прерывания**

Канал связи с приоритетом, используемый оборудованием для прерывания процессора и запроса выполнения операции. Для каждого оборудования необходим собственный номер уровня прерывания (IR-адрес) -- число от 0 до 15 (0 до F в шестнадцатиричном формате).

#### **IP-адрес**

Номер, идентифицирующий местоположение сети и компьютера в сети. Он состоит из четырех октетов, разделенных точками, например, 127.17.5.12. IP-адреса используются исключительно с сетевыми протоколами *TCP/IP*.

#### **IPMB**

Интеллектуальная шина управления платформами (Intelligent Platform Management Bus). Наименование архитектуры, протокола или реализации специальной шины, которая соединяет электронные схемы главной платы и корпуса, а также обеспечивает коммуникационную среду для передачи системной информации управления платформой.

#### **IPMI**

Intelligent Platform Management Interface - интерфейс управления интеллектуальной платформой. Спецификация, разработанная для определения сообщения и системного интерфейса для оборудования с включенной функцией управления. IPMI имеет функции мониторинга и исправления, которые разрешают управление оборудованием независимо от того, включена машина или нет, или независимо от состояния операционной системы.

#### **ISA**

Industry Standard Architecture - стандартная архитектура для промышленного применения. Оригинальный стандарт шины, используемый в IBM-совместимых компьютерах. Шина ISA впоследствии была заменена на усовершенствованные архитектуры *EISA*, *MCA*, *PCI* и *SCSI*.

## **J**

#### **JBOD**

Just a Bunch Of Disks - только набор дисков. Используется для ссылки на жесткие диски, которые не сконфигурированы в соответствии с RAID-системой -- подсистемой жестких дисков, которая увеличивает производительность и отказоустойчивость.

## **K**

Нет

## **L**

#### **LIF socket - сокет LIF**

Low Insertion Force socket - разъем для установки микросхем с применением небольшого усилия. Разъем устаревшего типа, используемый в ранних версиях системных плат для установки процессоров и других микросхем. В отличие от других типов разъемов при установке микросхемы в разъем *ZIF* необходимо приложить усилие и использовать специальный инструмент или отвертку для ее извлечения .

**LPT1**

Первый параллельный принтерный порт (Line Printer 1). Так как параллельные порты обычно используются для подключения принтеров к компьютеру, ранее они назывались "line printers" по номерам подключаемых принтеров (line printer 1, line printer 2 и т.д.), а теперь называются LPT1 и LPT2.

**M****MAC-адрес**

Адрес Media Access Control - протокол управления доступом (также известен как аппаратный адрес или адрес узла). Уникальный шестибайтовый шестнадцатиричный адрес (например, 00AA00C778F7), который жестко "прошит" в сетевом адаптере и может использоваться для идентификации конкретного компьютера в сети.

**management module - Модуль управления (ММ)**

Компьютер, построенный на одной системной плате с процессором, шиной, памятью и периферией, который выполняет функции управления несколькими микро-серверами, установленными в один корпус. Модуль ММ обычно отслеживает компоненты IPMI, обеспечивает управление питанием и температурой, а также допускает внеполосное управление. В системе Менеджер системы модуль ММ контролируется как отдельная система, управляющая отдельными микро-серверами, которые входят в группу модуля ММ.

**MCA**

Microchannel Architecture - микроканальная архитектура. Архитектура шины, разработанная IBM в противоположность шине ISA.

**megahertz (MHz) - мегагерцы (МГц)**

Один миллион циклов в секунду. Скорость работы микропроцессора, измеряемая в мегагерцах (также известна как тактовая частота). Так как, для каждой операции компьютера необходимо определенное количество циклов, тактовая частота указывает, сколько операций в секунду может выполнить микропроцессор. Микропроцессор, работающий с частотой 450 МГц, выполняет 450 миллионов операций в секунду.

**MIB-файл**

Management Information Base - база управляющей информации. Текстовый файл, описывающий компонент. MIB-файлы обычно организованы в иерархии компонентов, групп, атрибутов и значений атрибутов.

**MM**

См. *management module - модуль управления*.

**MOF**

Managed Object Format - формат управляемого объекта. Формат файла, используемый CIM для описания компонентов. MOF-файлы - это текстовые файлы, которые обычно организованы в иерархи классов, элементов, свойств и значений.

**N****NDIS**

Network Device Interface Specification - спецификация стандартного интерфейса сетевых адаптеров. Стандарт, определяющий взаимодействие подуровня адреса MAC (в модели OSI) с драйверами различных протоколов. Данный интерфейс используется для разрешения работы различных протоколов (таких, как TCP/IP, IPX\*/SPX\* и NetBEUI) в одном компьютере для взаимодействия с сетевым адаптером.

## **NTFS**

New Technology File System - файловая система новой технологии. Принадлежащая и разработанная Microsoft, функционально богатая файловая система, используемая в Windows NT\*. Как и многие другие системы, NTFS имеет поддержку длинных имен, пять уровней безопасности и функцию сжатия файлов.

## **O**

### **out-of-band (вне диапазона)**

Когда сеть перестает функционировать или нарушена ее целостность, инструмент сетевого управления (например, SNMP) становится недоступным, а управление элементами сети (такими, как брандмауэр, маршрутизатор, сервер и т.д.) становится невозможным. Такие элементы сети, находящиеся вне диапазона, могут управляться с помощью IPMI. См. также *in-band (в диапазоне обслуживания)*.

## **P**

### **packets - пакеты**

Дискретные куски данных, упакованные с управляющей и адресной информацией, и перемещающиеся по сетевому кабелю между передающим и принимающим компьютерами.

### **parallel port - параллельный порт**

Аппаратный порт, используемый для подключения принтеров или других устройств, использующих параллельные коммуникации. Параллельные порты и кабели обычно используются на небольших расстояниях, вследствие возникновения помех между параллельными проводниками на больших расстояниях (данные одного кабеля создают помехи для другого).

### **parity errors - ошибки четности**

Ошибки четности возникают во время процедуры проверки памяти и обнаруживаются при искажении данных, хранящихся в памяти. Ошибки четности обычно возникают вследствие физических проблем в памяти микросхемы и часто указывают на ее неисправность.

## **PCI**

Peripheral Component Interconnect - локальная шина соединения периферийных устройств. Архитектура шины, разработанная Intel, которая имеет такую же широкую поддержку, как и оригинальная шина ISA.

## **PCMCIA**

Personal Computer Memory Card International Association - международная ассоциация производителей плат памяти для персональных компьютеров, а также известная как PC Card (плата ПК). Карта расширения, имеющая размер

кредитной карты, изначально разработанная для рынка портативных компьютеров.

### **Plug and Play**

Способность компьютера автоматически обнаруживать и конфигурировать компоненты оборудования после их установки в компьютер и без вашего участия для выполнения процедуры установки. С этой возможностью вы можете использовать новое периферийное оборудование сразу после его установки в компьютер.

### **POST**

Power On Self-Test - самотестирование при включении питания. Серия диагностических тестов, запускаемых системой BIOS компьютера после включения его питания. Тест POST определяет работоспособность оборудования компьютера; если возникнут потенциальные проблемы, процесс загрузки будет остановлен.

### **primary cache - первичная кэш-память**

Кэш-память, которая встроена в микропроцессор. Такая комбинация первичной кэш-памяти и микропроцессора обеспечивает ее более высокую скорость работы в сравнении с вторичной кэш-памятью.

### **primary gateway - первичный шлюз**

Маршрутизатор в сети TCP/IP, который перенаправляет сетевые пакеты, предназначенные для приема вне локальной сети.

### **provider - поставщик**

SIM-инструментарий, который накапливает и управляет данными, полученными от компонентов SIM.

### **proxy server - прокси-сервер**

Сервер, который располагается в сети между приложением (например, веб-браузер) и другим сервером (таким, как HTTP-сервер). Прокси-серверы увеличивают производительность, кэшируя и запрашивая файлы, доступ к которым уже осуществлялся прокси-сервером ранее. Прокси-серверы также обеспечивают защиту сети, фильтруя запросы, сделанные сервером.

## **Q**

Нет

## **R**

### **RAID**

Redundant Array of Independent (или Inexpensive) Disks - матрица независимых (или недорогих) дисковых накопителей с избыточностью. Категория дисковых устройств, которые обслуживают два или более дисков в комбинации с отказоустойчивостью и производительностью. RAID-диски часто используются в серверах и обычно их применение необязательно на персональных компьютерах.

### **resolution - разрешающая способность**

Количество миниатюрных элементов изображения ("пикселей") на экране, которые комбинируются для формирования изображения. Высокое разрешение (1280 x 1024) использует гораздо больше пикселей, чем низкое разрешение (640 x



480) и уступает ему в четкости. Высокое разрешение обычно выбирается пользователями, имеющими большие мониторы для достижения экономии в использовании видимой области экрана.

## S

### SCSI

Small Computer Systems Interface - интерфейс малых компьютерных систем. Тип шины, который позволяет подключать в цепочку на одну общую шину до семи устройств SCSI. Без участия процессора SCSI-устройства могут определять, какое устройство в цепочке в данный момент имеет доступ к шине. Два устройства SCSI (жесткие диски SCSI и стримеры SCSI) могут передавать данные непосредственно между собой без участия процессора.

### SDR

Sensor Data Record - запись датчика данных. Запись данных, которая представляет тип датчика управления платформой, местоположения, формирование событий и информацию доступа.

### secondary cache - вторичная кэш-память

Кэш-память, которая использует кэш-контроллер и чипы памяти, считающиеся внешними для микропроцессора. Вторичная кэш-память не имеет такой же скорости какую имеет первичная кэш-память. Однако она может быть значительно больше первичной кэш-памяти, что позволяет ей хранить больше команд и данных.

### serial port - последовательный порт

Аппаратный порт, который используется для подключения к компьютеру последовательных устройств (модем, мышь и клавиатура). Последовательные порты преобразуют данные параллельного интерфейса компьютера в данные последовательного интерфейса, которые могут быть переданы бит за битом (или с помощью изменения напряжения) с использованием последовательного кабеля. Последовательные порты и кабели используются для передачи данных на большие расстояния для исключения потерь данных (данные из одного проводника могут создавать помехи для другого), которые могут возникать в параллельных коммуникациях при передаче данных на большие расстояния. Последовательные порты также используются для подключения к компьютеру мыши и клавиатуры. Эти устройства не передают данные на большие расстояния и поэтому не требуют от кабеля избыточной полосы пропускания.

### Service Provider - поставщик услуг

Программный код, который контролирует доступ к инструментальным компонентам DMI и управляет базой данных MIF.

### SIMM

Single In-line Memory Module - модуль памяти с однорядным расположением выводов. Небольшая плата, которая обычно содержит восемь или девять чипов в одном банке. Модули SIMM легко устанавливаются в разъем на системной плате для увеличения общего количества памяти, доступной на компьютере.

### Slot 1 - слот 2

Тип разъема процессора, используемый для некоторых процессоров Intel® Pentium®. Слот (Slot 1) имеет 242 контакта для установки процессора, находящегося в корпусе картриджа Single Edge Contact (SEC). Системные платы имеют один или два слота этого типа. Слот 1 поддерживает только



взаимодействие между кэш-памятью второго уровня и процессором со скоростью равной половине скорости процессора.

### **Slot 2 - слот 2**

Тип разъема процессора, используемый для процессоров Intel® Pentium® II Xeon™. Слот (Slot 2) имеет 330 контакта для установки процессора, находящегося в корпусе картриджа Single Edge Contact (SEC). Дизайн слота 2 (Slot 2) позволяет процессору взаимодействовать с кэш-памятью второго уровня со скоростью равной скорости работы процессора.

### **slot type - тип слота**

Тип слота расширения на системной плате компьютера, например *ISA, EISA, MCA, PCI, SCSI* или *AGP*. (Не путать с типами разъемов процессоров: слот 1 и слот 2).

### **S.M.A.R.T. - технология S.M.A.R.T.**

Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - технология, предназначенная для повышения надежности работы жестких дисков. Технология жестких дисков, которая позволяет отслеживать состояние дисков и сообщать о возможных проблемах до их возникновения.

### **SNMP**

Simple Network management Protocol - простой протокол сетевого управления. Протокол сетевого управления, являющийся частью стандартного набора протоколов TCP/IP. Менеджер системы может быть включена в консоль управления SNMP, которая способна принимать и управлять SNMP-предупреждениями для выполнения контроля за любыми сетевыми устройствами и оповещать о любых важных событиях или проблемах, происходящих в сети.

### **SNMP management console - консоль управления SNMP**

Компьютер в сети с установленным программным обеспечением, предназначенным для приема и управления SNMP-предупреждениями. Некоторая продукция, которая обычно используется для этих целей, включает сервер управления Microsoft Systems management Server, HP OpenView Network Node Manager\*, CA Unicenter Frameworks\* и IBM/Tivoli NetView\*.

### **SNMP trap - SNMP-предупреждение**

Оповещение о некоем сетевом событии, которое протокол SNMP отправляет в конкретное местоположение, обычно на консоль управления SNMP.

### **SSL**

Secure Sockets Layer - протокол защищенных сокетов. Популярный протокол безопасности передачи сообщений в Интернете. Во время установления соединения HTTP, требующего SSL-защиты, ссылка URL начинается с "https" для указания, что сообщение передается через защищенный уровень.

### **subnet mask - маска подсети**

32-битный номер, состоящий из четырех октетов, разделенных точками, например, 255.255.255.0. Маска подсети работает в паре с *IP-адресом*, таким образом, чтобы, например, для адреса 127.17.5.12 сообщить IP-маршрутизатору, какой октет в IP-адресе является идентификатором сети, и какой октет является идентификатором узла. Например, маска подсети 255.255.255.0 показывает, что первые три октета IP-адреса (127.17.5) являются идентификатором сети, а последний октет (.12) - это идентификатор узла. (Допустимые номера, который могут использоваться для представления маски подсети: 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 и 0.)

## T

### **taskbar - панель задач**

Панель задач Windows обычно появляется в нижней части экрана (она может быть перемещена вверх или в любую из сторон экрана). Панель задач содержит меню запуска Windows, кнопки для запуска приложений и системную панель (в дальнем правом углу панели), на которой отображается текущее время и значки для различных инструментов и программ.

### **TCP/IP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления передачей/протокол Интернета. Основной протокол, используемый для взаимодействия в Интернете (и сетях).

### **threshold - предельное значение**

Настраиваемое значение, при превышении которого может быть вызвано действие отправки предупреждения. Вы можете настроить предельные значения для некоторых системных событий, например, для доступного дискового пространства и памяти.

## U

### **UDP**

User Datagram Protocol - пользовательский протокол данных. Протокол транспортного уровня, не выполняющий установления соединения и используемый в семействе протоколов TCP/IP. В отличие от TCP, после того, как пакет UDP отправлен в сеть, UDP не предпринимает попыток проверки того, что пакет был успешно получен приемной стороной.

### **UNC**

Universal Naming Convention или Uniform Naming Convention - универсальное именование или назначение имен. Формат для указания местоположения ресурсов в сети (например, компьютеров и принтеров). Имя UNC использует следующий формат:

\\имя\_компьютера\путь\_к\_общему\_ресурсу.

Пример. \\My computer\My documents\file.txt

## V

Нет

## W

### **Wake on LAN - технология активизирования через сеть**

Стандартный метод удаленного активизирования персонального компьютера, находящегося в спящем режиме или режиме отключенного питания. Технология Wake on LAN\* поддерживается только на компьютерах, в которых установлен сетевой адаптер с поддержкой технологии "Wake on LAN", позволяющий компьютеру, находящемуся в спящем режиме, отслеживать сетевой трафик и отвечать на инструкции "Wake on LAN".

### **write-back cache - кэш-память обратной записи**

Кэш-память обратной записи выполняет запись данных в кэш-память, а затем периодически проверяет различие между данными в кэше и в памяти. (Различие может возникнуть, например, когда жесткий диск пересылает данные непосредственно в память через *DMA*). Кэш-память обратной записи работает быстрее кэш-памяти прямой записи, но существуют издержки контроля различий между памятью и кэшем, что делает его использование более дорогим.

#### **write-through cache - кэш-память прямой записи**

Кэш-память прямой записи одновременно записывает данные в память и в кэш. Кэш-память прямой записи работает медленнее кэша обратной записи, но она обычно более безопасна, так как гарантирует наличие копии данных в кэше и в памяти.

## X

Нет

## Y

Нет

## Z

#### **ZIF socket - разъем ZIF**

Zero Insertion Force (ZIF) - разъем с минимальной, прикладываемой силой при установке микросхем; используется в системных платах для установки процессоров и других микросхем. В отличие от разъема *LIF* для установки чипов в разъем ZIF нужно небольшое усилие; специальный инструмент или отвертка для удаления чипов из разъема ZIF не нужны. Разъем ZIF был разработан для уменьшения риска случайного повреждения контактов (или целого ряда контактов) дорогостоящих процессоров при установке.

## **Замечание об авторских правах и товарных знаках**

Эта справка *Intel® Server Manager 8.40 Help*, а также описываемое в нем программное обеспечение, лицензированы и могут быть использованы или скопированы только на условиях лицензии. Информация в этом руководстве носит только справочный характер, может быть изменена без какого-либо уведомления и не должна быть истолкована в качестве обязательств Intel Corporation. Intel Corporation не дает обязательств и не несет ответственности за любые ошибки и несоответствия, найденные в этом документе и любом программном обеспечении, которое может быть предоставлено вместе с этим документом.

За исключением разрешенного в этой лицензии, никакая часть данного документа не может быть воспроизведена, сохранена в системе дублирования информации или передана в любом виде по какой-либо причине без срочного письменного разрешения Intel Corporation.

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, СВЯЗАНА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ INTEL®. ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. КОРПОРАЦИЯ INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЕРХ ОГОВОРЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫХ INTEL УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ДАННОГО ТИПА. INTEL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ КОРПОРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АДЕКВАТНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ, ГАРАНТИИ ПРИБЫЛИ, СОБЛЮДЕНИЮ ПАТЕНТНОГО ПРАВА, АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРОЧИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Данная продукция Intel не предназначена для использования в области медицины или здравоохранения, а также в системах жизнеобеспечения, в системах безопасности и на атомных объектах.

Корпорация Intel оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описания продукции в любое время без уведомления.

Intel, Pentium, Xeon и Celeron - это товарные или зарегистрированные товарные знаки Intel Corporation или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах Америки или других странах.

\*На другие названия и торговые знаки могут быть предъявлены права собственности других компаний.

Copyright © 2004, 2005 Intel Corporation.

Copyright © 2004, 2005 LANDesk Software, Ltd. Все права защищены.

# Указатель

<b>ч</b>		
частота опроса .....	78	
число сетевых адаптеров.....	52	
числовые датчики .....	59	
что нового.....	3	
<b>А</b>		
важные сведения о продукте .....	63	
Адрес TCP/IP.....	52	
версия, операционная система.....	54	
<b>Д</b>		
действия предупреждений, датчики .....	59	
действия предупреждений, диски ..	45	
действия предупреждений, вольтаж .....	63	
действия предупреждений, память	49	
действия предупреждений, производительность .....	55	
действия предупреждений, операционная система .....	54	
<b>А</b>		
вентиляторы.....	47	
вентиляторы процессора .....	47	
вентиляторы шасси.....	47	
<b>Д</b>		
датчики.....	59	
драйверы.....	45	
драйверы устройств.....	45	
<b>А</b>		
видеоустройство .....	51	
виртуальная память .....	49	
<b>Г</b>		
гlossарий терминов.....	105	
<b>Д</b>		
дискретные датчики .....	59	
диски.....	45	
дисковое пространство, настройка предельных значений .....	45	
<b>А</b>		
журнал, аппаратные события.....	65	
<b>Д</b>		
документация.....	11	
<b>А</b>		
вольтаж.....	63	
аппаратные события .....	65	
<b>Д</b>		
домен питания, корпус микроплаты	57	
<b>А</b>		
Alert on LAN .....	76	
AMS .....	77	
аудиоустройство .....	51	
<b>В</b>		
Baseboard Management Controller - контроллер управления системной платой.....	101	
BIOS.....	42	
BIOS, версия.....	42	
<i>BIOS, обновление памяти</i> .....	29	
BIOS, производитель .....	42	
BIOS, серийный номер .....	42	
BMC.....	101	
<b>С</b>		
<i>загрузка пакетов</i> .....	29	
замечание о товарном знаке .....	117	
замечание об авторском праве.....	117	
заменяемый элемент полей .....	47	
запуск процесса .....	59	
защита .....	8	
значки.....	19	
значки состояния компьютера .....	19	
Значок важности .....	19	

Значок активирования .....	19	переменные, среда.....	46
Значок неизвестного состояния.....	19	параметры питания.....	26
Значок предупреждения .....	19	<b>I</b>	
Значок нормального состояния .....	19	маршрутизаторы .....	5
<b>P</b>		<b>P</b>	
разрешающая способность, поддерживаемый монитор .....	45	<i>пакеты, загрузка и установка</i> .....	29
<b>D</b>		<b>I</b>	
DHCP-сервер .....	52	обновить список компьютеров .....	24
<b>E</b>		<b>P</b>	
изменения конфигурации .....	65	память.....	49
клавиатура/мышь .....	48	память компьютера.....	49
инвентарный номер компьютера .....	41	<b>I</b>	
корпус микроплаты.....	42	настольный компьютер, поиск.....	14
корпус, микроплата .....	42	общая стоимость владения .....	3
компьютер, инвентарный номер.....	37	<b>P</b>	
компьютер, серийный номер .....	37	предельные значения, память.....	49
компьютер, удаление из списка.....	25	предельные значения, настройка дискового пространства.....	45
компьютеры, поиск .....	14	прекращение процесса .....	59
контактная информация.....	41	приложения, установленные в компьютере .....	48
Конфигурация BMC.....	79	программное обеспечение .....	65
конфигурация питания, IPMI .....	79	программы, установленные в компьютере .....	48
Конфигурация IPMI.....	79	производительность .....	55
информация адаптера .....	45	просмотр изменений конфигурации	65
информация о версии.....	103	просмотр информации вентилятора	47
информация слежения .....	45	просмотр информации системной платы.....	51
Информация системного монитора Windows.....	55	просмотр статистики процессов .....	59
информация, системная плата.....	51	процессы .....	59
имя компьютера.....	41	<b>I</b>	
<b>F</b>		микро-сервер.....	63
FRU.....	101	микшерное устройство .....	51
<b>I</b>		<b>P</b>	
Недоступный значок .....	19	По Фаренгейту--преобразование из градусов по Цельсию.....	104
<b>P</b>		По Цельсию, преобразование в градусы по Фаренгейту .....	104
параллельные порты.....	56		
переназначение консоли.....	26		
переменные среды .....	46		

<b>I</b>		серийный номер, операционная система.....	54
модель, системная плата .....	51	сертификат, защита.....	8
новая возможность .....	3	сводка для компьютера.....	37
операционная система компьютера	37	сводка для настольного компьютера .....	37
операционные системы .....	54	сводка для портативного компьютера .....	37
<b>П</b>		сводка для сервера.....	37
подключение последовательного интерфейса через ЛС (SOL).....	26	сеть, сетевой.....	52
подсети .....	5	слот, корпус микроплаты .....	42
<b>I</b>		Система управления сообщениями.....	77
модуль питания, корпус микроплаты .....	58	системная плата.....	51
модуль управления, корпус микроплаты .....	49	системная плата компьютера.....	51
новый компьютер, поиск .....	14	Системные требования к администратору.....	5
<b>П</b>		системные требования к клиенту .....	5
портативный компьютер, поиск.....	14	системные требования к серверу .....	5
порты .....	56	Системные требования Linux.....	5
порты В/В .....	56	Службы Windows.....	101
поиск и устранение неисправностей .....	97	службы, Windows.....	101
поиск новых компьютеров.....	14	события, оборудование .....	65
Последовательное подключение или через ЛС, IPMI .....	79	Список.....	24
последовательные порты.....	56	список приложений в компьютере ..	48
<b>I</b>		<b>О</b>	
ОС .....	54	удаление компьютера из списка .....	25
основной шлюз.....	52	удаленная перезагрузка компьютера .....	26
останов процесса .....	59	удаленное включение компьютера	26
Intelligent Platform Management Interface – интерфейс интеллектуального управления платформой.....	101	удаленное включение питания компьютера .....	26
Internet Explorer.....	5	удаленное выключение компьютера .....	26
мультимедиа .....	51	удаленное обновление BIOS.....	29
отслеживание изменений конфигурации .....	65	удаленное отключение питания компьютера .....	26
IPMI.....	101	удаленное отключение, включение или перезагрузка компьютеров ...	26
мышь/клавиатуры.....	48	термины .....	105
<b>С</b>		термины словаря.....	105
серверы, поиск .....	14		

таймер контроля, BMC.....	79	установка, поиск и устранение неисправностей.....	97
таймеры опроса .....	78	установленные приложения .....	48
требования к системе.....	5	Устройство MIDI.....	51
физическая память.....	49	устройство, мультимедиа.....	51
<b>Ш</b>		<b>S</b>	
шифрование данных .....	8	SNMP.....	77
<b>О</b>		subnet mask - маска подсети.....	52
управление активами.....	41	<b>W</b>	
управление, активы .....	41	watchdog timer .....	76
установка .....	48	WINS-сервер .....	52
<i>установка пакетов</i> .....	29	<b>Э</b>	
установка предельных значений дисков.....	45	экран, дисплей.....	45
установка предельных значений, память.....	49		